

Galaxy VX

Zasilacz UPS z szafą we/wy 1250 kW

Montaż

380 V, 400 V, 415 V, 440 V oraz 480 V

500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1, 625 kW/kVA, 800 kW/kVA

500 kW/kVA Rozszerzalne do 750 kW/kVA, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1

500 kW/kVA, 625 kW/kVA, 750 kW/kVA Rozszerzalne do 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA, 1000 kW/kVA N+1

1100 kW/kVA, 1100 kW/kVA N+1

500 kW/kVA, 750 kW/kVA i 1000 kW/kVA Rozszerzalne do 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA, 1250 kW/kVA N+1

Najnowsze aktualizacje są dostępne w witrynie internetowej Schneider Electric.

11/2024



Informacje prawne

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zawierają opisy ogólne, charakterystyki techniczne lub rekomendacje powiązane z produktami lub rozwiązaniami.

Niniejszy dokument nie ma służyć jako zamiennik szczegółowego badania ani planu operacyjnego, schematu czy planu rozwoju dotyczącego konkretnego zakładu. Nie należy go stosować w celu określania przydatności ani niezawodności produktów lub rozwiązań w konkretnych zastosowaniach. Obowiązkiem użytkownika jest samodzielne przeprowadzenie odpowiedniej i szczegółowej analizy ryzyka, weryfikacji oraz testu produktów lub rozwiązań w odniesieniu do ich konkretnego zastosowania lub przypadku użycia albo skorzystanie w tym celu z usług wybranego wykwalifikowanego eksperta (integratora, sporządzającego specyfikację itp.).

Marka Schneider Electric oraz wszelkie znaki towarowe Schneider Electric SE i jej spółek zależnych, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością firmy Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Niniejszy dokument i jego zawartość są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Powielanie lub przekazywanie jakiegokolwiek części tego dokumentu w jakiegokolwiek formie i jakimikolwiek sposobami — elektronicznymi, mechanicznymi, obejmującymi wykonywanie kserokopii, nagrywanie lub inne czynności — w jakimkolwiek celu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Schneider Electric, jest zabronione.

Firma Schneider Electric nie udziela żadnych praw ani licencji na komercyjne użycie dokumentu lub jego zawartości, z wyjątkiem niewyłącznej i osobistej licencji na konsultowanie w jego aktualnym stanie.

Firma Schneider Electric zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian lub aktualizacji dotyczących zawartości niniejszego dokumentu lub jego formatu bez powiadomienia.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Schneider Electric i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia w treści informacyjnej tego dokumentu lub konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Dostęp do internetowej wersji instrukcji produktów

Instrukcje zasilacza UPS, rysunki techniczne i inne dokumenty dotyczące zasilacza UPS można znaleźć tutaj:

Wpisz adres <https://www.go2se.com/ref=> i numer referencyjny produktu w przeglądarce.

Przykład: <https://www.go2se.com/ref=GVX1250K1250NHS>

Przykład: <https://www.go2se.com/ref=GVX1500K1500GS>

Instrukcje zasilacza UPS oraz produktów pomocniczych i opcjonalnych można znaleźć tutaj:

Zeskanuj kod QR, aby przejść do portalu internetowego z instrukcjami dla Galaxy VX:

IEC (380/400/415/440 V)



https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx_iec/

UL (480 V)



https://www.productinfo.schneider-electric.com/galaxyvx_ul/

Można tutaj znaleźć instrukcję montażu zasilacza UPS, jego instrukcję obsługi i dane techniczne, a także instrukcje instalacji produktów pomocniczych i opcjonalnych.

Dostęp do portalu internetowego z instrukcjami można uzyskać na wszystkich urządzeniach. Obejmuje on cyfrowe strony, funkcję wyszukiwania we wszystkich dokumentach w portalu i opcję pobrania plików PDF, aby korzystać z nich w trybie offline.

Więcej informacji o Galaxy VX można znaleźć tutaj:

Przejdź na stronę <https://www.se.com/ww/en/product-range/63732>, aby znaleźć więcej informacji o tym produkcie.

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa — ZACHOWAJ TE	
INSTRUKCJE	7
Oświadczenie FCC	8
Kompatybilność elektromagnetyczna	8
Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa	9
Bezpieczeństwo elektryczne	12
Bezpieczeństwo przy obsłudze baterii	14
Dane techniczne	16
Przegląd konfiguracji	16
Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW z pojedynczym zasilaniem	16
Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW z podwójnym zasilaniem	17
System równoległy	17
Dane techniczne zasilacza UPS 500 kW	18
Dane techniczne zasilacza UPS 625 kW	21
Dane techniczne zasilacza UPS 750 kW	24
Dane techniczne zasilacza UPS 800 kW	27
Dane techniczne zasilacza UPS 1000 kW	30
Dane techniczne zasilacza UPS 1100 kW	33
Dane techniczne zasilacza UPS 1250 kW	36
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC	38
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC	43
Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – UL	44
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli miedzianych	48
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli aluminiowych	48
Wytrzymałość zwarcia falownika (obejście niedostępne)	49
Momenty dokręcenia	53
Warunki środowiskowe	53
Zgodność z normami	54
Waga i wymiary zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW	55
Wymagana przestrzeń dla zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW	56
Wskazówki dotyczące ułożenia kabli bateryjnych	56
Przegląd dostarczonych zestawów montażowych	57
Zestawy montażowe dostarczane z szafą we/wy	57
Zestaw instalacyjny 0H-9385	57
Zestaw instalacyjny 0H-9384	58
Zestaw montażowy 0H-1789	58
Zestaw instalacyjny 0H-0889	58
Zestawy montażowe dostarczane z szafą zasilającą	59
Zestaw montażowy 0H-9102	59
Procedura montażu	61
Montaż mechaniczny	62
Montaż tylnych wsporników kotwiących	62
Rozmieszczenie szaf	64
Podłączenie kabli zasilających	71

Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z górnym przepustem kablowym	71
Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z dolnym przepustem kablowym	72
Zdejmowanie szynoprzewodów o pojedynczym zasilaniu	74
Podłączenie kabli zasilających w systemie 380/400/415/440 V	75
Podłączenie kabli zasilających w systemie 480 V	78
Podłączanie kabli do zewnętrznego źródła zasilania litowo-jonowego (opcjonalne)	80
Montaż przednich wsporników kotwiczących	82
Przewody sygnałowe	83
Przeprowadzanie przewodów sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi	83
Przegląd lokalizacji płyt zewnętrznych kabli sygnałowych	88
Prowadzenie zewnętrznych kabli sygnałowych do płytek	90
Omówienie styków wejściowych i przekaźników wyjściowych	94
Połączenia kabli sygnałowych do rozdzielnicy (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549)	96
Połączenia kabli sygnałowych z klasycznymi szafami baterijnymi (Płytki 0P6547, 0P6549, 0P6552)	97
Połączenia kabli sygnałowych do szafy wyłącznika baterii (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549)	98
Połączenia kablowe PBUS (Płyta 0P3643)	98
Połączenia Modbus (Płytki 0P6502)	99
Podłączanie awaryjnego wyłączania zasilania (EPO)	101
Przewody sygnałowe do synchronizacji zewnętrznej	101
Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym	105
Końcowy montaż mechaniczny	108
Końcowy montaż mechaniczny szafy we/wy	108
Końcowy montaż mechaniczny szaf zasilających	110
Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji	111

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje i przyjrzyj się sprzętowi, aby zapoznać się z nim, zanim spróbujesz go zainstalować, eksploatować, serwisować czy konserwować. Następujące komunikaty bezpieczeństwa mogą występować w całej instrukcji lub na sprzęcie, aby ostrzec o potencjalnych zagrożeniach lub zwrócić uwagę na informacje, które wyjaśniają lub ułatwiają procedurę.



Dodanie tego symbolu do komunikatów bezpieczeństwa „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie” wskazuje na obecność zagrożenia elektrycznego, które może wywołać obrażenie ciała w przypadku niestosowania się do instrukcji.



To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania przed potencjalnym ryzykiem obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa z tym symbolem, aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku **doprowadzi do śmierci** lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku **może doprowadzić do śmierci** lub poważnego obrażenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

⚠ PRZESTROGA

PRZESTROGA wskazuje na niezwykle niebezpieczną sytuację, która w najgorszym przypadku **może doprowadzić do umiarkowanego lub niewielkiego obrażenia ciała.**

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

NOTYFIKACJA

NOTYFIKACJA służy do określenia zachowań niegroźących obrażeniem ciała. Symbol alertu bezpieczeństwa nie powinien być używany z tym rodzajem komunikatu bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Uwaga

Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego korzystania z niniejszej instrukcji lub z niestosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Wykwalifikowany personel to osoba, która posiada umiejętności i wiedzę na temat budowy, instalacji, obsługi urządzeń elektrycznych i wzięła udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa, aby być w stanie rozpoznawać zagrożenia i ich unikać.

Zgodnie z normą IEC 62040-1: „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1.: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa” to urządzenie, w tym dostęp do baterii, musi być sprawdzane, instalowane i konserwowane przez wykwalifikowaną osobę.

Osoba wykwalifikowana to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie umożliwiające jej dostrzeganie niebezpieczeństw i unikanie zagrożeń, które może stwarzać sprzęt (odniesienie do normy IEC 62040-1, sekcja 3.102).

Oświadczenie FCC

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zostało zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w celu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w otoczeniu komercyjnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Używanie tego urządzenia w otoczeniu mieszkalnym może wywołać szkodliwe zakłócenia; w takim przypadku użytkownik będzie musiał wyeliminować zakłócenia na własny koszt.

Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje, na które nie otrzymano wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna

NOTYFIKACJA

RYZIKO ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Jest to produkt kategorii C3 zgodnie z normą IEC 62040-2. Jest to produkt przeznaczony do użytku komercyjnego i przemysłowego w środowisku drugim - może być potrzebne zastosowanie dodatkowych ograniczeń lub środków ostrożności w celu zapobiegnięcia zakłóceniom. Środowisko drugie to wszelkie lokacje komercyjne, przemysłu lekkiego oraz lokalizacje przemysłowe inne niż mieszkalne, komercyjne i przemysłu lekkiego bezpośrednio połączone bez pośrednictwa transformatora do publicznej sieci niskiego napięcia. Montaż oraz okablowanie musi spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, tj.

- segregacja kabli,
- wykorzystanie kabli ekranowanych lub specjalnych, gdy jest to konieczne,
- wykorzystanie uziemionych korytek oraz podpór wykonanych z metalu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa w niniejszym dokumencie i ich przestrzegać.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Przeczytaj wszystkie instrukcje w Podręczniku instalacji, zanim zaczniesz instalować system UPS lub na nim pracować.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie instaluj systemu UPS przed zakończeniem prac budowlanych i posprzątaniem pomieszczenia przeznaczonego do instalacji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Niniejszy produkt musi zostać zamontowany zgodnie z danymi technicznymi i wymogami zdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric. Dotyczy to w szczególności zewnętrznych i wewnętrznych systemów bezpieczeństwa (wyłączników zasilania od strony sieci, bezpieczników baterii, okablowania itd.) oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli powyższe wymogi nie zostaną spełnione.
- Po podłączeniu systemu UPS do instalacji elektrycznej nie należy uruchamiać systemu. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

System UPS należy zamontować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Zamontuj zasilacz UPS zgodnie z:

- normą IEC 60364 (zawierającą 60364-4-41 — ochronę przeciwporażeniową, 60364-4-42 — ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego i 60364-4-43 — ochronę przed prądem przetężeniowym) **lub**
- normą NEC NFPA 70, **lub**
- Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym (C22.1, Część 1)

w zależności od tego, która norma obowiązuje na danym obszarze.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Zainstaluj zasilacz UPS w zamkniętym pomieszczeniu z regulowaną temperaturą, wolnym od zanieczyszczeń i nadmiernej wilgoci.
- Zainstaluj zasilacz UPS na powierzchni niepalnej, wypoziomowanej i twardej (np. betonowej), która jest w stanie utrzymać ciężar systemu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Zasilacz UPS nie jest przeznaczony do zastosowania w nietypowym środowisku eksploatacji i dlatego nie należy go instalować w miejscach, w których występują:

- szkodliwe opary;
- wybuchowe mieszanki pyłów lub gazów, żrące gazy bądź ciepło dochodzące z innych źródeł przez przewodnictwo lub promieniowanie;
- wysoka wilgotność, ścierny pył, para;
- zagrzybienie, owady, robactwo;
- wysoko zasolone powietrze lub zanieczyszczone substancje chłodzące;
- stopień zanieczyszczenia wyższy niż 2 zgodnie z normą IEC 60664-1;
- narażenie na nienaturalne wibracje, wstrząsy i przewrócenie;
- narażenie na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub silnego pola elektromagnetycznego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie wierć ani nie wycinaj otworów na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanych płytach montażowych i nie wierć ani nie wycinaj otworów w pobliżu zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lub wiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w Podręczniku instalacji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NOTYFIKACJA

RYZYKO PRZEGRZANIA

Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół systemu UPS i nie zakrywać otworów wentylacyjnych z góry, dołu, boku lub przodu, gdy system UPS jest w eksploatacji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

NOTYFIKACJA

RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Nie podłączaj wyjścia zasilacza UPS do systemów obciążenia odzyskowego, takich jak systemy fotowoltaiczne i układy napędowe.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Bezpieczeństwo elektryczne

W niniejszym podręczniku znajdują się ważne instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas montażu, obsługi i konserwacji systemu UPS.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Sprzęt elektryczny powinien być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Zakładaj odzież ochronną i stosuj się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy z prądem.
- Dostarczone przez inną firmę urządzenia odłączające zasilanie prądem przemiennym i stałym muszą być gotowe i dostępne, a ich funkcje muszą być odpowiednio oznaczone.
- Odłącz wszystkie źródła prądu od systemu UPS, zanim rozpoczniesz pracę na zewnątrz i wewnątrz sprzętu.
- Przed rozpoczęciem pracy należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
- Niniejszy zasilacz posiada wewnętrzne źródło energii. Niebezpieczne napięcie może być w urządzeniu nawet po odłączeniu go od sieci elektrycznej. Przed rozpoczęciem instalacji lub serwisowania systemu UPS należy dopilnować, aby jednostki zostały całkowicie wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego oraz baterii. Przed otwarciem systemu UPS należy odczekać pięć minut, aby umożliwić rozładowanie kondensatorów.
- Zasilacz UPS musi być prawidłowo uziemiony. Ze względu na wysoką wartość prądu rażeniowego/upływowego przewód uziemiający należy podłączyć w pierwszej kolejności.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Poniższą etykietę należy dodać, jeśli:

1. tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych izolatorów, które w pozycji otwartej izolują przewody neutralne; LUB
2. tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą informatycznego systemu zasilania.

Etykietę należy umieścić obok wszystkich urządzeń odłączających zasilanie od strony sieci, które izolują przewody neutralne.

Etykietę należy również dodać, jeśli zabezpieczenie przed prądem zwrotnym jest umieszczone zewnętrznie do urządzenia. Więcej szczegółów podano w sekcji **Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym**, strona 105. Etykietę należy umieścić obok wszystkich urządzeń odłączających zasilanie od strony sieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Zawsze poprawnie wykonaj procedurę kontroli niebezpiecznej energii przed rozpoczęciem pracy przy zasilaczu UPS.
- Zasilacz UPS z włączoną opcją automatycznego uruchamiania automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.
- Jeśli w zasilaczu UPS włączona jest opcja automatycznego uruchamiania, należy umieścić na nim etykietę z ostrzeżeniem o tej funkcji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Dodaj poniższą etykietę do zasilacza UPS, jeśli opcja automatycznego uruchamiania jest włączona:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Automatyczne uruchamianie jest włączone. Zasilacz UPS automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Produkt może spowodować natężenie DC w przewodzie PE. Jeśli do ochrony przed porażeniem elektrycznym stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), to po stronie zasilania można korzystać tylko z urządzenia RCD typu B.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Bezpieczeństwo przy obsłudze baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Wyłączniki automatyczne baterii muszą zostać zainstalowane zgodnie ze specyfikacją i wymogami zdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric.
- Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.
- Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i dużym prądem zwarciovym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa

- Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
- Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
- Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
- Na bateriach nie wolno kłaść narzędzi ani metalowych części.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii należy odłączyć źródło ładowania.
- Należy sprawdzić, czy bateria nie została przypadkowo uziemiona. W takim przypadku należy usunąć źródło z uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Baterie należy wymieniać na baterie (pakiety baterii) tego samego typu i w tej samej liczbie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

▲ PRZESTROGA

RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

- Baterie należy zamontować w systemie UPS, ale nie należy ich łączyć, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między połączeniem baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin.
- Nie wolno przechowywać baterii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy ze względu na konieczność ich ponownego naładowania. Jeśli zasilacz UPS pozostaje odłączony od źródła zasilania przez dłuższy czas, zaleca się podłączanie go co najmniej raz w miesiącu na 24 godziny. W ten sposób baterie zostaną naładowane, co zapobiegnie ich nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

Dane techniczne

Przegląd konfiguracji


Wyłączniki w systemie

UIB	Wyłącznik wejściowy jednostki
SSIB	Wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego
BB	Wyłącznik baterii
MBB	Wyłącznik obejścia serwisowego
UOB	Wyłącznik wyjściowy jednostki
BF2	Przełącznik zabezpieczenia przed prądem zwrotnym

Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW z pojedynczym zasilaniem

UWAGA: W zależności od wybranej konfiguracji, wyłącznik prądu zwrotnego BF2 (oznaczony symbolem * na ilustracji) może być zamontowany fabrycznie w zasilaczu UPS, dostarczony jako opcjonalny zestaw prądu zwrotnego GVXOPT001 do montażu w zasilaczu UPS lub zamontowany przed zasilaczem UPS na rozdzielnicy.


Na ilustracji przedstawiono zasilacz UPS 750 kW. Zasada jest taka sama w przypadku innych zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW.



Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW z podwójnym zasilaniem

UWAGA: W zależności od wybranej konfiguracji, wyłącznik prądu zwrotnego BF2 (oznaczony symbolem * na ilustracji) może być zamontowany fabrycznie w zasilaczu UPS, dostarczony jako opcjonalny zestaw prądu zwrotnego GVXOPT001 do montażu w zasilaczu UPS lub zamontowany przed zasilaczem UPS na rozdzielnicy.

Na ilustracji przedstawiono zasilacz UPS 750 kW. Zasada jest taka sama w przypadku innych zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW.



System równoległy

Maksymalna liczba jednostek Galaxy VX połączonych równolegle to 4+0 dla pojemności oraz maks. 4+1 dla nadmiarowości.

UWAGA: Należy pamiętać, że w systemach o mocy powyżej 4 MW znalezienie wyłączników/przełączników o rozmiarze pasującym do rozdzielnic może być trudne.

Dane techniczne zasilacza UPS 500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ¹ UL: L1, L2, L3 + G ²				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ³	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	816	775	746	699	646
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ⁴	921	885	852	798	757
	Limit prądu wejściowego (A)	890			832	760
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ⁵ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ⁶ : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	813	773	745	703	642
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA l _{cw} 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyrystor I ² t (kA*s ²)	We/wy 1250 kW: 9680 We/wy 1500 kW: 16245				We/wy 1250 kW: 9165 We/wy 1500 kW: 16245
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

- Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.
- Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stałe i wysokooporowo. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.
- System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.
- Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.
- Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.
- Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ⁷ lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ⁸ : L1, L2, L3, G, GEC ⁷				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ⁹ ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	760	722	696	656	601
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ¹⁰	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ¹¹	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmoniczných (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

7. Wg. NEC 250.30.

8. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

9. 125% przy 480 V.

10. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

11. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	60 przy 100% obciążenia, 175 przy <80% obciążenia				75 przy 100% obciążenia, 200 przy 80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	1090				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	1362				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego	Nieograniczony				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla $T \geq 25^{\circ}\text{C}$, 0 mV na °C dla $T < 25^{\circ}\text{C}$				
	Prąd tężniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Dane techniczne zasilacza UPS 625 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ¹² UL: L1, L2, L3 + G ¹³				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ¹⁴	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	1021	969	932	870	807
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ¹⁵	1151	1106	1065	994	946
	Limit prądu wejściowego (A)	1113			1040	950
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ¹⁶ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ¹⁷ : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	1017	966	931	878	802
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA l _{cw} 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyrystor I ² t (kA*s ²)	9680 (1250 kW we/wy)				9165 (1250 kW we/wy)
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

12. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.

13. Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stale i wysokooporowo. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

14. System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.

15. Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.

16. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.

17. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ¹⁸ lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ¹⁹ : L1, L2, L3, G, GEC ¹⁸				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ²⁰ ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	950	902	870	820	752
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ²¹	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ²²	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

18. Wg. NEC 250.30.

19. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

20. 125% przy 480 V.

21. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

22. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	75 przy 100% obciążenia, 218,75 przy <80% obciążenia				93,75 przy 100% obciążenia, 250 przy 80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	1362				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	1703				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego	Nieograniczony				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla $T \geq 25^{\circ}\text{C}$, 0 mV na °C dla $T < 25^{\circ}\text{C}$				
	Prąd tętniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Dane techniczne zasilacza UPS 750 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ²³ UL: L1, L2, L3 + G ²⁴				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ²⁵	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	1225	1162	1119	1050	969
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ²⁶	1381	1327	1278	1199	1136
	Limit prądu wejściowego (A)	1335			1248	1140
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ²⁷ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ²⁸ : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	1220	1159	1117	1054	964
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA l _{cw} 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyrystor I ² t (kA*s ²)	We/wy 1250 kW: 9680 We/wy 1500 kW: 16245				We/wy 1250 kW: 9165 We/wy 1500 kW: 16245
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

23. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.

24. Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stałe i wysokooporowo. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

25. System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.

26. Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.

27. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.

28. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ²⁹ lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ³⁰ : L1, L2, L3, G, GEC ²⁹				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ³¹ ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	1140	1083	1043	984	902
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ³²	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ³³	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmoniczných (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

29. Wg. NEC 250.30.

30. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

31. 125% przy 480 V.

32. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

33. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	90 przy 100% obciążenia, 262 przy <80% obciążenia				112,5 przy 100% obciążenia, 300 przy 80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	1634				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	2043				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego	Nieograniczony				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla $T \geq 25^{\circ}\text{C}$, 0 mV na °C dla $T < 25^{\circ}\text{C}$				
	Prąd tężniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Dane techniczne zasilacza UPS 800 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ³⁴ UL: L1, L2, L3 + G ³⁵				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ³⁶	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	1307	1239	1193	1120	1033
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ³⁷	1474	1415	1363	1279	1212
	Limit prądu wejściowego (A)	1424			1331	1216
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ³⁸ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ³⁹ : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	1302	1236	1191	1124	1027
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA lcv 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyrystor I ² t (kA*s ²)	9680 (1250 kW we/wy)				9165 (1250 kW we/wy)
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

34. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.

35. Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stale i wysokooporowo. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

36. System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.

37. Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.

38. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.

39. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ⁴⁰ lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ⁴¹ : L1, L2, L3, G, GEC ⁴⁰				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ⁴² ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	1216	1155	1113	1050	962
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁴³	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁴⁴	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcia falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcia falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

40. Wg. NEC 250.30.

41. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

42. 125% przy 480 V.

43. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

44. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	96 przy 100% obciążenia, 280 przy <80% obciążenia				120 przy 100% obciążenia, 320 przy 80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	1743				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	2179				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego	Nieograniczony				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla $T \geq 25^{\circ}\text{C}$, 0 mV na °C dla $T < 25^{\circ}\text{C}$				
	Prąd tętniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Dane techniczne zasilacza UPS 1000 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ⁴⁵ UL: L1, L2, L3 + G ⁴⁶				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ⁴⁷	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	1633	1549	1492	1397	1291
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ⁴⁸	1842	1770	1704	1595	1514
	Limit prądu wejściowego (A)	1780			1664	1520
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ⁴⁹ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ⁵⁰ : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	1627	1545	1489	1405	1284
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA l _{cw} 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyristor I ² t (kA*s ²)	We/wy 1250 kW: 9680 We/wy 1500 kW: 16245				We/wy 1250 kW: 9165 We/wy 1500 kW: 16245
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

45. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.

46. Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stałe i wysokooporowo. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

47. System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.

48. Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.

49. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.

50. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ⁵¹ lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ⁵² : L1, L2, L3, G, GEC ⁵¹				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ⁵³ ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	1519	1443	1391	1312	1203
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁵⁴	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁵⁵	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmoniczných (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

51. Wg. NEC 250.30.

52. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

53. 125% przy 480 V.

54. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

55. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	120 przy 100% obciążenia, 350 przy <80% obciążenia				150 przy 100% obciążenia, 400 przy <80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	2179				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	2724				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciovego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego	Nieograniczony				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla $T \geq 25^{\circ}\text{C}$, 0 mV na °C dla $T < 25^{\circ}\text{C}$				
	Prąd tężniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Dane techniczne zasilacza UPS 1100 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ⁵⁶ UL: L1, L2, L3 + G ⁵⁷				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ⁵⁸	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	1796	1704	1641	1540	1421
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ⁵⁹	2026	1947	1874	1759	1666
	Limit prądu wejściowego (A)	1958			1830	1672
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ⁶⁰ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ⁶¹ : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	1789	1700	1639	1545	1412
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA lcv 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyrystor I ² t (kA*s ²)	9680 (1250 kW we/wy)				9165 (1250 kW we/wy)
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

56. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.

57. Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stale i wysokooporowo. Uziemienie narożne (liniowe) nie jest dozwolone.

58. System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.

59. Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.

60. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.

61. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ⁶² lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ⁶³ : L1, L2, L3, G, GEC ⁶²				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ⁶⁴ ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	1671	1588	1530	1443	1323
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁶⁵	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁶⁶	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassesem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

62. Wg. NEC 250.30.

63. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

64. 125% przy 480 V.

65. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

66. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	132 przy 100% obciążenia, 385 przy <80% obciążenia				165 przy 100% obciążenia, 440 przy <80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	2397				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	2996				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego	Nieograniczony				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla $T \geq 25^{\circ}\text{C}$, 0 mV na °C dla $T < 25^{\circ}\text{C}$				
	Prąd tętniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Dane techniczne zasilacza UPS 1250 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wejście	Połączenia	IEC: L1, L2, L3, PE ⁶⁷ UL: L1, L2, L3 + G ⁶⁸				
	Zakres napięcia wejściowego (V) ⁶⁹	340-456	340-480	353-498	374-528	408-576
	Częstotliwość (Hz)	40-70				
	Znamionowy prąd wejściowy (A)	2041	1937	1865	1750	1615
	Maksymalny prąd wejściowy (A) ⁷⁰	2303	2212	2130	1999	1893
	Limit prądu wejściowego (A)	2225			2080	1900
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	100 kA RMS				
	Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)	<3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia <9% przy 25% obciążenia				
	Wejściowy współczynnik mocy	0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia				
	Ochrona	Styczniki				
	Czas narastania	Adaptacyjny 1-300 s				
Obejście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE ⁷¹ UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O ⁷² : L1, L2, L3, G				
	Zakres napięcia obejścia (V)	342-418	360-440	374-457	396-484	432-528
	Częstotliwość (Hz)	50 lub 60				
	Zakres częstotliwości (Hz)	Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3				
	Znamionowy prąd obejścia (A)	2033	1931	1862	1756	1605
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	We/wy 1250 kW: 100 kA l _{cw} 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA)				
	Tyrystorka I ² t (kA*s ²)	We/wy 1250 kW: 9680 We/wy 1500 kW: 16245				We/wy 1250 kW: 9165 We/wy 1500 kW: 16245
	Wyzwalacz magnetyczny BF2	We/wy 1250 kW: 39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA				
	Ochrona	We/wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym				

67. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT.

68. Źródło WYE – obsługiwane są źródła uziemiane stałe i wysokooporowo. Uziemienie narażone (liniowe) nie jest dozwolone.

69. System może pracować przy napięciu 600 V przez 1 minutę.

70. Przy znamionowym napięciu wejściowym i pełnym naładowaniu.

71. Obsługiwane są systemy dystrybucji zasilania TN, TT i IT bez uziemionych kabli liniowych.

72. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Wyjście	Połączenia	IEC 1250 kW we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE UL lub we/wy 1250 kW: L1, L2, L3, G, GEC ⁷³ lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy ⁷⁴ : L1, L2, L3, G, GEC ⁷³				
	Zdolność przeciążeniowa	Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110% ⁷⁵ ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW				
	Tolerancja napięcia wyjściowego	Obciążenie symetryczne: $\pm 1\%$, Obciążenie niesymetryczne: $\pm 3\%$				
	Reakcja na obciążenie dynamiczne	$\pm 5\%$ po 2 ms, $\pm 1\%$ po 50 ms				
	Współczynnik mocy wyjściowej	1				
	Znamionowy prąd wyjściowy (A)	1899	1804	1739	1640	1504
	Minimalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁷⁶	Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego ⁷⁷	100 kA RMS				
	Wytrzymałość zwarcowa falownika wyjścia	Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarcowa falownika (obejście niedostępne), strona 49.				
	Współczynnik zawartości harmoniczných (THDU)	<2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego				
	Częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)				
	Szybkość synchronizacji (Hz/s)	Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6				
	Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3)	Podwójna konwersja: VFI-SS-111				
	Współczynnik szczytu obciążenia	Do 3 (THDU < 5%)				
	Współczynnik mocy obciążenia	od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia				

73. Wg. NEC 250.30.

74. Połączenie 4-przewodowe z przewodami neutralnymi nie jest zgodne z przepisami FCC dla szafy we/wy 1500 kW.

75. 125% przy 480 V.

76. Minimalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

77. Maksymalna wartość znamionowa zwarcia dla wyjścia uwzględnia prąd zwrotny przez obejście równoległych zasilaczy UPS.

	Napięcie (V)	380	400	415	440	480
Bateria (VRLA)	Moc ładowarki w % mocy wyjściowej	35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100%				40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
	Maksymalna moc ładowarki (kW)	150 przy 100% obciążenia, 437 przy <80% obciążenia				187,5 przy 100% obciążenia, 500 przy <80% obciążenia
	Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)	480				
	Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)	546				
	Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)	384				
	Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC)	420				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)	2724				
	Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)	3405				
	Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarcowego	50 kA				
	Maksymalny czas podtrzymania baterijnego	1 godzina				
	Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)	-3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C				
	Prąd tężniący	< 5% C20 (5 minut podtrzymania baterijnego)				
	Test baterii	Ręczny/automatyczny (do wyboru)				
	Ochrona przed głębokim rozładowaniem	Tak				
	Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii	Tak				

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Wymagany jest łatwo dostępny wyłącznik do ochrony od strony sieci.
Maksymalny czas rozłączenia prądu zwarcia: 46 sekund na 200% wejścia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem powinna zostać zapewniona przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.12 oraz B.52.13 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

- Kable do 90°C
- Temperatura otoczenia 30°C
- Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
- Sposób instalacji F4 dla kabli DC i sposób instalacji F5 dla kabli AC, skorygowany dla pojedynczej warstwy na perforowanym korytku kablowym.

Kable PE mają wymiary zgodne z tabelą 54.2 normy IEC 60364-5-54. Minimalny przekrój przewodów ochronnych.

UWAGA: Zawsze należy brać pod uwagę rozmiar przewodu PE zgodnie z całą instalacją elektryczną. Minimalny rozmiar przewodu PE musi być zgodny z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń o wysokim natężeniu przewodu PE.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zastosowanie przewodów aluminiowych może ograniczyć liczbę równoległych szaf bateryjnych litowo-jonowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

NOTYFIKACJA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- Kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
- Kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
- Kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS w układzie z pojedynczym zasilaniem.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pozycjonowania kabli.
- Opór bierny układu szynoprzewodów w rozdzielnicy obejścia/wejścia i wyjścia musi być taki sam dla wszystkich zasilaczy UPS.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować nierównomiernym rozłożeniem obciążenia w obejściu i przeciążeniem poszczególnych zasilaczy UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

NOTYFIKACJA

RYZIKO NIEZAMIERZONEGO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA

Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu, który może wynosić maksymalnie 200 mA.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

⚡⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORĄŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Jeśli urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci jest wyłącznikiem z regulowanym zabezpieczeniem zwarciovym, możliwe jest dostosowanie prądu zabezpieczenia zwarciovego i opóźnienia zwarciovego (jeśli występuje), aby spełnić wymóg 0,2 sekundy dla obliczonego lub zmierzonego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 500 kW

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
Napięcie (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	1000 $I_r=0,90$	1000 $I_r=0,90$	1000 $I_r=0,90$	1000 $I_r=0,90$	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150
Obejście	800 $I_r=0,98$	800 $I_r=0,95$	800 $I_r=0,9$	800 $I_r=0,9$	2x185/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	1x185/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240
Wyjście	800 $I_r=0,98$	800 $I_r=0,95$	800 $I_r=0,9$	800 $I_r=0,9$	2x185/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	2x150/ 2x240	1x185/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240	1x150/ 1x240
Bateria	1500	1500	1500	1500	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 625 kW

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
Napięcie (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185
Obejście	1000 $I_r=0,98$	1000 $I_r=0,95$	1000 $I_r=0,9$	1000 $I_r=0,9$	2x240/ 3x240	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	1x240/ 2x185	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150
Wyjście	1000 $I_r=0,98$	1000 $I_r=0,95$	1000 $I_r=0,9$	1000 $I_r=0,9$	2x240/ 3x240	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	2x240/ 3x185	1x240/ 2x185	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150	1x240/ 2x150
Bateria	2000	2000	2000	2000	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 750 kW

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
Napięcie (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	1250 $I_r=1,0$	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x185/ 4x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x150/ 2x240
Obejście	1250 $I_r=0,95$	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	1000 $I_r=1,0$	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x240/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	1x240/ 2x185
Wyjście	1250 $I_r=0,95$	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	1000 $I_r=1,0$	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x240/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	1x240/ 2x185
Bateria	2500	2500	2500	2500	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 800 kW

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
Napięcie (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240
Obejście	1250 $I_r=1,0$	1250 $I_r=0,95$	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	3x185/ 4x240	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185
Wyjście	1250 $I_r=1,0$	1250 $I_r=0,95$	1250 $I_r=0,9$	1250 $I_r=0,9$	3x185/ 4x240	3x185/ 4x185	3x185/ 3x240	3x185/ 3x240	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185	2x150/ 2x185
Bateria	2500	2500	2500	2500	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	4x240/ 5x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1000 kW

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
Napięcie (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240
Obejście	1600 $I_r=0,98$	1600 $I_r=0,95$	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	4x185/ 5x240	4x185/ 5x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	2x185/ 3x240	2x185/ 3x240	2x185/ 2x240	2x185/ 2x240
Wyjście	1600 $I_r=0,98$	1600 $I_r=0,98$	1600 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,9$	4x240/ 6x240	4x240/ 6x240	3x240/ 6x240	3x240/ 6x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240	2x240/ 3x240
Bateria	3300	3300	3300	3300	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	5x240/ 7x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240	3x240/ 4x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1100 kW

UWAGA: W przypadku szafy we/wy 1250 kW preferowane jest stosowanie elastycznych miedzianych kabli zasilających o jak najmniejszej średnicy. Liczba kabli zasilających wymaganych dla tej mocy znamionowej utrudni instalację dużych i nieelastycznych kabli zasilających.

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
Napięcie (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	2000 $I_r=0,98$	2000 $I_r=0,98$	2000 $I_r=0,98$	2000 $I_r=0,95$	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300
Obejście	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,98$	1600 $I_r=0,95$	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 2x300	2x240/ 2x300
Wyjście	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	1600 $I_r=0,98$	1600 $I_r=0,95$	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 2x300	2x240/ 2x300
Bateria	3300	3300	3300	3300	5x300/ 7x300	5x300/ 7x300	5x300/ 7x300	5x300/ 7x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1250 kW

UWAGA: W przypadku szafy we/wy 1250 kW preferowane jest stosowanie elastycznych miedzianych kabli zasilających o jak najmniejszej średnicy. Liczba kabli zasilających wymaganych dla tej mocy znamionowej utrudni instalację dużych i nieelastycznych kabli zasilających.

	Maksymalne OCPD (A)				Rozmiar kabla według fazy (mm ²) Miedź / Aluminium				Rozmiar kabla PE (mm ²) Miedź / Aluminium			
	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
Wejście	2500 $I_r=0,9$	2500 $I_r=0,9$	2500 $I_r=0,9$	2500 $I_r=0,9$	5x240/ 6x300	5x240/ 6x300	5x240/ 6x300	5x240/ 6x300	3x240/ 3x300	3x240/ 3x300	3x240/ 3x300	3x240/ 3x300
Obejście	2000 $I_r=0,98$	2000 $I_r=0,95$	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300
Wyjście	2000 $I_r=0,98$	2000 $I_r=0,95$	2000 $I_r=0,9$	2000 $I_r=0,9$	4x300/ 5x300	4x300/ 5x300	4x240/ 5x300	4x240/ 5x300	2x300/ 3x300	2x300/ 3x300	2x240/ 3x300	2x240/ 3x300
Bateria	4000	4000	4000	4000	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	6x300/ 7x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300	3x300/ 4x300

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC

Rozmiar kabla w mm ²	Rozmiar śruby	Typ obejmy kabla
16	M10 x 40 mm	TLK 16-10
25	M10 x 40 mm	TLK 25-10
35	M10 x 40 mm	TLK 35-10
50	M10 x 40 mm	TLK 50-10
70	M10 x 40 mm	TLK 70-10
95	M10 x 40 mm	TLK 95-10
120	M10 x 40 mm	TLK 120-10
150	M10 x 40 mm	TLK 150-10
185	M10 x 40 mm	TLK 185-10
240	M10 x 40 mm	TLK 240-10

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – UL

⚠ PRZESTROGA

ZAGROŻENIE POŻAREM

- Urządzenie można podłączyć do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
- Podłączaj tylko obwody zaopatrzone w maksymalne zabezpieczenia przeciążeniowe gałęzi zgodnie z poniższymi tabelami mocy zasilaczy UPS oraz amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70 i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem powinna zostać zapewniona przez podmioty zewnętrzne.

UWAGA: Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych (amerykański Krajowy Kodeks Elektryczny, ANSI/NFPA 70).

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code 2014, NEC) z następującymi założeniami:

- Kable 90°C (THHN) dla końcówek 75°C
- Nie więcej niż 3 kable przewodzące prąd w każdym przewodzie
- Temperatura otoczenia maks. 30°C
- Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
- Wyłączniki o mocy znamionowej 100%
- Nominalne warunki pracy

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodników o większym przekroju lub dodatkowych przewodników równoległych zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi w amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym (National Electrical Code, NEC). Maksymalny dopuszczalny przekrój przewodu to 600 kcmil.

Przekrój przewodów uziemiających wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) jest zgodny z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) „Minimalny przekrój przewodów do uziemienia wyposażenia”.

UWAGA: Zawsze należy brać pod uwagę rozmiar EGC zgodnie z całą instalacją elektryczną.

UWAGA: Zastosowanie przewodników aluminiowych może ograniczyć liczbę równoległych szaf bateryjnych litowo-jonowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

NOTYFIKACJA

RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym, należy stosować się do poniższych zaleceń:

- Kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
- Kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
- Kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS w układzie z pojedynczym zasilaniem.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pozycjonowania kabli.
- Reaktancja układu szynoprzewodów w rozdzielnicy obejścia/wejścia i wyjścia musi być taki sam dla wszystkich zasilaczy UPS.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować nierównomiernym rozłożeniem obciążenia w obejściu i przeciążeniem poszczególnych zasilaczy UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 500 kW

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁷⁸ Miedź / Aluminium
Wejście	800 ($I_r = 1,0$)	2x500 / 3x400	1x1/0 / 1x3/0
Obejście	700 ($I_r = 1,0$)	2x350/2x500	1x1/0 / 1x3/0
Wyjście	700 ($I_r = 1,0$)	2x350/2x500	1x1/0 / 1x3/0
Bateria	1600 ($I_r = 0,9$)	4x500/5x500	1x4/0 / 1x350

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 625 kW

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁷⁸ Miedź / Aluminium
Wejście	1000 ($I_r = 1,0$)	3x400/3x600	1x2/0 / 1x4/0
Obejście	800 ($I_r = 1,0$)	2x600/3x400	1x1/0 / 1x3/0
Wyjście	800 ($I_r = 1,0$)	2x600/3x400	1x1/0 / 1x3/0
Bateria	2000 ($I_r = 0,9$)	5x500 / 6x500	1x250 / 1x400

78. Jeśli kable są ułożone w kanale, należy umieścić jeden kabel w każdym kanale.

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 750 kW

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁷⁹ Miedź / Aluminium
Wejście	1200 ($I_r = 1,0$)	3x600/4x500	1x3/0 / 1x250
Obejście	1000 ($I_r = 1,0$)	3x400/3x600	1x2/0 / 1x4/0
Wyjście	1000 ($I_r = 1,0$)	3x400/3x600	1x2/0 / 1x4/0
Bateria	2500 ($I_r = 0,9$)	6x500/7x600	1x350 / 1x600

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 800 kW

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁷⁹ Miedź / Aluminium
Wejście	1600 ($I_r = 0,8$)	4x400 / 4x600	1x4/0 / 1x350
Obejście	1000	3x400/3x600	1x2/0 / 1x4/0
Wyjście	1000	3x400/3x600	1x2/0 / 1x4/0
Bateria	2500 ($I_r = 0,9$)	6x500/7x600	1x350 / 1x600

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1000 kW

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁷⁹ Miedź / Aluminium
Wejście	1600 ($I_r = 1,0$)	4x600 / 5x600	1x4/0 / 1x350
Obejście	1600 ($I_r = 0,8$)	4x400 / 4x600	1x4/0 / 1x350
Wyjście	1600 ($I_r = 0,8$)	4x400 / 4x600	1x4/0 / 1x350
Bateria	3000 ($I_r = 1,0$)	8x500 / 9x600	1x400 / 1x600

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1100 kW

UWAGA: W przypadku szafy we/wy 1250 kW preferowane jest stosowanie elastycznych miedzianych kabli zasilających o jak najmniejszej średnicy. Liczba kabli zasilających wymaganych dla tej mocy znamionowej utrudni instalację dużych i nieelastycznych kabli zasilających.

79. Jeśli kable są ułożone w kanale, należy umieścić jeden kabel w każdym kanale.

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁸⁰ Miedź / Aluminium
Wejście	2000 ($I_r = 0,9$)	5x500 / 6x500	1x250 / 1x400
Obejście	1600 ($I_r = 0,9$)	4x500/5x500	1x4/0 / 1x350
Wyjście	1600 ($I_r = 0,9$)	4x500/5x500	1x4/0 / 1x350
Bateria	3000 ($I_r = 1,0$)	8x500 / 9x600	1x400 / 1x600

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1250 kW

UWAGA: W przypadku szafy we/wy 1250 kW preferowane jest stosowanie elastycznych miedzianych kabli zasilających o jak najmniejszej średnicy. Liczba kabli zasilających wymaganych dla tej mocy znamionowej utrudni instalację dużych i nieelastycznych kabli zasilających.

	Maksymalne OCPD (A)	Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil) Miedź / Aluminium	Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil) ⁸⁰ Miedź / Aluminium
Wejście	2000 ($I_r = 1,0$)	5x600 / 6x600	1x250 / 1x400
Obejście	1600 ($I_r = 1,0$)	4x600 / 5x600	1x4/0 / 1x350
Wyjście	1600 ($I_r = 1,0$)	4x600 / 5x600	1x4/0 / 1x350
Bateria	4000 ($I_r = 0,9$)	9x600 / 11x600	2x250 / 2x400

80. Jeśli kable są ułożone w kanale, należy umieścić jeden kabel w każdym kanale.

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli miedzianych


Rozmiar kabla	Średnica śruby zacisku	Typ obejmy kabla	Narzędzie zaciskające	Pierścień zaciskowy
1/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF1/0-12-X	CT930	CD-920-2/0 Czarny P45
2/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF2/0-12-X	CT930	CD-920-3/0 Pomarańczowy P50
3/0 AWG	M12 x 35 mm	LCCF3/0-12-X	CT930	CD-920-4/0 Fioletowy P54
250 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF250-12-X	CT-940CH/CT-2940	CD-920-300 Biały P66
300 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF300-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-350 Czerwony P71
400 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF400-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500 Brązowy P87
500 kcmil	M12 x 35 mm	LCCF500-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-500A Różowy P99
600 kcmil	M12 x 40 mm	LCCF600-12-6	CT-940CH/CT-2940	CD-920-750 Czarny P106

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli aluminiowych

Rozmiar kabla	Średnica śruby zacisku	Typ obejmy kabla	Narzędzie zaciskające	Pierścień zaciskowy
2/0 AWG	M12 x 40 mm	LAB2/0-12-5	CT930	Oliwkowy P54
3/0 AWG	M12 x 40 mm	LAB3/0-12-5	CT930	Rubin P60
250 kcmil	M12 x 40 mm	LAB250-12-5	CT930	Czerwony P71
300 kcmil	M12 x 40 mm	LAB300-12-2	CT930	Niebieski P76
400 kcmil	M12 x 40 mm	LAB400-12-2	CT930	Zielony P94
500 kcmil	M12 x 40 mm	LAB500-12-2	CT930	Różowy P99
600 kcmil	M12 x 40 mm	LAB600-12-2	CT930	Czarny P106

Wytrzymałość zwarceniowa falownika (obejście niedostępne)

IK1 - Zwarcie pomiędzy fazą i neutralnym



400 V IK1


S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I² t łącznie [A²s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
250	840 /840	820 /840	610 /640	550 /550	550 /550	550 /360	1539100 /874180
500	1680 /1680	1640 /1680	1220 /1280	1100 /1100	1100 /1100	1100 /720	6156400 /3496720
750	2520 /2520	2460 /2520	1830 /1920	1650 /1650	1650 /1650	1650 /1080	13851900 /7867620
1000	3360 /3360	3280 /3360	2440 /2560	2200 /2200	2200 /2200	2200 /1440	24625600 /13986880
1250	4200 /4200	4100 /4200	3050 /3200	2750 /2750	2750 /2750	2750 /1800	38477500 /21854500
1500	5040 /5040	4920 /5040	3660 /3840	3300 /3300	3300 /3300	3300 /2160	55407600 /31470480

480 V IK1

S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I² t łącznie [A²s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
250	— /810	— /810	— /570	— /290	— /290	— /290	— /493600
500	— 1620	— 1620	— 1140	— /580	— /580	— /580	— /1974400
750	— 2430	— 2430	— 1710	— 870	— 870	— 870	— /4442400
1000	— /3240	— /3240	— /2280	— /1160	— /1160	— /1160	— /7897600

480 V IK1 (C.D.)


S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I ² t łącznie [A ² s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
1250	— /4050	— /4050	— /2850	— /1450	— /1450	— /1450	— /12340000
1500	— /4860	— /4860	— /3420	— /1740	— /1740	— /1740	— /17769600

IK2 - Zwarcie pomiędzy dwiema fazami**400 V IK2**

S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I ² t łącznie [A ² s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
250	780 /780	780 /780	600 /600	510 /510	510 /510	510 /330	1312100 /740520
500	1560 /1560	1560 /1560	1200 /1200	1020 /1020	1020 /1020	1020 /660	5248400 /2962080
750	2340 /2340	2340 /2340	1800 /1800	1530 /1530	1530 /1530	1530 /990	11808900 /6664680
1000	3120 /3120	3120 /3120	2400 /2400	2040 /2040	2040 /2040	2040 /1320	20993600 /11848320
1250	3900 /3900	3900 /3900	3000 /3000	2550 /2550	2550 /2550	2550 /1650	32802500 /18513000
1500	4680 /4680	4680 /4680	3600 /3600	3060 /3060	3060 /3060	3060 /1980	47235600 /26658720

480 V IK2

S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I ² t łącznie [A ² s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
250	790 /790	770 /770	550 /550	430 /280	430 /280	280 /280	606450 /460820
500	1580 /1580	1540 /1540	1100 /1100	860 /560	860 /560	560 /560	2425800 /1843280
750	2370 /2370	2310 /2310	1650 /1650	1290 /840	1290 /840	840 /840	5458050 /4147380
1000	3160 /3160	3080 /3080	2200 /2200	1720 /1120	1720 /1120	1120 /1120	9703200 /7373120
1250	3950 /3950	3850 /3850	2750 /2750	2150 /1400	2150 /1400	1400 /1400	15161250 /11520500
1500	4740 /4740	4620 /4620	3300 /3300	2580 /1680	2580 /1680	1680 /1680	21832200 /16589520

IK3 - Zwarcie pomiędzy trzema fazami**400 V IK3**

S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I ² t łącznie [A ² s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
250	720 /720	720 /720	670 /640	540 /360	540 /360	540 /360	1507600 /711360
500	1440 /1440	1440 /1440	1340 /1280	1080 /720	1080 /720	1080 /720	6030400 /2845440
750	2160 /2160	2160 /2160	2010 /1920	1620 /1080	1620 /1080	1620 /1080	13568400 /6402240
1000	2880 /2880	2880 /2880	2680 /2560	2160 /1440	2160 /1440	2160 /1440	24121600 /11381760

400 V IK3 (C.D.)

S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I ² t łącznie [A ² s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
1250	3600 /3600	3600 /3600	3350 /3200	2700 /1800	2700 /1800	2700 /1800	37690000 /17784000
1500	4320 /4320	4320 /4320	4020 /3840	3240 /2160	3240 /2160	3240 /2160	54273600 /25608960

480 V IK3

S [kVA]	Ik10ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik30ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik100ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik500ms [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik1s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	Ik5s [A] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna	I ² t łącznie [A ² s] Normalny tryb pracy / Praca bateryjna
250	670 /660	670 /660	610 /610	440 /440	360 /440	300 /300	580600 /589380
500	1340 /1320	1340 /1320	1220 /1220	880 /880	720 /880	600 /600	2322400 /2357520
650	1742 /1716	1742 /1716	1586 /1586	1144 /1144	936 /1144	780 /780	3924856 /3984209
1000	2680 /2640	2680 /2640	2440 /2440	1760 /1760	1440 /1760	1200 /1200	9289600 /9430080
1250	3350 /3300	3350 /3300	3050 /3050	2200 /2200	1800 /2200	1500 /1500	14515000 /14734500
1500	4020 /3960	4020 /3960	3660 /3660	2640 /2640	2160 /2640	1800 /1800	20901600 /21217680

Momenty dokręcenia

OSTRZEŻENIE

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Wszystkie połączenia elektryczne muszą być dokręcone zgodnie z tą tabelą.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

Rozmiar śruby	Moment dokręcenia
M6	5 Nm (3,69 lb-ft)
M8	17,5 Nm (12,91 lb-ft)
M10	30 Nm (22 lb-ft)
M12	50 Nm (36,87 lb-ft)

Warunki środowiskowe

	Podczas pracy	Przechowywanie
Temperatura	0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) 0°C do 50°C (32°F do 122°F) przy obniżeniu mocy do 75% ⁸¹	-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami -25°C do 55°C (-13°F do 131°F) dla systemów bez baterii
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji	10-80% bez kondensacji
Obniżenie wysokości zgodne z normą ANSI C57.96–1999 ⁸²	1000 m (3300 ft): 1,000 1500 m (5000 ft): 0,975 2000 m (6600 ft): 0,950 2500 m (8300 ft): 0,925 3000 m (10 000 ft): 0,900	0-15 000 m (0-50 000 ft)
Słyszalny hałas w odległości jednego metra od jednostki	62 dB przy 70% obciążenia 69,5 dB przy 100% obciążenia w przypadku systemów 400 V 68 dB przy 100% obciążenia w przypadku systemów 480 V	
Klasa ochrony	IP20	
Kolor	RAL 9003 biały	

81. Dla temperatur pomiędzy 40°C (104°F) a 50°C (122°F) obciążenie należy obniżyć o 2,5% na °C nominalnej mocy wyjściowej. Powyżej 40°C (104°F) minimalne napięcie wejściowe wynosi 340 V, natomiast od 380 V do 340 V, moc ładowania należy zmniejszyć liniowo z 12% do 1%.

82. Maksymalna wysokość pracy wynosi 3000 m (10 000 ft).

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa	IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa UL 1778 5. wydanie
EMC/EMI/RFI	IEC 62040-2: 2016, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2 FCC 15B, klasa A
Wydajność	IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.
Warunki środowiskowe	IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie
Oznakowanie	Atesty CE, C-Tick Pozycja UL1778 i CSA C22.2 NO.107.3
Transport	ISTA 2B IEC 60721-4-2 Poziom 2M2
Wstrząsy	OSHDP, IBC2012 i CBC2013 do $S_{DS} = 1,83$ g
Kategoria przepięciowa	III
Układ sieci	TN, TT, IT
Klasa ochrony	I
Stopień zanieczyszczenia	2


Waga i wymiary zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW

Numer referencyjny		Waga w kg (lbs)	Wysokość mm (in)	Szerokość w mm (in)	Głębokość w mm (in)
- GVX500K500NHS - GVX500K500NGS - GVX500K750NHS - GVX500K750NGS - GVX500K1000NHS - GVX500K1000NGS - GVX500K1250NHS - GVX500K1250NGS	Łącznie – Szafy zasilające – Szafa we/wy	1700 (3748) 2 x 540 (2 x 1190) 620 (1367)	1970 (77,6)	2400 (94,5) 2 x 600 (2 x 23,6) 1200 (47,2)	900 (35,4)
- GVX625K625NHS - GVX625K625NGS - GVX625K1000NHS - GVX625K1000NGS - GVX750K500NHS - GVX750K500NGS - GVX750K750NHS - GVX750K750NGS - GVX750K1000NHS - GVX750K1000NGS - GVX750K1250NHS - GVX750K1250NGS	Łącznie – Szafy zasilające – Szafa we/wy	2240 (4938) 3 x 540 (3 x 1190) 620 (1367)	1970 (77,6)	3000 (118,1) 3 x 600 (3 x 23,6) 1200 (47,2)	900 (35,4)
- GVX800K800NHS - GVX800K800NGS - GVX1000K750NHS - GVX1000K750NGS - GVX1000K1000NHS - GVX1000K1000NGS - GVX1000K1250NHS - GVX1000K1250NGS	Łącznie – Szafy zasilające – Szafa we/wy	2780 (6129) 4 x 540 (4 x 1190) 620 (1367)	1970 (77,6)	3600 (141,7) 4 x 600 (4 x 23,6) 1200 (47,2)	900 (35,4)
- GVX1100K1100NHS - GVX1100K1100NGS - GVX1250K1000NHS - GVX1250K1000NGS - GVX1250K1250NHS - GVX1250K1250NGS	Łącznie – Szafy zasilające – Szafa we/wy	3320 (7319) 5 x 540 (5 x 1190) 620 (1367)	1970 (77,6)	4200 (165,4) 5 x 600 (5 x 23,6) 1200 (47,2)	900 (35,4)
- GVX1500K1100NHS - GVX1500K1100NGS - GVX1500K1250NHS - GVX1500K1250NGS	Łącznie – Szafy zasilające – Szafa we/wy	3860 (8510) 6 x 540 (6 x 1190) 620 (1367)	1970 (77,6)	4800 (189,0) 6 x 600 (6 x 23,6) 1200 (47,2)	900 (35,4)

Wymagana przestrzeń dla zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie do dodatkowych wymogów w danym państwie.

UWAGA: System UPS może być umieszczony w pozycji pionowej przy ścianie; dostęp z tyłu lub z boku nie jest wymagany.







Wskazówki dotyczące ułożenia kabli bateryjnych

UWAGA: W przypadku baterii innych firm należy używać wyłącznie akumulatorów wysokiej jakości zaprojektowanych do stosowania w zasilaczach UPS.

UWAGA: Kiedy zespół baterii jest położony z dala od zasilacza, położenie kabli jest ważne w celu zmniejszenia spadku napięcia i indukcyjności. Odległość pomiędzy zespołem baterii a zasilaczem UPS nie powinna przekraczać 200 m (656 stóp). Skontaktuj się z firmą Schneider Electric w sprawie instalacji na większą odległość.



UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko promieniowania elektromagnetycznego, zaleca się wykonywanie czynności zgodnie z poniższymi wskazówkami oraz użycie uziemionych korytek kablowych wykonanych z metalu.

Długość kabla				
<30 m	Niezalecane	Dopuszczalne	Zalecane	Zalecane
31–75 m	Niezalecane	Niezalecane	Dopuszczalne	Zalecane
76–150 m	Niezalecane	Niezalecane	Dopuszczalne	Zalecane
151–200 m	Niezalecane	Niezalecane	Niezalecane	Zalecane


Przegląd dostarczonych zestawów montażowych

Zestawy montażowe dostarczane z szafą we/wy

Zestaw montażowy 0M-816661

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Podnośnik	Zdejmij szafy z palety za pomocą zestawu instalacyjnego, zgodnie z instrukcją odbioru i rozpakowania.	1 
Płyta ochronna podłogi		1 
Gniazdo sześciokątne urządzenia wiertniczego		1 

Zestaw instalacyjny 0H-9385




Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Prawy kątownik tylnego wspornika kotwiczącego 870-30412	Montaż tylnych wsporników kotwiących, strona 62	1 
M8 x 20, śruba z głowicą sześciokątną torx z podkładką		2 
Podkładki poziomujące 1 mm		30 
Prawa osłona EMC 0M-98993	Rozmieszczenie szaf, strona 64	1 
Nakrętka M6 z podkładką		8 
M10 x 45, śruba z głowicą sześciokątną torx z podkładką	Zachowaj dla inżyniera serwisowego. Zostaną one użyte do zamocowania szynoprzewodów i założone przez technika Schneider Electric podczas montażu.	16 

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
M8 x 35, śruba z głowicą sześciokątną z podkładką		2 
Śruba M10 x 35 mm z podkładką		4
Terminator magistrali Modbus	Połączenia Modbus (Płytki 0P6502), strona 99	2 

Zestaw instalacyjny 0H-9384

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Przedni wspornik kotwiący dla szafy we/wy.	Montaż przednich wsporników kotwiczących, strona 82	1 

Zestaw montażowy 0H-1789

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Światłowód 0W13010	Przeprowadzanie przewodów sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi, strona 83	1 
Światłowód 0W13022		1 
Opaski zaciskowe do kabli sygnałowych	Przewody sygnałowe, strona 83	40 
Czujnik temperatury 0M-1160	Połączenia kabli sygnałowych z klasycznymi szafami bateryjnymi (Płytki 0P6547, 0P6549, 0P6552), strona 97	2 



Zestaw instalacyjny 0H-0889

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Kabel PBUS 1 0W7995	Połączenia kablowe PBUS (Płyta 0P3643), strona 98	1 
Kabel PBUS 2 0W7996		1 

Zestawy montażowe dostarczane z szafą zasilającą


Zestaw montażowy 0H-9102

UWAGA: Zestawy montażowe są dostarczane razem z szafą zasilającą.

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Tylny wspornik kotwiący dla szafy zasilającej 0M-818242	Montaż tylnych wsporników kotwiących, strona 62	1 
M8 x 20, śruba z głowicą sześciokątną torx z podkładką		2 
Przedni wspornik kotwiący do szafy zasilającej 0M-816684	Montaż przednich wsporników kotwiczących, strona 82	1 
Długa górna obejma łącząca 0M-821220	Rozmieszczenie szaf, strona 64	1 
M6 x 16, śruba z głowicą sześciokątną torx z podkładką		15 
Nakrętka M10 z podkładką		24 
M10 x 35, śruba z głowicą sześciokątną torx z podkładką		12 
Podkładki poziomujące 1 mm		10 
Szynoprzewód uziemiający połączeń wzajemnych 880-99027		1 
Nakrętka M8 z podkładką	Zachowaj dla inżyniera serwisowego. Szynoprzewody zostaną zainstalowane przez przedstawiciela firmy Schneider Electric podczas montażu.	4 
M8 x 35 mm, torx z podkładką		4 
Szyna połączeń 880-10146 oraz 880-9720 od szafy zasilającej do szafy zasilającej (neutralna)		1 
Szyna połączeń wzajemnych 0M-140035 od szafy zasilającej do szafy zasilającej (bateria +)		1 

Część	Wykorzystywana w	Liczba jednostek
Szyna połączeń wzajemnych 0M-97886 od szafy zasilającej do szafy zasilającej (wyjście)		3 
Szyna połączeń wzajemnych 0M-819336 od szafy zasilającej do szafy zasilającej (bateria -)		1 
Szyna połączeń wzajemnych 0M-97885 od szafy zasilającej do szafy zasilającej (wejście)		3 

Procedura montażu



1. Zdejmij szafy z palety zgodnie z instrukcją odbioru i rozpakowywania.
2. Montaż tylnych wsporników kotwiących, strona 62.
3. Rozmieszczenie szaf, strona 64.
4. Przygotuj szafę we/wy do podłączenia kabli zasilających. Postępuj według jednej z procedur:
 - Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z górnym przepustem kablowym, strona 71 LUB
 - Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z dolnym przepustem kablowym, strona 72.
5. Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu: Zdejmowanie szynoprzewodów o pojedynczym zasilaniu, strona 74.
6. Podłącz kable zasilające. Postępuj według jednej z procedur:
 - Podłączenie kabli zasilających w systemie 380/400/415/440 V, strona 75 LUB
 - Podłączenie kabli zasilających w systemie 480 V, strona 78.
7. Podłączanie kabli do zewnętrznego źródła zasilania litowo-jonowego (opcjonalne), strona 80.
8. Montaż przednich wsporników kotwiących, strona 82.
9. Przeprowadzanie przewodów sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi, strona 83.
10. Prowadzenie zewnętrznych kabli sygnałowych do płytek, strona 90.
11. Końcowy montaż mechaniczny, strona 108.

Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji, strona 111.

Montaż mechaniczny

Montaż tylnych wsporników kotwiących

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Zostaw zakryty zasilacz UPS podczas nawiercania otworów kotwiących, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i innych przewodzących elementów do systemu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.


⚠ OSTRZEŻENIE

RYZIKO PRZEWROCENIA


Należy zamontować wszystkie przednie i tylne wsporniki kotwiące.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

1. Użyj tylnego wspornika kotwiącego, który był załączony do tylnej części szafy we/wy. Przykręć dwie płyty z zestawu montażowego 0H-9385 do prawej części tylnego wspornika kotwiącego szafy we/wy. Zapamiętaj kierunek płyty.



- Umieść tylne wsporniki kotwiące szafy we/wy i szaf zasilających na swoich miejscach.



- Połącz tylne wsporniki kotwiące przy użyciu dostarczonych śrub.
- Oznacz rozmieszczenie otworów.
- Nawierć otwory kotwiące zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami.
- Zamontuj tylne wsporniki kotwiące do podłogi. Śruby nie są załączone.
- Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie wsporników. W razie potrzeby skorzystaj z podkładek poziomujących.

Rozmieszczenie szaf


⚡⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Zabrania się wchodzenia na szafy.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

1. Zamontuj pokrywę z zestawu instalacyjnego 0M-98993 na najbardziej wysuniętej na prawo szafie zasilającej.




2. Przesuń panel boczny od prawej strony szafy we/wy i zamontuj go na szafie zasilającej najbardziej wysuniętej na prawo.

⚠ ⚠ OSTRZEŻENIE


RYZIKO WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lub wiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w podręczniku montażu.
- Przesuń i zamontuj wskazany panel boczny we wszystkich typach instalacji (w tym w instalacjach równoległych bez przerwy między ramami lub instalacjach, w których szafa zasilająca na prawym końcu instalacji przylega do ściany).


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.




3. Otwórz oba wewnętrzne drzwi szafy we/wy.



4. Zdejmij dwie tylne dolne płyty.



5. Przesuń szafę we/wy na miejsce do tylnego wspornika kotwiącego - szafa we/wy połączy się ze stożkowatymi wypustami na tylnym wsporniku kotwiącym.



6. Zamocuj szafę do tylnych wsporników kotwiących, dokręcając śruby. Moment dokręcenia: 50 Nm (36,87 lb-ft)
7. Ponownie zamontuj dwie tylne dolne płyty.


8. Przesuń szafy zasilające na miejsce do tylnych wsporników kotwiących, jedno po drugim — szafy połączą się ze stożkowatymi wypustami na wspornikach.

⚠ PRZESTROGA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU

Podczas przesuwania szafy zasilającej na miejsce należy pchać ramę w celu uniknięcia uszkodzenia kabli sygnałowych.


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.



9. Zamocuj szafy zasilające do tylnych wsporników kotwiących, dokręcając śruby z przodu szafy zasilającej. Moment dokręcenia: 50 Nm (36,87 lb-ft)
10. Obniż dwie przednie nóżki szafy zasilającej aż dotkną podłogi — skorzystaj z poziomicy, aby upewnić się, że szafy są wypoziomowane. W razie potrzeby użyj podkładek poziomujących.


11. Zamontuj górną obejmę łączącą na górze szaf i zamocuj ją za pomocą dołączonych do zestawu śrub.

Szafa we/wy i dwie szafy zasilające




12. Przykręć śruby M6 z zestawu montażowego w pięciu zaznaczonych miejscach od prawej do lewej między szafami zasilającymi oraz w czterech zaznaczonych miejscach między szafą zasilającą a szafą we/wy, tak aby połączyć obie szafy.

Od zasilania do szafy zasilającej




Od zasilania do szafy we/wy



13. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy na szafie zasilającej na prawym końcu układu szafy we/wy zamocowano osłonę 0M-98993 i panel boczny.

1250 kW we/wy z maksymalną liczbą szaf zasilających



Podłączenie kabli zasilających

Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z górnym przepustem kablowym


⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie wierć ani nie wybijaj otworów na kable lub przepusty kablowe na zamontowanych osłonach i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

1. Odkręć śruby z górnej płyty montażowej szafy we/wy i ją zdemontuj.




2. Wywierć lub wytnij otwory na kable/przepusty kablowe w górnej płycie montażowej.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.



- A. Dla kabli obejścia
 - B. Dla kabli DC
 - C. Dla kabli wyjścia
 - D. Dla kabli wejścia
 - E. Dla kabli do zewnętrznego źródła zasilania litowo-jonowego
3. Zainstaluj przepusty kablowe i ponownie zamontuj górną płytę montażową.

Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z dolnym przepustem kablowym

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO


Nie wierć ani nie wybijaj otworów na kable lub przepusty kablowe na zamontowanych osłonach i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

UWAGA: Kable do zewnętrznego źródła zasilania dla litowo-jonowych rozwiązań bateryjnych muszą być poprowadzone przez górę szafy we/wy. Postępuj zgodnie z procedurą Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z górnym przepustem kablowym, strona 71, aby przygotować kable do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania.

UWAGA: Konieczne może być uniesienie szafy poprzez obniżenie jej nóg lub zmniejszenie wysokości podłogi bezpośrednio pod dolnymi płytami montażowymi, aby uzyskać prawidłowy zakres gięcia kabli zasilających.

1. Odkręć cztery śruby i zdemontuj płyty podłogowe z szafy we/wy.




2. Wywierć lub wytnij otwory na kable/przepusty kablowe w dolnej płycie montażowej.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO


Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.



- A. Dla kabli obejścia
- B. Dla kabli DC
- C. Dla kabli wyjścia
- D. Dla kabli wejścia


3. Zainstaluj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty montażowe w podanej kolejności pod ramą.



Zdejmowanie szynoprzewodów o pojedynczym zasilaniu


UWAGA: Procedura jest stosowana tylko w systemach o podwójnym zasilaniu:

1. Odłącz trzy pojedyncze szynoprzewody.




Podłączenie kabli zasilających w systemie 380/400/415/440 V

1. Tylko przy montażu z połączeniem neutralnym: Usuń płytę leksanową z szynoprzewodów N.




2. Stosowane tylko w systemach TNC:




- a. Wyjmij kabel łączowy między zaciskiem N na styczniku łączącym i szynoprzewodzie N.
- b. Odłącz kabel łączowy od zacisku E na styczniku łączącym podłącz go do szynoprzewodu N.

3. Stosowane tylko w 4-przewodowych systemach IT:



- a. Wyjmij kabel złączowy między zaciskiem N na styczniku łączącym i szynoprzewodzie N.
- b. Wyjmij kabel złączowy między zaciskiem E i szynoprzewodem PE.
- c. Podłącz zewnętrzną impedancję między szynoprzewodem PE a szynoprzewodem N.

4. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / szynę PE do szyny PE.




5. Podłącz kable wejścia.

6. Stosowane tylko w systemach o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.

7. Podłącz kable wyjścia.

8. Podłącz kable DC do szynoprzewodów baterii+ i baterii-.

9. **Dla systemów bez wewnętrznego wyłącznika prądu zwrotnego BF2:**
Przymocuj dostarczone plastikowe elementy mocujące do kabli obejścia w czterech miejscach, w odstępach co 30 cm. Zaciśnij uchwyty na kablach obejścia, aby ścisnąć je razem.10. **Dla systemów bez wewnętrznego wyłącznika prądu zwrotnego BF2:**
Przymocuj dostarczone plastikowe elementy mocujące do kabli wyjścia w dwóch miejscach, w odstępach co 30 cm. Zaciśnij uchwyty na kablach wyjścia, aby ścisnąć je razem.

Podłączenie kabli zasilających w systemie 480 V


W przypadku systemów 4-przewodowych:

- Zwór łączący: Niepodłączony
- Uziemienie techniczne/systemowe: Nie podłączono lokalnej elektrody uziemiającej

W przypadku systemów 3-przewodowych:


- Zwór łączący: Musi być podłączony
- Uziemienie techniczne/systemowe: Elektrode uziemiającą należy podłączyć za pomocą przewodu elektrody uziemiającej.

1. Wyłącznie w systemach o wysokiej impedancji uziemienia:




- a. Wyjmij kabel złączowy między szynoprzewodem PE i zaciskiem E.
- b. Podłącz zewnętrzną impedancję między szynoprzewodem PE a zaciskiem E, zgodnie z normą NEC 2014, artykuł 250.36.

2. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / szynę PE do szyny PE.



3. Podłącz kable wejścia.
4. Stosowane tylko w systemach o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
5. Podłącz kable wyjścia.
6. Podłącz kable DC do szynoprzewodów baterii+ i baterii-.
7. **Dla systemów bez wewnętrznego wyłącznika prądu zwrotnego BF2:** Przymocuj dostarczone plastikowe elementy mocujące do kabli obejścia w czterech miejscach, w odstępach co 30 cm. Zaciśnij uchwyty na kablach obejścia, aby ścisnąć je razem.
8. **Dla systemów bez wewnętrznego wyłącznika prądu zwrotnego BF2:** Przymocuj dostarczone plastikowe elementy mocujące do kabli wyjścia w dwóch miejscach, w odstępach co 30 cm. Zaciśnij uchwyty na kablach wyjścia, aby ścisnąć je razem.



Podłączanie kabli do zewnętrznego źródła zasilania litowo-jonowego (opcjonalne)

W zależności od wybranej konfiguracji szafa we/wy 1250 kW może nie mieć fabrycznie zainstalowanych wyłączników kontrolnych baterii. W razie potrzeby można zamówić i zainstalować na miejscu zestaw zasilający dla systemu zarządzania bateriami (BMS) litowo-jonowymi Galaxy VX (GVXOPT002).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Nie wierć ani nie wybijaj otworów na kable lub przepusty kablowe na zamontowanych osłonach i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.


Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wartość znamionowa zewnętrznego wyłącznika zasilania wynosi 6,3 A.

Przekroje kabli do zasilania zewnętrznego


	Przewody fazowe	Przewód PE/Kabel uziemiający urządzenia	Przepust kablowy
Przekroje kabli dla systemów 400 V	1,5 mm ²	1,5 mm ²	Niedostępny
Przekroje kabli dla systemów 480 V ⁸³	1x12-18 AWG	1x18 AWG	0,5 cala

1. Postępuj zgodnie z procedurą Przygotowanie szafy we/wy do podłączenia kabli zasilających w systemie z górnym przepustem kablowym, strona 71, aby przygotować górną płytę montażową do poprowadzenia kabli.
2. Otwórz wskazane drzwi i zdejmij osłony przed wyłącznikami kontrolnymi baterii.



83. Zewnętrzne zabezpieczenie odgałęzienia obwodu należy zgodnie z regulaminem National Electric code NFPA 70 zapewnić od zewnątrz, jeśli wymagają tego lokalne przepisy.


3. Podłącz kable ze sprzętu, który ma być zasilany przez zasilacz UPS.



4. Ponownie zamontuj osłony z przodu wyłączników kontrolnych baterii.
5. Zamknij drzwi.

Montaż przednich wsporników kotwiczących

1. Zamontuj przednie wsporniki kotwiące z przodu szaf, korzystając z dostarczonych śrub.



2. Przymocuj przednie wsporniki kotwiące do podłogi.

UWAGA: Śruby fundamentowe nie są dołączone.

Przewody sygnałowe

⚠ PRZESTROGA

RYZIKO USZKODZENIA SPRZĘTU


- Wszystkie przewody sygnałowe Class 2/SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC. Wszystkie przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz i minimalną wartość znamionową 600 VAC.
- Kable zasilające wyzwalacz zwarciaowy muszą być przewodami płaszczowymi o wartości znamionowej 600 VAC. Rozmiar przewodów należy dobierać z uwzględnieniem spadku napięcia na kablu i zaleceń producenta wyzwalacza zwarciaowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.


Przeprowadzanie przewodów sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi

UWAGA: Nie podłączaj przewodów sygnałowych. Przewody sygnałowe zostaną podłączone przez przedstawiciela firmy Schneider Electric podczas montażu.


Widok kabli sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi




1. Zdemontuj wskazane płyty z szafy we/wy i wszystkich szaf zasilających.




2. Poprowadź przewód sygnałowy 0W11379 od płyty X0002 w szafie zasilającej 2 do płyty X0001 w szafie zasilającej 1.



3. Poprowadź przewód sygnałowy 0W13003 wstępnie połączony z prawej strony szafy we/wy do płyty X0002 w szafie zasilającej 1.




4. Otwórz lewe drzwi wewnętrzne i zdemontuj wskazaną płytę z drzwi.




5. Poprowadź przewody sygnałowe 0W13022 (szafy zasilające 1-3) i 0W13010 (szafy zasilające 4-6) od zacisków J1005 w szafach zasilających do szafy we/wy.


UWAGA: Minimalny promień zagięcia wynosi 50 mm.



6. Poprowadź przewody sygnałowe 0W13022 i 0W13010 do płyty 0P6502 w lewych drzwiach.



Przegląd lokalizacji płyt zewnętrznych kabli sygnałowych



Wykonaj procedurę Prowadzenie zewnętrznych kabli sygnałowych do płytek, strona 90, aby poprowadzić zewnętrzne przewody sygnałowe do płytek.

Klasa 2/SELV

Płyta	Zacisk	Opis	Patrz
0P6547	J4931, J4932	+24V SELV	Podłączanie awaryjnego wyłączania zasilania (EPO), strona 101
	J4936-J4938	Połączenia awaryjnego wyłącznika zasilania (EPO)	
0P6548	J5502-J5505, J5510	Styki wejściowe IN1-IN5	Omówienie styków wejściowych i przekaźników wyjściowych, strona 94
	J5506	Styk wejściowy IN9	
	J5520-J5525, J5528	Przekaźniki wyjściowe OUT8,9,10	
	J5527	Sterowanie kluczem Kirk	Połączenia kabli sygnałowych do rozdzielnic (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549), strona 96
	J5514	Sterowanie lampą UOB	
	J5515	Sterowanie lampą MBB	
	J5516	Sterowanie lampą SIB	
	J5517	Sterowanie lampą SSIB	
	J5509	Nadmiarowy UOB AUX	
0P3643	PBUS1, PBUS2	PBUS	Połączenia kablowe PBUS (Płyta 0P3643), strona 98
0P6502		Magistrala Modbus	Połączenia Modbus (Płytki 0P6502), strona 99


Kable inne niż Klasa 2/SELV

Płyta	Zacisk	Opis	Patrz
0P6547	J4939-J4941 ⁸⁴	Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe OUT1, OUT2, OUT3	Omówienie styków wejściowych i przekaźników wyjściowych, strona 94
0P6549	J5607	MBB	Połączenia kabli sygnałowych do rozdzielnicy (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549), strona 96
	J5608	SIB	
	J5620	SSIB	
	J5621	UOB	
	J5622	UIB	
	J5611, J5612, J5613	Synchronizacja zewnętrzna - L1, L2, L3	Przewody sygnałowe do synchronizacji zewnętrznej, strona 101
	J5609	Wyłącznik baterii 1	Połączenia kabli sygnałowych z klasycznymi szafami bateryjnymi (Płytki 0P6547, 0P6549, 0P6552), strona 97 i Połączenia kabli sygnałowych do szafy wyłącznika baterii (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549), strona 98
	J5610	Wyłącznik baterii 2	
0P6548	J5529	Czujnik temperatury baterii 1	
0P6547	J4942, J4943	Zasilanie 24 V 1	
	J4929, J4930	Zasilanie 24 V 2	
	J4923	Wyzwalacz zwarcia DC 1	
	J4924	Wyzwalacz zwarcia DC 2	
0P6552	J9019	Wyłącznik baterii 3	
	J9020	Wyłącznik baterii 4	
	J9021	Czujnik temperatury baterii 2	
	J9022, J9023	Zasilanie 24 V 3	
	J9024, J9025	Zasilanie 24 V 4	


84. Te przekaźniki wyjściowe mogą być Klasy 2/SELV, ale trzy przekaźniki wyjściowe muszą mieć takie same napięcie odniesienia.

Prowadzenie zewnętrznych kabli sygnałowych do płytek

1. Zdejmij dwie płyty montażowe z górnej części szafy we/wy i wywierć otwory dla odpowiednich kabli Class 2/SELV (A) oraz innych niż Class 2/SELV (B). Zainstaluj przepusty kablowe i ponownie zamontuj płyty.




2. Poprowadź zewnętrzne kable sygnałowe przez kanał kablowy i odpowiednie otwory:
 - A. Kable Class 2/SELV do płytek w lewych drzwiach.
 - B. Kable Class 2/SELV do płytek w prawych drzwiach.
 - C. Kable inne niż Class 2/SELV do płytek w prawych drzwiach.




3. Poprowadź zewnętrzne kable sygnałowe do płytek w prawych drzwiach:

- a. Otwórz prawe drzwi i zdemontuj płytę z drzwi wewnętrznych.




- b. Poprowadź kable do zacisków płytki i przymocuj je za pomocą dostarczonych opasek zaciskowych. Kable klasy Class 2/SELV (A) należy poprowadzić oddzielnie od kabli innych niż Class 2/SELV, zgodnie z ilustracją.

UWAGA: Zewnętrzne kable sygnałowe muszą być wystarczająco długie, aby drzwi mogły się całkowicie otworzyć.



4. Poprowadź zewnętrzne kable sygnałowe do płytek w lewych drzwiach:


- a. Otwórz lewe drzwi i zdemontuj płytę z drzwi wewnętrznych.



- b. Poprowadź zewnętrzne kable sygnałowe do zacisków i przymocuj je za pomocą dostarczonych opasek zaciskowych.


UWAGA: Zewnętrzne kable sygnałowe muszą być wystarczająco długie, aby drzwi mogły się całkowicie otworzyć.

UWAGA: Użyj płyty (A) do osłonięcia kabla Modbus.



- c. Zamknij drzwi i poprowadź kable PBUS i kable kart sieciowych do przodu.

UWAGA: Jeśli wejściowy styk bezpotencjałowy AP9810 jest połączony z AP9631 lub AP9635CH, całkowita długość okablowania podłączonego sprzętu nie może przekraczać 30 m (98 stóp). Należy użyć płyty ekranującej (A).



Omówienie styków wejściowych i przekaźników wyjściowych


Styki wejściowe

Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Klasy 2/SELV.

Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA.

Przełącznika SW5500 w 0P6548 używa się, aby wybrać pomiędzy wewnętrznym zasilaniem SELV dla wejść (ustawienie standardowe) oraz zewnętrznym zasilaniem⁸⁵. Jeśli wybrano zewnętrzne zasilanie, zasilanie to należy podłączyć do zacisku J5530.



Nazwa	Opis	Położenie
IN 1 (styk 1)	Konfigurowalny styk wejściowy	0P6548 zacisk J5502 ⁸⁶
IN 2 (styk 2)	Konfigurowalny styk wejściowy	0P6548 zacisk J5503 ⁸⁶
IN 3 (styk 3)	Konfigurowalny styk wejściowy	0P6548 zacisk J5504 ⁸⁶
IN 4 (styk 4)	Konfigurowalny styk wejściowy	0P6548 zacisk J5505 ⁸⁶
IN 5 (styk 5)	Konfigurowalny styk wejściowy	0P6548 zacisk J5510 ⁸⁶
IN 6	Nadmiarowy styk AUX UOB	0P6548 zacisk J5509 ⁸⁶
IN 7	Przełącznik temperatury transformatora	0P6548 zacisk J5508 ⁸⁶
IN 8	Zewnętrzne miejsce styku	0P6548 zacisk J5507 ⁸⁶
IN 9	Wejście wymuszonej synchronizacji zewnętrznej	0P6548 zacisk J5506 ⁸⁶
IN 10	Wymagana synchronizacja zewnętrzna	0P6548 zacisk J5511 ⁸⁶
IN 11	Wykorzystanie stanu czuwania obejścia statycznego	0P6548 zacisk J5512 ⁸⁶
IN 14	MegaTie	0P6552 zacisk J9027 ⁸⁶


Przekaźniki wyjściowe

UWAGA: Maksymalnie 250 VAC 5A może być podłączone do przekaźników wyjściowych.

Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami o maksymalnym natężeniu 5A .

85. Zewnętrzne zasilanie jest przydatne w przypadku układów równoległych, gdzie wejścia są połączone pomiędzy różnymi zasilaczami UPS. Jest to potrzebne, aby osiągnąć wspólne napięcie odniesienia i uniknąć prądów wyrównawczych.

86. Okablowanie Klasy 2/SELV



Nazwa	Opis	Położenie
OUT 1 (przełącznik 1)	Konfigurowalne wyjście przełącznikowe	0P6547 zacisk J4939
OUT 2 (przełącznik 2)	Konfigurowalne wyjście przełącznikowe	0P6547 zacisk J4940
OUT 3 (przełącznik 3)	Konfigurowalne wyjście przełącznikowe	0P6547 zacisk J4941
OUT 4	Wyjście wymuszonej zewnętrznej synchronizacji	0P6548 zacisk J5520 ⁸⁷
OUT 5	MegaTie	0P6548 zacisk J5521 ⁸⁷
OUT 6	Wymagane wyjście synchronizacji zewnętrznej	0P6548 zacisk J5522 ⁸⁷
OUT 7	Zasilacz UPS w trybie włączonego falownika	0P6548 zacisk J5523 ⁸⁷
OUT 8 (przełącznik 4)	Konfigurowalne wyjście przełącznikowe	0P6548 zacisk J5524 ⁸⁷
OUT 9 (przełącznik 5)	Konfigurowalne wyjście przełącznikowe	0P6548 zacisk J5525 ⁸⁷
OUT 10 (przełącznik 6)	Konfigurowalne wyjście przełącznikowe	0P6548 zacisk J5528 ⁸⁷
OUT 14	Stycznik łączący	0P6552 zacisk J9029 ⁸⁷

UWAGA: Aby poznać opcje konfiguracji, przejdź do podręcznika użytkownika.


87. Okablowanie Klasy 2/SELV

Połączenia kabli sygnałowych do rozdzielnic (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549)

UWAGA: Wyłącznik wyjścia jednostki (UOB) musi zawierać dwa odseparowane przełączniki AUX.


UWAGA: Zawór elektromagnetycznego zwalniacza klucza (SKRU) jest dostępny tylko w systemach 480 V.

Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.




Połączenia kabli sygnałowych z klasycznymi szafami bateryjnymi (Płytki 0P6547, 0P6549, 0P6552)

UWAGA: Poniższa ilustracja przedstawia system składający się z czterech zestawów bateryjnych, w skład których wchodzi jedna klasyczna szafa bateryjna. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z liczbą klasycznych szaf bateryjnych w twoim systemie.




Jeśli zespół baterii składa się z dwóch klasycznych szaf bateryjnych, połącz kable sygnałowe pomiędzy dwoma klasycznymi szafami baterijnymi w jednym zespole baterii według ilustracji.

Zespół baterii



Połączenia kabli sygnałowych do szafy wyłącznika baterii (Płytki 0P6547, 0P6548, 0P6549)




Połączenia kablowe PBUS (Płyta 0P3643)

UWAGA: Kable PBUS 1 są białe, a kable PBUS 2 czerwone.

UWAGA: Całkowita długość kabli PBUS nie może przekraczać 60 m (197 stóp).

Przykład systemu z czterema zasilaczami UPS w układzie równoległym




Połączenia Modbus (Płytki 0P6502)


UWAGA: Zakończenia połączeń magistrali Modbus znajdują się w zestawie montażowym 0H-9385.



UWAGA: W przypadku połączeń Modbus wymagane są kable ekranowane. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Wszystkie przewody sygnałowe Modbus powinny być przewodami podwójnie izolowanymi / płaszczowymi i mieć minimalną wartość znamionową 30 VDC.

Połączenie dwukablowe z jednym zasilaczem UPS




Przykład: Połączenie dwukablowe z dwoma zasilaczami UPS



Przykład: Połączenie czterokablowe z jednym zasilaczem UPS**Przykład: Połączenie czterokablowe z dwoma zasilaczami UPS****Ustawienia przełącznika Modbus Dip**

Przełącznik Modbus Dip należy skonfigurować zgodnie z instalacją:




Podłączanie awaryjnego wyłączania zasilania (EPO)

Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Klasy 2/SELV.

Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

1. Przeprowadź kable z układu EPO przez górną część szafy we/wy i do zacisków EPO J4936–J4938 na płycie 0P6547 zgodnie z ilustracjami w części Prowadzenie zewnętrznych kabli sygnałowych do płytek, strona 90.
2. Podłącz układ EPO do bloku zaciskowego według jednej z poniższych opcji.



UWAGA: Nie podłączaj bloku zaciskowego do tablicy. Przewody sygnałowe zostaną podłączone przez przedstawiciela firmy Schneider Electric podczas montażu.

Przewody sygnałowe do synchronizacji zewnętrznej

Maksymalne napięcie dla synchronizacji zewnętrznej jest równe zakresowi napięcia wejściowego podanego w parametrach technicznych. Kable non-Class 2/non-SELV do synchronizacji zewnętrznej powinny być przewodami płaszczowymi o napięciu znamionowym 600 VAC.


1. Poprowadź kable synchronizacji zewnętrznej przez górną część szafy we/wy do płyty 0P6549 zgodnie z ilustracjami w części Przeprowadzanie przewodów sygnałowych między szafą we/wy a szafami zasilającymi, strona 83.
2. Podłącz trzy fazy do bloku zaciskowego:

UWAGA: Fazy ze źródła synchronizacji należy zabezpieczyć przy użyciu bezpiecznika o wartości maksymalnie 0,5 A.


UWAGA: Nie podłączaj bloku zaciskowego do tablicy. Przewody sygnałowe zostaną podłączone przez przedstawiciela firmy Schneider Electric podczas montażu.

- a. Podłącz L1 do J5611 na 0P6549.
- b. Podłącz L2 do J5612 na 0P6549.
- c. Podłącz L3 do J5613 na 0P6549.


Połączenia przewodów sygnałowych dla uproszczonego schematu synchronizacji zasilacza UPS do stałego źródła napięcia (Płyty 0P6548, 0P6549)



Połączenia przewodów sygnałowych dla schematu głównego synchronizacji dwóch zasilaczy UPS z synchronizacją astatyczną (Płyty 0P6548, 0P6549)



Połączenia przewodów sygnałowych dla głównego schematu stałej synchronizacji równoległej (Płyty 0P6548, 0P6549)



Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Obowiązkowe zabezpieczenie przed prądem zwrotnym na obejściu musi być zapewnione za pomocą jednej z poniższych metod:

- Wstępnie zainstalowany wyłącznik prądu zwrotnego BF2 w zasilaczu UPS.
- Montaż wewnętrznego zestawu prądu zwrotnego (GVXOPT001) w zasilaczu UPS. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do wewnętrznego zestawu prądu zwrotnego.
- Montaż wyłącznika zasilania od strony sieci z wyzwalczem zwarciovym podłączonym do zasilacza UPS. Patrz schematy i instrukcje w sekcji *Montaż zabezpieczenia przed prądem zwrotnym innych firm*, strona 105.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Montaż zabezpieczenia przed prądem zwrotnym innych firm

Podłącz wyzwalacz zwarciovym wyłącznika i przełącznik AUX do zasilacza UPS zgodnie z poniższą ilustracją. Używaj podwójnie izolowanych kabli. Wyzwalacz zwarciovym wyłącznika musi być przystosowany do napięcia znamionowego 24 VDC i mocy rozruchowej maks. 100 W. Przewód zasilający wyzwalacz zwarciovym musi być przewodem płaszczywym i być przystosowany do napięcia 600 VAC. Rozmiar przewodów należy dobierać z uwzględnieniem spadku napięcia na kablu i zaleceń producenta wyzwalacza zwarciovym.

Etykieta 885-91965 (dostarczony z UPS) musi być umieszczona w widocznym miejscu przy wyłączniku zasilania obejścia od strony sieci.

⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed prądem zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia należy zainstalować automatyczne urządzenie izolujące (z zatwierdzoną przez firmę Schneider Electric opcją zabezpieczenia przed prądem zwrotnym lub innym urządzeniem, takim jak wyłącznik, przełącznik lub stycznik z funkcją wyzwalcza, spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040-1 lub UL1778, 5 wydanie — w zależności od tego, który z dwóch standardów dotyczy danej lokalizacji), aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub natężenia na zaciskach zasilania urządzenia izolującego. Moc znamionowa i kontrola urządzenia muszą być zgodne z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Jeżeli tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych łączników, które w pozycji otwartej izolują przewody, w tym przewód neutralny, lub jeśli zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym jest zewnętrzne do urządzenia bądź podłączone do informatycznego systemu dystrybucji zasilania, wszystkie łączniki zainstalowane zdalnie z obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępne pomiędzy takimi łącznikami zasilaczami UPS muszą zostać opatrzone przez

użytkownika etykietami z następującym napisem (lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowane jest urządzenie):


⚡ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.


Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Zasilacz UPS i zabezpieczenie przed prądem zwrotnym innych firm – pojedyncze zasilanie



UWAGA: W wyłączniku UIB wymagany jest jeden dodatkowy przełącznik AUX na potrzeby sygnalizacji prądu zwrotnego.

Zasilacz UPS i zabezpieczenie przed prądem zwrotnym innych firm – podwójne zasilanie



UWAGA: W wyłączniku SSIB wymagany jest jeden dodatkowy przełącznik AUX na potrzeby sygnalizacji prądu zwrotnego.

Końcowy montaż mechaniczny

Końcowy montaż mechaniczny szafy we/wy


⚡⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO


Przed włączeniem zasilacza UPS należy ponownie zainstalować wszystkie panele i osłony.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.


1. Załóż ponownie osłonę na drzwi po lewej stronie i przymocuj ją śrubami.




2. Zamknij drzwi i przymocuj je za pomocą śruby.




3. Załóż ponownie wskazaną osłonę, jeśli ją usunięto i przymocuj ją śrubami.




4. Załóż ponownie osłonę na drzwi po prawej stronie i przymocuj ją śrubami.



5. Zamknij drzwi i przymocuj je za pomocą śruby.



6. Ponownie zainstaluj dwie wskazane osłony i zamknij drzwi w prawym górnym rogu. Zamocuj za pomocą śrub.



7. Zamknij przednie drzwi.

Końcowy montaż mechaniczny szaf zasilających


⚠ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Przed włączeniem zasilacza UPS należy ponownie zainstalować wszystkie panele i osłony.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.


1. Ponownie zamontuj płyty w podanej kolejności (a-c) na każdej szafie zasilającej.



Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji

UWAGA: W celu zdjęcia szynoprzewodów połączeń pomiędzy szafami skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

1. Całkowicie wyłącz zasilacz UPS – postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi zasilacza UPS.
2. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki na rozdzielnicy w pozycji WYŁ. (otwartej).
3. Zablokuj/oznacz wszystkie wyłączniki baterii na rozdzielnicy / w rozwiązaniu baterijnym w pozycji WYŁ. (otwartej).
4. Otwórz przednie drzwi zasilacza UPS.
5. Zablokuj/oznacz wyłącznik prądu zwrotnego BF2 (jeśli jest obecny) w pozycji WYŁ. (otwartej).
6. Otwórz przednie drzwi szafy we/wy i szaf zasilających.
7. Otwórz oboje wewnętrznych drzwi szafy we/wy.



8. Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.


⚡ ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Przed kontynuowaniem dokonaj pomiarów i potwierdź BRAK napięcia na każdym szynoprzewodzie wejścia/obejścia/wyjścia/DC.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Widok szafy we/wy z przodu



9. Odłącz wszystkie kable zasilające i wyjmij je z szafy we/wy. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączenie kabli zasilających w systemie 380/400/415/440 V, strona 75 lub Podłączenie kabli zasilających w systemie 480 V, strona 78.
10. Odłącz zewnętrzne kable zasilające (jeśli są obecne) i wyjmij je z litowo-jonowego rozwiązania baterijnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Podłączanie kabli do zewnętrznego źródła zasilania litowo-jonowego (opcjonalne), strona 80.
11. Odłącz wszystkie przewody sygnałowe i wyjmij je z szafy we/wy. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Przewody sygnałowe, strona 83.
12. W celu zdjęcia szynoprzewodów połączeń pomiędzy szafami skontaktuj się z firmą Schneider Electric. Szynoprzewody połączeń mogą być usuwane wyłącznie przez certyfikowanego przedstawiciela serwisu terenowego lub partnera serwisowego firmy Schneider Electric.

13. Zdemontuj przednie wsporniki kotwiące zestawu przeciwwstrząsowego z szaf. Zachowaj ją do ponownego montażu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Montaż przednich wsporników kotwiczących, strona 82.
14. Zdemontuj górne obejmy połączeniowe i śruby łączące z szaf. Zwolnij szafy z tylnych wsporników kotwiących, poluzowując śruby z przodu szaf. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Rozmieszczenie szaf, strona 64.
15. Ponownie zamontuj wszystkie usunięte płyty i pokrywy na szafach. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Końcowy montaż mechaniczny szafy we/wy, strona 108 i Końcowy montaż mechaniczny szaf zasilających, strona 110
16. Zamknij i zablokuj przednie drzwiczki szaf.
17. Podnieś nóżki szaf, aż kółka będą miały pełny kontakt z podłogą.
18. Teraz można przemieścić każdą szafkę osobno, przesuwając ją po podłodze na kółkach.

▲ OSTRZEŻENIE

RYZIKO PRZECHYŁU

- Kółka szafy są przeznaczone wyłącznie do przewożenia po płaskich, równych, twardych i poziomych powierzchniach.
- Kółka szafy są przeznaczone do przewożenia na małych odległościach (tj. na terenie tego samego budynku).
- Poruszaj się powoli i zwracaj szczególną uwagę na stan podłogi i wyważenie szafy.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

19. Zdemontuj tylne wsporniki kotwiące z podłogi. Zachowaj ją do ponownego montażu. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Montaż tylnych wsporników kotwiących, strona 62.

20. **W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek szafy:**

▲ OSTRZEŻENIE
RYZYKO PRZECHYŁU W przypadku przewożenia na większe odległości lub w warunkach, które nie są odpowiednie dla kółek zasilacza UPS, należy upewnić się, że: • pracownicy odpowiedzialni za transport posiadają niezbędne umiejętności i zostali odpowiednio przeszkoleni; • używane są odpowiednie narzędzia do bezpiecznego podnoszenia i przewożenia szafy; • produkt jest chroniony przed uszkodzeniem, stosując odpowiednie zabezpieczenia (takie jak opakowanie jednostkowe lub zbiorcze). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

▲ OSTRZEŻENIE
ŹLE WYWAŻONA SZAFA Szafa zasilająca jest źle wyważona. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności podczas obchodzenia się z szafą i przygotowania jej do transportu/wysyłki. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

Wymagania dotyczące transportu:

- Zamontuj szafę w pozycji pionowej na środku odpowiedniej palety. Paleta musi być odpowiednia do wagi szafy. Szafa we/wy waży 620 kg (1367 lbs). Szafa zasilająca waży 540 kg (1190 lbs).
- Użyj odpowiednich środków mocujących, aby zamontować szafę na palecie.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PRZECHYŁU • Szafę należy odpowiednio przymocować natychmiast po jej umieszczeniu na palecie. • Osprzęt mocujący musi być wystarczająco odporny, aby wytrzymać wibracje i wstrząsy podczas załadunku, transportu i rozładunku. Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

▲ OSTRZEŻENIE
NIEOCZEKIWANE ZACHOWANIE SPRZĘTU Nie należy podnosić szafy za pomocą wózka widłowego/paletowego bezpośrednio za ramę, ponieważ może to spowodować jej wygięcie lub uszkodzenie. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

21. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Wycofaj szafy z eksploatacji, LUB
- Przenieś szafę we/wy / szafę zasilającą do nowej lokalizacji i tam ją zamontuj.

22. **Tylko w przypadku instalowania zasilacza UPS w nowej lokalizacji:**

Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji, aby zainstalować szafę we/wy i szafy zasilające w nowej lokalizacji. Ogólny opis montażu można znaleźć w sekcji Procedura montażu, strona 61. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francja

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com



* 9 9 0 - 6 2 6 4 F - 0 2 5 *

Ze względu na okresowe modyfikowanie norm, danych technicznych i konstrukcji należy potwierdzić informacje zawarte w tej publikacji.

© 2020 – 2024 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone.

990-6264F-025