# **EcoStruxure Battery Management System**

# **Guide utilisateur**

0000509775\_02\_fr 12/2023





## **Mentions légales**

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

# **Table des matières**

Consignes de sécurité	5
EcoStruxure Battery Management System - Précautions de sécurité	6
Réglementations sur les batteries	9
Normes et certificats	10
Présentation de la solution EcoStruxure Battery Management	
System	11
Vue d'ensemble des ports, des voyants et des boutons	12
Ports, voyants et boutons du module	13
Ports, voyants LED et boutons du gestionnaire web	14
Installation de la solution EcoStruxure Battery Management	
System	16
Préparer les batteries	16
Installer les câbles de mesure des batteries	17
Connecter le câble de mesure BC5xx pour les batteries 4-16 V	17
Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 2	
pôles	18
Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 4	
pôles ou plus	19
Exemples d'installation des câbles de mesure	20
Installer les modules EcoStruxure Battery Management System	20
Positionner les modules EcoStruxure Battery Management	
System	21
Fixer les modules EcoStruxure Battery Management System	23
Connecter les câbles de bus entre les modules	24
Installer le gestionnaire web et les répartiteurs	28
Exemples d'installation de gestionnaire web et de répartiteur	29
Installer le capteur de courant	30
Installer des options supplémentaires.	31
	31
Installer un capteur de temperature et des conteurs	31
	21
	33
Premiere connexion locale au gestionnaire web	33
Vue d'ensemble de l'interface du gestionnaire web	34
Configuration de la batterie	34
Conligurer des modules à partir du programmateur	35
Trauver un medule avec une adresse anégifique	ວວ ວຣ
Programmer un module unique	30 27
Aiout de contouro et d'appareile	،رد حد
Ajour de capteurs et d'appareirs	،رد مو
Daramètres de langue	30 38
Paramètres de late et d'heure	טט אצ
Seuils d'alarme	טט אצ
Paramètres réseau	30
Sauvegarde de la configuration	30 30
Carroyardo do la comparation	

Mise à jour du micrologiciel	40
Communication	41
EcoStruxure et intégration numérique	41
Registres de lecture Modbus (appels de fonction 03/04)	41
Registres Modbus généraux	41
Registres Modbus de série de batteries	42
Registres Modbus du module	43
Registres Modbus d'alarme GXR_AUX	45
Registres Modbus de sortie GXR_AUX	46
Liste des identifiants OID SNMP	46
Configuration des identifiants OID	46
Identifiants OID d'objets	48
Identifiants OID d'alarme	50
Identifiants OID de trap	52
Identifiants OID GX_R_AUX	52
Description des indicateurs d'alarme	53
Dépannage	58
Données techniques	59
Données techniques et pièces du module	59
Données techniques et pièces des armoires de contrôle	60
Données techniques et pièces du gestionnaire web	61
Données techniques et pièces du répartiteur	62
Données techniques et pièces du capteur de courant	62
Données techniques et pièces des câbles de mesure BACS	63
Câbles de mesure BC4B	~~~
	63
Câbles de mesure BC4B	63 63
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5	63 63 64
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5	63 63 64 65
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5 Données techniques et pièces du câble de communication de bus	63 63 64 65
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5 Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS	63 63 64 65
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5 Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS Données techniques et pièces des options supplémentaires	63 63 64 65 66
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5 Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS Données techniques et pièces des options supplémentaires Données techniques et pièces du gestionnaire de capteurs et des	63 63 64 65 66
Câbles de mesure BC4B Câbles de mesure BC5 Câbles de mesure BC5 Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS Données techniques et pièces des options supplémentaires Données techniques et pièces du gestionnaire de capteurs et des capteurs supplémentaires	63 63 64 65 66 66

# Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions et examinez l'équipementl pour vous familiariser avec ce dernier avant d'essayer de l'installer, de le faire fonctionner, de l'entretenir ou de le réparer. Les messages de sécurité suivants peuvent apparaître tout au long de ce manuel ou sur l'équipement pour signaler des dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations expliquant ou simplifiant une procédure.

**IMPORTANT:** Conservez les informations de sécurité pour référence ultérieure.



Ce symbole ajouté à un message de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique la présence d'un risque électrique qui entraînera des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit des risques portentiels de dommages corporels. Respectez toutes les consignes de sécurité signalées par ce symbole pour éviter toute situation potentielle de blessure ou de mort.

### 

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves voire mortelles.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### 

AVERTISSEMENT signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

### **ATTENTION**

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures à modérées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

### **AVIS**

AVIS est utilisé pour les pratiques qui ne sont pas liées à des risques corporels.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

#### **Remarque importante**

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, de l'installation et du fonctionnement des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité lui permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

# EcoStruxure Battery Management System - Précautions de sécurité

### **A A DANGER**

#### **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

- Toutes les informations de sécurité contenues dans ce document doivent être lues, comprises et respectées.
- L'installation, l'utilisation et la maintenance de la solution EcoStruxure™ Battery Management System et des batteries doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- Les batteries et les câbles de mesure connectés sont toujours sous tension.
- Déconnectez systématiquement le module EcoStruxure Battery Management System des câbles de mesure avant de toucher ou de remplacer d'autres câbles.
- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### 

#### **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

Lorsque vous travaillez sur des batteries, utilisez toujours :

- Lunettes de protection
- Gants de protection en caoutchouc
- Tablier de protection en caoutchouc
- Chaussures de protection en caoutchouc
- Outils isolés

Lorsque vous travaillez sur des batteries :

- · Déconnectez toujours la source de charge
- Déconnectez toujours la terre en cas de liaison à la terre accidentelle
- Retirez toujours les montres, bagues ou autres objets métalliques
- Ne posez jamais d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries

# Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### **A A DANGER**

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

Vérifiez toujours la polarité avant de connecter les câbles de mesure entre la batterie et le module EcoStruxure Battery Management System.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### **A A DANGER**

#### **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

Ne placez jamais de modules EcoStruxure Battery Management System sur des batteries endommagées ou dont les résistances internes sont trop élevées.

Observez toujours la température de la batterie pendant 12 heures après la décharge pour détecter tout emballement thermique ou endommagement de la batterie.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

#### **A A DANGER**

#### **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou altérer les modules EcoStruxure Battery Management System.
- Ne fixez jamais aucun objet sur la batterie ou sur le module EcoStruxure Battery Management System à l'exception des câbles de raccordement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### **A A DANGER**

#### **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

- Vous ne devez jamais ouvrir, modifier ni endommager les batteries. Cela peut libérer des électrolytes toxiques qui sont nocifs pour la peau et les yeux.
- Ne fumez pas, ne manipulez pas de flammes nues et ne produisez pas d'étincelles près des batteries.
- Ne jetez jamais les batteries dans un feu, car elles peuvent exploser.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

# AVERTISSEMENT

#### PROCESSUS D'INSTALLATION INCOMPLET

Un technicien d'entretien doit surveiller les modules EcoStruxure Battery Management System et la charge initiale lors de l'installation. Une chaleur excessive générée par les modules EcoStruxure Battery Management System peut indiquer une batterie endommagée ou des câbles incorrectement montés. Ne quittez pas le site d'installation avant que l'installation de la solution EcoStruxure Battery Management System soit terminée et que la batterie se soit chargée pendant 60 minutes. Après cela, et uniquement si la solution EcoStruxure Battery Management System présente des tensions stables et des valeurs normales de résistance interne, la solution EcoStruxure Battery Management System est prête à être surveillée à distance.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

# **AVERTISSEMENT**

#### ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION INCORRECT

N'installez pas les modules EcoStruxure Battery Management System dans les situations suivantes :

- Lieu mouillé ou poussiéreux.
- Exposition à l'eau ou à une humidité élevée.
- Air fortement salin ou concentration constamment élevée en gaz oxydants.
- Proximité de sources de chaleur extrême, de flammes nues ou d'étincelles, ou fortes variations de température.
- · Vibrations physiques.
- Concentration élevée de gaz ou de matériaux inflammables.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

### **AVERTISSEMENT**

#### ALARME OU AVERTISSEMENT TROP TARDIF

Assurez-vous que les seuils d'alarme sont définis pour le temps de réaction au signal d'alarme ou d'avertissement.

Il est recommandé que les signaux d'alarme soient traités dans les deux heures.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

# 

#### **MESURES INEXACTES**

N'utilisez jamais différentes versions de modules EcoStruxure Battery Management System ou de câbles de bus au sein d'une même solution EcoStruxure Battery Management System.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

# 

#### ÉMISSIONS MAGNÉTIQUES

Ne placez jamais de matériaux ou d'équipements sensibles aux émissions magnétiques à proximité du gestionnaire web : moniteurs, disques durs, barrettes de mémoire, bandes magnétiques, etc.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

# 

#### SUBSTANCE DANGEREUSE

- · Les solutions d'électrolyte des batteries sont très corrosives.
- Elles sont nocives pour les yeux et pour la peau.

# Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

#### **Réglementations sur les batteries**

Pour installer une batterie, vous devez toujours vous conformer aux réglementations locales et nationales en vigueur dans votre région. Exemple :

- Publication ZVEI « Instructions for Safe Handling of Electrolyte for Lead-acid Accumulators » (Instructions pour manipuler en toute sécurité l'électrolyte pour accumulateurs plomb-acide).
- Publication ZVEI « Safety Data Sheet on Accumulator Acid (Diluted Sulfuric Acid) » (Fiche de données de sécurité sur l'acide sulfurique dilué pour accumulateurs).
- VDE 0510 Partie 2 : 2001-12, conformément à la norme EN 50272-2:2001 : « Règles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries – Partie 2 : Batteries stationnaires »
- Norme IEEE 450-2002 : « Pratiques recommandées pour la maintenance, le test et le remplacement des batteries plomb-acide ouvertes pour applications stationnaires. »
- Norme IEEE 1188-2005 : « Pratiques recommandées pour la maintenance, le test et le remplacement des batteries plomb-acide étanches à soupapes pour applications stationnaires. »
- Norme IEEE 1375-1998 : « Guide pour la protection des systèmes de batteries stationnaires »

Pour plus d'informations, reportez-vous au fabricant OEM des batteries pour obtenir des instructions sur l'installation, la maintenance et le fonctionnement des batteries.

#### Normes et certificats

#### **Directives et réglementations**

2014/30/UE - Directive sur la compatibilité électromagnétique

**2011/65/UE et (UE) 2015/863** Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2012/19/UE Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

2006/66/EG Déchets de piles et d'accumulateurs

#### **Conformité CE**

#### EN 55024:2010

Équipement informatique - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure

#### EN 55022:2003

Équipement informatique - Caractéristiques des perturbations radio - Limites et méthodes de mesure

#### EN 55032:2015

Compatibilité électromagnétique de l'équipement multimédia - Émissions - Limites et méthodes de mesure

#### EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 4 : Environnement. Section 3 : Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques. Limites et méthodes de mesure

#### CEI 61010-1:2010

Exigences générales de sécurité pour les types d'équipements électriques suivants et leurs accessoires, où qu'ils soient destinés à être utilisés. A) Equipement d'essai et de mesure électrique B) Equipement de contrôle des procédés industriels électriques C) Equipement de laboratoire électrique

#### EN IEC 63000:2018

Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses ; version européenne

#### EN 62368-1:2014 + AC:2015

Équipement informatique - Sécurité

#### **Certification UL/CSA**

**NOTE:** Actuellement, seuls certains appareils sont certifiés UL/CSA. Pour plus d'informations, voir Données techniques, page 59.

#### Norme UL N° 60950-1 2e Edition

Matériels de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales (incl. AM 1:2011 et AM 2:2014)

#### CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1-07

comprenant les amendements 1 (2011) et 2 (2014) – Équipement informatique – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales

# Présentation de la solution EcoStruxure Battery Management System

EcoStruxure Battery Management System est une solution qui équilibre activement la charge de chaque bloc de batterie. EcoStruxure Battery Management System surveille en permanence la tension, l'impédance, la température et, en option, le niveau d'électrolyte. Les informations mesurées sont utilisées pour égaliser la charge entre les blocs individuels afin qu'ils atteignent la durée de vie prévue.

Tout onduleur, chargeur ou autre onduleur industriel standard peut utiliser la solution EcoStruxure Battery Management System, car elle est installée séparément du système. Par conséquent, vous pouvez installer EcoStruxure Battery Management System sur vos onduleurs existants.



- (A) Batteries : La solution EcoStruxure Battery Management System peut être utilisée avec différents types de batteries. Le nombre maximal de blocs de batteries individuels pouvant être surveillés dans un banc de batteries à l'aide d'un gestionnaire web est de 512, si trois répartiteurs sont utilisés.
- (B) Modules : Un module est utilisé pour chaque bloc de batterie du banc de batteries. Dans un même banc de batteries, tous les modules sont connectés au même gestionnaire web soit directement, soit via un répartiteur.
- (C) Câbles de bus : Les câbles de bus relient toutes les pièces de la solution entre elles. Un gestionnaire web est connecté à un bus ; des gestionnaires web supplémentaires peuvent être utilisés s'il y a plusieurs bancs de batteries, par exemple dans un système redondant. Pour les longues distances entre appareils, il est possible d'utiliser des répéteurs pour étendre le bus.
- **(D) Répartiteur :** En option. Un répartiteur permet de connecter des modules supplémentaires au gestionnaire web. 200 modules au maximum peuvent être connectés à un répartiteur.
- (E) Gestionnaire web : Le gestionnaire web connecte la solution EcoStruxure Battery Management System à un réseau. A partir de l'interface web des gestionnaires web, la solution peut être surveillée et configurée. Si aucun répartiteur n'est utilisé, un nombre maximum de 50 modules peuvent être connectés en une série au gestionnaire web.
- (F) Armoire : En option. Avec une armoire, une partie du câblage interne est déjà effectué, ce qui permet de réduire le temps d'installation sur site. L'armoire protège également le gestionnaire web de la pollution ambiante et de limiter l'accès physique.

- (G) Capteur de courant : Des capteurs de courant surveillent le courant de charge/décharge total de la batterie vers l'onduleur, le chargeur ou tout autre système. Les capteurs de courant sont connectés au gestionnaire web.
- (H) Interface de bus : En option. Equipement programmable avec entrées numériques et sorties relais.
- (I) Capteur de température et d'humidité autonome : En option. Capteur de température et d'humidité autonome pouvant être connecté directement au gestionnaire web.
- (J) Gestionnaire de capteurs : En option. Si d'autres capteurs que le capteur de température et d'humidité autonome sont nécessaires, un gestionnaire de capteurs peut être utilisé.
- **(K) Capteurs supplémentaires :** En option. Divers capteurs supplémentaires peuvent être connectés au gestionnaire de capteurs pour surveiller ou envoyer des signaux au gestionnaire web.

### Vue d'ensemble des ports, des voyants et des boutons

Vue d'ensemble, détails et spécifications des ports, voyants et boutons des principaux équipements de la solution EcoStruxure Battery Management System.

### Ports, voyants et boutons du module



Partie	Nom	Description/état
(A) Voyant d'état du mode de fonctionnement		Selon la couleur et la vitesse de clignotement, le module est dans différents modes :
		Vert : Mode utilisation (l'adresse est programmée et la communication est active).
		Vert clignotant :Mode prêt (l'adresse est programmée mais la communication n'est pas active).
		Vert et rouge en alternance : Mode recherche.
		Rouge :Mode alarme (les mesures sont supérieures ou inférieures au seuil défini).
		Rouge clignotant :Mode par défaut (pas d'adresse programmée, état par défaut à la livraison ou après réinitialisation de l'adresse).
		Rouge clignotant rapide : Mode programmation (programmation d'adresse en cours, prêt pour enregistrement).
		Eteint : Mode veille (connecté au câble de mesure mais communication inactive).
(B)	Ports de bus BACS	Deux ports RJ10 pour la connexion de bus.
(C)	Bouton d'enregistrement d'adresse	Permet d'enregistrer un module lors de la programmation de la plage d'adresses de la configuration. Peut être pressé à l'aide du stylet accessoire spécial.
(D)	Port du câble de mesure	Un port pour la connexion du câble de mesure de la batterie.

### Ports, voyants LED et boutons du gestionnaire web

#### Ports du gestionnaire web



Partie	Nom	Description
(A)	USB	(Non utilisé).
(B)	Port COM1	Port RS-232. (Non utilisé).
(C)	Port de service	Port RS-232 pour la connexion à un PC/portable pour la lecture des modules à l'aide d'un logiciel de service spécifique.
(D)	Entrée CC	Port d'alimentation. Intérieur (-) moins, extérieur (+) plus. Utilisez toujours une source d'alimentation stabilisée. L'alimentation standard fournit 12 V / 2 A CC ; si plus de 300 modules sont connectés, une alimentation 12 V / 3 A CC est utilisée à la place.
(E)	Port LAN	<ul> <li>Port Ethernet 10/100 Mbits RJ45 avec voyant LED intégré.</li> <li>Vert : Connecté au réseau.</li> <li>Jaune : Activité réseau.</li> </ul>
(F)	Port COM2	Port mini-DIN-8 pour appareils, capteurs ou réseaux en option (MODBUS, RS-232, Profibus, LONBus, etc.).
(G)	Ports de bus de batterie (COM3) pour le bus BACS	Deux ports RJ10 pour les connexions aux modules, répartiteurs, capteurs de courant ou dispositifs auxiliaires.
(H)	Contact d'alarme	Contact sec vers le signal d'alarme commun dans le gestionnaire web.

### Voyants LED et boutons du gestionnaire web



Partie	Nom	Description/état
(I)	Voyant d'état rouge	Allumé : Démarrage en cours ou perte de communication sur COM1, COM2 ou vers un ou plusieurs modules sur le bus BACS (bus batterie/COM3)
		Clignotement lent : Mise à jour en cours
		Clignotement rapide : Echec de la mise à jour
(J)	Voyant d'état vert	Clignotement lent : En fonctionnement
(K)	Commutateur à glissière	Commutateur coulissant permettant de définir différents modes pour le gestionnaire web :
		<b>Position gauche :</b> Mode utilisation. L'adresse IP configurée est utilisée ou, si elle n'a pas encore été modifiée, l'adresse par défaut (10.10.10.10) est utilisée.
		Position médiane : Mode configuration. Dans ce mode, après un redémarrage, l'adresse IP est réglée sur la valeur par défaut (10.10.10.10).
		<b>Position droite :</b> DHCP actif et adresse IP définie automatiquement.
(L)	Bouton Silence	Appuyez sur ce bouton pour confirmer et mettre en sourdine l'alarme commune sonore. Le voyant d'alarme passe au jaune.
(M)	Voyant d'alarme	Voyant LED de l'alarme commune dans le gestionnaire web : <b>Vert :</b> OK
		Jaune : Alarme commune active mais confirmée/mise en sourdine (bouton Silence enfoncé)
		Rouge :Alarme commune active et audible

# Installation de la solution EcoStruxure Battery Management System

La procédure d'installation couvre la préparation des batteries, l'installation des appareils et les connexions entre les appareils. Reportez-vous aux sections suivantes :

- Préparer les batteries, page 16
- Installer les câbles de mesure des batteries, page 17
- Installer les modules EcoStruxure Battery Management System, page 20
- Installer le gestionnaire web et les répartiteurs, page 28
- Installer le capteur de courant, page 30
- Installer des options supplémentaires, page 31

### **Préparer les batteries**

Avant de fixer le module EcoStruxure Battery Management System, vérifiez que la surface de la batterie est propre et sèche. Pour nettoyer la surface de la batterie :

- 1. Vérifiez le produit de nettoyage recommandé par le fabricant de la batterie.
  - **NOTE:** Si vous n'êtes pas sûr ou si aucune recommandation n'est disponible, utilisez uniquement de l'eau savonneuse.
- 2. Nettoyez la surface des batteries avec le produit de nettoyage recommandé.
- 3. Séchez la surface des batteries avec un chiffon antistatique.



### Installer les câbles de mesure des batteries

### **ATTENTION**

#### **MESURES INEXACTES**

Veillez à serrer les vis bornes au couple indiqué pour votre batterie.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

#### AVIS

Connectez toujours le câble de mesure au pôle correct, le câble rouge au pôle positif et le câble noir au pôle négatif. Si vous inversez le raccordement, vous risquez d'endommager le fusible intégré.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Suivez la procédure de raccordement du câble de mesure approprié pour votre type de batterie :

- Connecter le câble de mesure BC5xx pour les batteries 4-16 V, page 17
- Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 2 pôles, page 18
- Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 4 pôles ou plus, page 19

**NOTE:** Reportez-vous aux instructions de connexion des fabricants de batteries pour les mesures de résistance/impédance.

Batteries 4 V – 16 V	Batteries 1,2 V – 2 V à 2 pôles	Batteries 1,2 V – 2 V à 4 pôles ou plus
Câble de mesure BC5xx	Câble de me	sure BC4Bxx
	Ô	

#### Connecter le câble de mesure BC5xx pour les batteries 4-16 V



**IMPORTANT:** Connectez le câble aussi près que possible des pôles de la batterie, mais au-dessus des connecteurs de la batterie.

Pour connecter le câble de mesure BC5xx à la batterie :

- 1. Raccordez le câble rouge au pôle positif de la batterie.
- 2. Raccordez le câble noir au pôle négatif de la batterie.
- 3. Serrez les boulons des bornes à la valeur de couple recommandée par le fabricant de la batterie.



# Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 2 pôles



**IMPORTANT:** Connectez le câble aussi près que possible des pôles de la batterie, mais au-dessus des connecteurs de la batterie.

Pour connecter le câble de mesure BC4Cxx à la batterie :

- 1. Raccordez les câbles rouges au pôle positif de la batterie.
- 2. Raccordez les câbles noirs au pôle négatif de la batterie.

3. Serrez les boulons des bornes à la valeur de couple recommandée par le fabricant de la batterie.



# Connecter le câble de mesure BC4Bxx pour les batteries 1,2-2 V à 4 pôles ou plus



**IMPORTANT:** Connectez le câble aussi près que possible des pôles de la batterie, mais au-dessus des connecteurs de la batterie.

**NOTE:** Si la batterie comporte 4 pôles, raccordez le câble à tous les pôles. Si la batterie comporte plus de 4 pôles, il suffit de raccorder le câble de mesure à seulement 4 pôles. Utilisez les mêmes pôles sur toutes les batteries.

Pour connecter le câble de mesure BC4Cxx à la batterie :

- 1. Raccordez les câbles rouges aux pôles positifs de la batterie.
- 2. Raccordez les câbles noirs aux pôles négatifs de la batterie.
- 3. Serrez les boulons des bornes à la valeur de couple recommandée par le fabricant de la batterie.



### Exemples d'installation des câbles de mesure



### Installer les modules EcoStruxure Battery Management System

Il existe deux types de modules EcoStruxure Battery Management System :

- Module EcoStruxure Battery Management System avec température intégrée (standard)
- Module EcoStruxure Battery Management System avec capteur de température externe (en option)





#### Pour installer les modules, reportez-vous aux sections suivantes:

- Positionner les modules EcoStruxure Battery Management System, page 20
- Fixer les modules EcoStruxure Battery Management System, page 23
- Connecter les câbles de bus entre les modules, page 24

#### Positionner les modules EcoStruxure Battery Management System

Lisez toutes les informations de positionnement pertinentes avant de connecter des modules.

- Informations générales sur l'emplacement, page 21
- Informations supplémentaires sur l'emplacement pour les batteries ouvertes, page 22
- Informations supplémentaires concernant le positionnement des modules EcoStruxure Battery Management System avec capteurs de température externes, page 22

#### Informations générales sur l'emplacement

L'emplacement recommandé est au-dessus de la batterie.



Si l'espace est insuffisant sur le dessus de la batterie, placez le module EcoStruxure Battery Management System module sur le panneau avant de la batterie.



#### **RISQUE D'ÉGOUTTEMENT DE CONDENSAT DE GAZ DANS LE RACCORD**

- Disposez les modules avec les câbles de mesure en boucle avec la connexion orientée vers le bas.
- Assurez-vous de réinstaller tout auxiliaire de batterie d'origine (par exemple, un couvercle en plastique) après avoir mis les modules en place.

# Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.



Evitez de placer les modules EcoStruxure Battery Management System sur des ailettes de refroidissement ou des bouchons de circuit de refroidissement.



#### Informations supplémentaires sur l'emplacement pour les batteries ouvertes

**Si le module est placé au-dessus de batteries ouvertes :** Assurez-vous que la distance **(A)** entre l'ouverture d'aération et le module est d'au moins 10 cm (4 pouces).



#### Informations supplémentaires concernant le positionnement des modules EcoStruxure Battery Management System avec capteurs de température externes

Pour les modules EcoStruxure Battery Management System avec capteurs de température externes : Assurez-vous que le capteur de température est placé à la même position sur chaque batterie.

**NOTE:** La longueur du câble du capteur de température est de 23 cm (9 po.) ou de 90 cm (35 po.).



### Fixer les modules EcoStruxure Battery Management System

Pour fixer les modules EcoStruxure Battery Management System sur les batteries :

1. Retirez le film adhésif des bandes de fixation. Chaque module comporte deux bandes.



- 2. Positionnez le module à l'emplacement correct.
- 3. Appuyez sur le module et maintenez une pression légère pendant 5 à 10 secondes.



- 4. Vérifiez que le module est correctement fixé sur la batterie.
- 5. Raccordez la fiche du câble de mesure au socle du module.



**NOTE:** Le câble de mesure est équipé d'une protection mécanique contre les inversions de polarité accidentelles.

# Exemple d'installation d'une solution EcoStruxure Battery Management System



#### **Connecter les câbles de bus entre les modules**

#### **ATTENTION**

#### FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Utilisez uniquement les câbles de bus BACS d'origine (OEM). Si vous utilisez d'autres câbles, la fonctionnalité générale du système de surveillance de batterie ne pourra pas être garantie.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

### AVIS

#### FAIBLE PUISSANCE DE SIGNAL

N'utilisez pas un câble de bus BACS de longueur supérieure à la longueur maximale spécifiée pour la connexion.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Avant de raccorder les câbles de bus :

- Tenez compte des distances entre les blocs de batterie individuels et choisissez la longueur de câble correspondante en conséquence. Vous avez le choix entre plusieurs longueurs de câble.
- Le module le plus proche du gestionnaire web ou du répartiteur doit être le premier de la série. Conservez l'un des deux ports de bus libre et connectez le ultérieurement avec le répartiteur ou le gestionnaire web.
- Consultez les informations et les distances maximales pour l'installation des câbles de bus dans le chapitre Longueur du câble de bus et détails de câblage, page 26.

Connectez les câbles de bus entre tous les modules :

1. Connectez les câbles de bus entre les modules de chaque rangée du banc de batteries. Le nombre maximum de modules dans une série de bus est de 50.



2. Si applicable, connectez les câbles de bus entre les modules à l'extrémité des rangées.



**NOTE:** N'utilisez pas le module le plus proche du gestionnaire web ou du répartiteur pour connecter les rangées.

3. Si applicable, connectez les câbles de bus entre les étagères du banc de batteries.



4. Répétez les étapes applicables à chaque série de batteries.

#### Longueur du câble de bus et détails de câblage



**IMPORTANT:** La distance maximale entre le dernier module ou appareil et le gestionnaire web est toujours de 60 m (196 pi.), (C) + (E), (C) + (D) + (E) ou (C) + ((D) \* 2) + (E), selon le nombre de répartiteurs. L'utilisation d'un répartiteur n'augmente pas la distance maximale.

**NOTE:** Si la distance maximale doit être accrue, un répéteur peut l'augmenter jusqu'à 100 m. Un répéteur peut augmenter la distance entre, par exemple, le gestionnaire web et un répartiteur. Les distances maximales sont ensuite calculées à partir du répéteur et non du gestionnaire web.

Indication	Description	Longueur maxi.
(A)	(Option) Câble reliant le gestionnaire web à tout capteur externe connecté à COM2.	15 m (49 pi.)
(B)	Câble d'alimentation. Utilisez toujours une source d'alimentation stabilisée. L'alimentation standard fournit 12 V / 2 A CC ; si plus de 300 modules sont connectés, une alimentation 12 V / 3 A CC est utilisée à la place.	_
(C)	Longueur maximale de câble entre le gestionnaire web et les répartiteurs.	10 m (32 pi.)

Indication	Description	Longueur maxi.
(D)	Longueur maximale de câble entre les répartiteurs. <sup>1</sup>	2 m (6,5 pi.)
(E)	Longueur maximale de câble entre le répartiteur et le dernier module de la ligne.	50 m (164 pi.)
(F)	Longueur de câble entre les modules d'une ligne. Les valeurs de <b>(C)</b> , <b>(D)</b> et <b>(E)</b> sont calculées pour 40 cm (16 po.). La longueur maximale dépend du nombre de modules et de câbles utilisés entre le gestionnaire web et les répartiteurs.	40 cm (16 po.)
(G)	Le nombre maximum de modules est de 512.	_
(H)	Distance maximale entre le gestionnaire web et le dernier capteur de courant.	10 m (32 pi.)
(I)	Distance maximale entre les contacts secs et le dernier GX_R_ AUX.	50 m (164 pi.)

<sup>1.</sup> Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser la longueur maximale à la fois pour (C) et (E) si des répartiteurs supplémentaires sont utilisés. La longueur de (C) ou (E) doit être diminuée de la longueur de chaque (D).

# Installer le gestionnaire web et les répartiteurs

Avant de connecter les câbles de bus :

- Tenez compte des longueurs de câble de bus à utiliser. Les câbles sont disponibles en plusieurs longueurs pour éviter toute longueur de câble inutile.
- Consultez les informations et les distances maximales pour l'installation des câbles de bus dans le chapitre Longueur du câble de bus et détails de câblage, page 26.
- Si un répéteur est nécessaire parce que la distance maximale est dépassée, installez-le à moins de 100 m du gestionnaire web. Les distances maximales sont ensuite calculées à partir du répéteur et non du gestionnaire web.
- 1. Montez le gestionnaire web ou l'armoire de contrôle avec le gestionnaire web à l'intérieur.
- 2. Si applicable, montez le ou les répartiteurs.
- 3. Uniquement pour les solutions sans répartiteur :
  - a. Raccordez le câble de bus (A) du module le plus proche au gestionnaire web.
  - b. Raccordez le câble d'alimentation (C) au gestionnaire web.

**IMPORTANT:** Utilisez toujours une source d'alimentation sécurisée pour le gestionnaire web.



- 4. Uniquement pour les solutions avec répartiteur(s) :
  - a. Raccordez les câbles de bus (A) des modules les plus proches aux répartiteurs.
  - b. Le cas échéant, raccordez les câbles de bus (A) entre les répartiteurs supplémentaires.
  - c. Raccordez le câble de bus **(B)** du répartiteur le plus proche au gestionnaire web.
  - d. Raccordez le câble d'alimentation (C) au gestionnaire web.

**IMPORTANT:** Utilisez toujours une source d'alimentation sécurisée pour le gestionnaire web.



#### Exemples d'installation de gestionnaire web et de répartiteur



#### Exemple d'installation avec répartiteur

Exemple d'installation sans répartiteur



Exemples d'installation avec armoires de contrôle





### Installer le capteur de courant

Installez le capteur de courant en un point où la totalité du courant de batterie se dirige vers un système, une unité d'un système redondant ou tout autre système. Le boîtier du capteur de courant peut être monté sur un rail DIN 35 × 7,5 mm (rail TS35).

Si plusieurs capteurs de courant sont utilisés, configurez une adresse unique à l'aide des interrupteurs DIP sur chaque capteur de courant connecté au même gestionnaire web.

Il est recommandé de connecter le capteur de courant à un port de bus de batterie (COM3) sur le gestionnaire web à l'aide d'un câble de bus BACS.

**NOTE:** La longueur maximale du câble de bus entre le capteur de courant et le gestionnaire web est de 10 m. Pour plus d'informations, voir Longueur du câble de bus et détails de câblage, page 26.

Si un gestionnaire de capteurs est utilisé, il est également possible de connecter le capteur de courant à celui-ci à l'aide de câbles RJ12.

### Installer des options supplémentaires

Selon le capteur ou l'appareil, il existe différentes options de fixation, par exemple : rail DIN 35 × 7,5 mm (rail TS35), fixation murale ou adhésive. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section correspondante dans Données techniques, page 59.

### Installer l'interface de bus (GX\_R\_AUX)

Le GX\_R\_AUX est connecté au bus BACS à l'aide d'un câble de bus BACS. Il peut être connecté en divers emplacements du bus BACS utilisant le port COM3 du gestionnaire web, par exemple à un capteur de courant, un répartiteur, un répéteur ou un module.

Si plusieurs dispositifs GX\_R\_AUX sont utilisés, configurez une adresse unique à l'aide des interrupteurs DIP sur chaque GX\_R\_AUX connecté au même gestionnaire web.

**NOTE:** La longueur maximale du câble de bus dépend de l'endroit où il est connecté. Pour plus d'informations, voir Longueur du câble de bus et détails de câblage, page 26.

#### Installer un capteur de température et d'humidité autonome

Un capteur de température et d'humidité autonome doit être connecté directement au port COM2 du gestionnaire web à l'aide du câble mini-DIN-8/DB-9 fourni. La longueur maximale de câble pour les connexions au port COM2 est de 15 m.

**NOTE:** Il n'y a qu'un seul port COM2 ; un seul capteur de température et d'humidité autonome peut donc être connecté à un gestionnaire web.

# Installer le gestionnaire de capteurs et des capteurs supplémentaires

Si davantage de capteurs sont nécessaires, un gestionnaire de capteurs peut être utilisé à la place du capteur de température et d'humidité autonome.

#### Connecter le gestionnaire de capteurs

Le gestionnaire de capteurs doit être connecté directement au port COM2 du gestionnaire web à l'aide du câble mini-DIN-8/DB-9 fourni. La longueur maximale de câble pour les connexions au port COM2 est de 15 m.

**NOTE:** Il n'y a qu'un seul port COM2 ; un seul gestionnaire de capteurs peut donc être connecté à un gestionnaire web.

#### Connecter des capteurs et appareils supplémentaires

Des capteurs supplémentaires peuvent être connectés au gestionnaire de capteurs à l'aide de câbles RJ12.

Chaque port du gestionnaire de capteurs fournit deux canaux d'entrée analogique, un canal d'entrée numérique et un canal de sortie numérique. Le nombre de capteurs ou d'appareils pouvant être connectés à un port dépend des types de capteurs et d'appareils. Différents capteurs et appareils nécessitent des canaux différents.

NOTE: Le capteur de présence d'hydrogène requiert deux ports (2 canaux d'entrée numérique).

Capteur / Appareil	Canal requis
Capteur de température	1 canal d'entrée analogique
Capteur de température et d'humidité	2 canaux d'entrée analogique
Capteur de courant	1 canal d'entrée analogique
Capteur de présence d'hydrogène	2 canaux d'entrée numérique
Avertisseur sonore	1 canal d'entrée numérique
Avertisseur lumineux	1 canal d'entrée numérique





Port du gestionnaire de capteurs

# Configurer le gestionnaire web

Le gestionnaire web doit être configuré en fonction du système de batteries installé. L'interface du gestionnaire web est accessible localement ou à distance via un réseau connecté. A partir de l'interface du gestionnaire web, les modules doivent être programmés avec une adresse unique pour chaque module du bus.

### Première connexion locale au gestionnaire web

Première connexion avec l'adresse IP par défaut :

- 1. Vérifiez que l'interrupteur coulissant du gestionnaire de site web est en position gauche.
- 2. Connectez votre station de travail au port LAN des gestionnaires web à l'aide d'un câble Ethernet, directement ou via un commutateur.



Schneider Clettric fullbasen fallery	
Proprietoriales	

- 3. Sur votre station de travail, lancez **Command Prompt** en tant qu'administrateur.
- 4. Dans la fenêtre Command Prompt, tapez route add 10.10.10.10.xxx. xxx.xxx.où xxx.xxx.où xxx.xxx est l'adresse IP locale de votre station de travail.
- 5. Appuyez sur **Enter**. Une confirmation de réussite s'affiche dans la fenêtre **Command Prompt**.
- 6. Ouvrez un navigateur web sur votre station de travail.
- 7. Entrez https://10.10.10.10 dans le champ d'adresse du navigateur. Une fenêtre de connexion s'ouvre.

Schneider GElectric	
	CS141 Login @ 10.10.10.10
	User admin   Password  Enter password  Show password
	Login

8. Dans la fenêtre de connexion, entrez :

Utilisateur : admin

Mot de passe : cs141-snmp

**NOTE:** Après sa première connexion, l'utilisateur est invité à définir un nouveau mot de passe.

9. La première connexion lance **System Setup Wizard** qui permet de configurer les paramètres de base du gestionnaire web.

**NOTE:** Si **System Setup Wizard** ne démarre pas automatiquement à la première connexion, cliquez sur **System > Wizard** pour le lancer.

# Vue d'ensemble de l'interface du gestionnaire web

- (A) L'en-tête de page contient un aperçu rapide du statut. L'aperçu rapide du statut est visible à partir de n'importe quelle page.
- (B) Barre de navigation du menu latéral. Vous pouvez accéder ici aux tableaux de bord et autres pages pour obtenir des paramètres et des informations.
- (C) La page de lancement de l'interface web affiche le tableau de bord du module.

Schneider Gelectric	Sensor: OK		BACS:	🌔 ОК	:												
B BACS Monitor BACS GX R AUX		(	9				E	BACS - T	raining	Cente	er Wett	ingen					
B Sonde Monitor			•					•	) État: F	loat cha	arging						
> Appareils						Stri	ing UPS /	A				Stri	ng UPS I	в			
> Service				No.	Volt.	Temp.	Ri.	Equalize	Status	No.	Volt.	Temp.	Ri.	Equalize	Status		
> Système				1	13.00	27.6	4.54	att		1	12.97	26.0	4.72	atl			
> Logfile				2	12.98	27.5	4.66	atl	•	2	12.93	26.5	4.86	atl	•		
🕞 Logout admin				3	13.02	27.0	4.83	.all	0	3	12.94	27.0	4.97	all	•		
Automatic Logout in 15 min				4	13.08	29.5	5.35	att	•	4	12.91	26.5	4.83	att	•		
				5	13.02	26.8	4.58	att	0	5	12.96	25.5	4.87	atl	•		
				6	13.10	27.0	4.68	att	•	6	12.93	27.2	4.75	att	•		
				7	13.02	28.4	5.17	att	0	7	12.94	26.0	4.83	att			
				8	13.01	26.5	4.67	att	•	8	12.92	26.4	4.90	att	•		
				9	13.02	27.0	4.65	atl	0	9	12.98	26.5	4.65	atl	•		
				∑ Ten	sion 11	7.24 V				∑те	nsion 11	16.48 V					
				13.03	[V] Taro	get Volta	age		-4.00	12.94	4 [V] Tar	get Volta	age		- 11-		
				0 [A] 0	Couram AC Cur	rent	.00 [KVV]	Puisance	Reene	0 [A] 0	Couran	rrent	.00 [KVV]	Puisance P	teelle		
				0.04	10 0	ent				0.0-0	A ca	Tent					
	Mo	odule info		Batter	vinfo			Contac	t Info			Level	nfo		Miscellan	20116	
	Тур	pe Module C	20	Manufa	nufacturer FIA		M	Personr	ne			Tension Basse/	Tension 12 Basse/Haute V		Version du Progiciel	CS141-SNMP V2.00.34 210317	
	Ver Mar (Ha	rsion du 0 Itériel ardware)	3.02	Туре		12SL/	A50L	Numéro Télépho	o de one			Tempér Bas/Ha	aure iut	5°C/35°C	Compteur Décharge:	s 25	
	Ver	rsion du 0 giciel	3.04.00	Capaci	ty(C10)	50 Ah	1	Adresse	e IP	10.10.1	10.10	Résista Min/Ma	ince	1.1 mΩ/5 mΩ	0 Ripple Voltage	0 mV	
	Nor	mbre de Blocs 1	8	Date d'instal	lation	01.06	i.2020	Mac Ad	dress	00-30-d 83-60	6-20-	Equaliz Range	ing Min/Max	13.175 V/15.5 V	Equalizing paused	no	
	Nor bar bat	mbre de 2 ncs de tteries		Emplac	cement	Traini Wettir	ng Cente ngen	r							Page generated	11.08.2021 16:39:55	

### Vérifier les paramètres de configuration de la batterie

Pour vérifier les paramètres de configuration de la batterie :

- 1. Sélectionnez Appareils > BACS > Configuration dans le menu latéral.
- 2. Vous pouvez afficher la configuration de la batterie ou du module.
- 3. Vérifiez que les paramètres sont corrects et faites des modifications si nécessaire.

### Configurer des modules à partir du programmateur



Pour programmer les modules, vous devez basculer le curseur de la page du programmateur sur **On**. Cette action active le mode programmateur et arrête l'interrogation du bus. Une fois les adresses de module programmées, basculez le curseur sur **Off** pour désactiver le mode programmateur et passer en mode utilisation.

Le programmateur intégré permet de configurer les modules. Sélectionnez **Appareils > BACS > Programmer** dans le menu latéral pour accéder à la page du programmateur.

A partir de la page du programmateur, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Définir l'adresse initiale du module, page 35
- Trouver un module avec une adresse spécifique, page 36
- Programmer un module unique, page 37

Schneider Gelectric	Sensor: OK BACS: OK	
	Appareils > BACS > Programmation	
BACS Monitor     BACS GX_R_AUX     BACS GX_R_AUX     Bonde Monitor     Appareils     G <sup>®</sup> Configuration	Regular BACS Operation must be interrupted during programming of modules. Enable this page to halt bus polling and disable this page again when done, to restart BACS Operation.	<ul> <li>Audible Confirmation</li> </ul>
- BACS	Addressing	
Configuration	-	
Setup GX_R_AUX Setup BACS_CSXXX	Plage	Single
	€ Help       Réinitialiser       Démarrer       1       End       Start       Stop	Connect only one Module to the bus to avoid undetermined behaviour of the system.
<ul> <li>Service</li> <li>Svstème</li> </ul>	Intérrogation	
<ul> <li>Logfile</li> </ul>	interregation	
C→ Logout admin	Modèle	Adresse
Automatic Logout in 15 min	Find all modules with the address to search. You will recognize them at the LED blinking red/green slowly. Adresse 1 Montrer	Retrieve the currently set address in the only attached module. This does not work, if more than one module are connected.

#### Définir l'adresse initiale du module

**NOTE:** Avant de commencer, déterminez la plage d'adresses à utiliser. Le nombre d'adresses dans la plage doit être égal au nombre de modules. Par exemple, l'adresse de début 1 et l'adresse de fin 35 permettent de programmer 35 modules dans la plage d'adresses 1 à 35. Autre exemple : l'adresse de début 76 et l'adresse de fin 89 donnent 14 modules dans la plage d'adresses 76 à 89.

Dans la page du programmateur :

- 1. Dans la section **Plage**, dans le champ **Start**, entrez l'adresse de début de la plage.
- 2. Dans le champ End, saisissez l'adresse de fin de la plage.

 Cliquez sur Démarrer pour commencer. Le voyant rouge clignote sur tous les modules connectés, ce qui indique qu'ils sont prêts à recevoir les adresses attribuées.



4. Appuyez sur le bouton avec le stylet spécial pour attribuer une adresse au module. Le voyant clignote en vert une fois l'adresse attribuée.



5. Répétez l'étape 4 pour chaque module. Une barre de progression s'affiche dans la page du programmateur.

Une fois que tous les modules ont reçu une adresse, le statut de la barre de progression devient **succeeded** (réussite).

La programmation d'adresses peut être arrêtée manuellement, par exemple si la plage spécifiée est plus large que le nombre de modules. Pour arrêter la programmation d'adresses, cliquez sur **Stop** dans la page du programmateur.

**NOTE:** Une fois la programmation des adresses terminée ou arrêtée, les voyants de statut sont allumés fixement en vert ou clignotants en vert.

Si les voyants de statut ne sont pas allumés ou clignotants en vert, le processus d'enregistrement n'a pas été finalisé et les adresses du module doivent être réinitialisées. Pour réinitialiser l'adresse de tous les modules à la valeur par défaut, cochez la case de réinitialisation et cliquez sur **Démarrer**. Attendez la fin du processus de réinitialisation avant de recommencer l'enregistrement des adresses.

#### Trouver un module avec une adresse spécifique

**NOTE:** Pour trouver l'adresse d'un module ou pour programmer un module unique, vous devez régler le mode programmateur de la page du programmateur sur **On**.

Dans la page du programmateur :

- 1. Dans la section **Module**, dans le champ **Adresse**, entrez l'adresse du module que vous voulez trouver.
- 2. Cliquez sur Montrer.
- 3. Le voyant d'état du module dont vous avez saisi l'adresse commence à clignoter en rouge et en vert.

**NOTE:** Le voyant continue à clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton du module avec le stylet.
### Programmer un module unique

**IMPORTANT:** Assurez-vous qu'un seul module est connecté au gestionnaire web.

**NOTE:** Pour trouver l'adresse d'un module ou pour programmer un module unique, vous devez régler le mode programmateur de la page du programmateur sur **On**.

### Vérifier l'adresse actuellement programmée d'un module unique

Dans la page du programmateur :

- 1. Sous la section Adresse, cliquez sur Search.
- 2. Une barre de progression s'affiche et après un court instant l'adresse de l'unique module connecté apparaît.

### Modifier l'adresse actuellement programmée d'un module unique

Dans la page du programmateur :

- 1. Dans la section **Single**, dans le champ **Old**, entrez l'adresse de module actuelle.
- 2. Dans le champ New, entrez la nouvelle adresse cible du module.
- 3. Cliquez sur Sélection pour confirmer la nouvelle adresse du module.

# Ajout de capteurs et d'appareils

Vous devez ajouter les capteurs ou autres appareils utilisés dans la solution EcoStruxure Battery Management System avant de pouvoir les configurer à partir de l'interface web.

Pour ajouter un capteur ou un appareil :

- Vérifiez que le capteur ou l'appareil est correctement connecté au gestionnaire web, soit au port COM2, soit à un port de bus de batterie (COM3) via le bus BACS. Cela dépend du type de capteur ou d'appareil et du câble requis.
- 2. Si plusieurs capteurs de courant ou appareils GX\_R\_AUX sont connectés au même gestionnaire web, vérifiez qu'ils ont des adresses uniques configurées avec les interrupteurs DIP.
- 3. Sélectionnez Appareils > Configuration.
- 4. Sous COM2 ou COM3, utilisez le(s) menu(s) déroulant(s) pour sélectionner le capteur ou l'appareil connecté.
- 5. Cliquez sur Appliquer pour ajouter le capteur ou l'appareil.
- 6. Un nouveau menu ou sous-menu de configuration est ajouté sous **Appareils** est ajouté pour ce capteur ou cet appareil. Ce nouveau menu permet de configurer le capteur ou l'appareil selon les besoins.

# Configurer et modifier les paramètres à partir de l'interface web

Le démarrage initial a défini certains paramètres de base dans **System Setup Wizard**. Vous pouvez modifier ces paramètres et modifier des paramètres supplémentaires à partir de l'interface web.

### Paramètres de langue

Pour modifier la langue affichée dans l'interface web :

- 1. Sélectionnez System > Général dans le menu latéral.
- 2. Dans la section **Paramètres régionaux**, vous pouvez modifier la langue et le format de température affichés.
- 3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer la modification.

**NOTE:** Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

### Paramètres de date et d'heure

Pour modifier les paramètres de date et d'heure :

- 1. Accédez à System > Date et Heure dans le menu latéral.
- Vous pouvez procéder à une synchronisation avec des serveurs de temps spécifiques, modifier le fuseau horaire ou définir une heure système manuellement.
- 3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.

**NOTE:** Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

### Seuils d'alarme

# **A**ATTENTION

#### PARAMÈTRES D'ALARME INCORRECTS

Ne modifiez pas les seuils d'alarme ou d'avertissement à moins que la configuration de batterie ne change. Les seuils d'alarme sont définis lors de la conception et de la configuration spécifiques de chaque batterie.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour modifier les valeurs de seuil d'alarme :

- 1. Sélectionnez Appareils > BACS > Seuils d'alarme dans le menu latéral.
- 2. Vous pouvez alors modifier les différents seuils d'alarme et autres paramètres pour chaque type d'alarme ou d'avertissement :
  - Impédance
  - Tension

**NOTE:** Il est possible de définir un délai pour l'alarme de tension.

- Température
- 3. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.

**NOTE:** Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

### Paramètres réseau

**IMPORTANT:** Assurez-vous que les paramètres réseau sont conformes à votre stratégie de cybersécurité.

Pour modifier les paramètres réseau :

- 1. Dans le menu latéral, sélectionnez **System > Réseau**.
- 2. Vous pouvez spécifier ici une adresse IP statique et des paramètres réseau pour le gestionnaire web. Cet écran affiche également l'adresse MAC et les paramètres réseau actuellement actifs.
- 3. Cliquez sur **Appliquer** pour confirmer les modifications.

**NOTE:** Une nouvelle procédure de connexion peut être nécessaire pour que la mise à jour soit prise en compte.

Sensor: 🌔 OK		GX_R_AUX: 🌔		BACS: 🔵 OK	
🚠 Système > Réseau					
Notice de Oran Garantia	. Marda	Otatia ID address			
Network Configuration	1 Wode				
	MAC	00-30-00-20-83-60			
Nom	d'Hôte	GBMS			
	Domain	yourdomain			
IPv4					
Configured				Actif	
IP Configuration	n st	tatic 🗸		Adresse IP	10.210.110.26
Adresse I	<b>P</b> 10	0.210.110.26		Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Masque de sous-réseau	u 25	55.255.255.0		Passerelle	10.210.110.2
Passerelle	e 10	0.210.110.2		DNS Server 1	10.210.110.40
DNS Server	1 10	0.210.110.40		DNS Server 2	10.210.110.70
DNS Server	<b>2</b> 10	0.210.110.70		Bito octivel 2	
IPv6					
Configurad				Actif	
Configured				Acti	
IP Configuration	disabled	t l	~	Adresse IP	
Adresse IP	fd00::10			Auresse IF	
Subnet prefix	64			Subnet prefix	
Passerelle	fd00::1			Passerelle	
DNS Server 1	fd00::1				
DNS Server 2					
Appliquer Annuler					
	Sensor: OK Système > Réseau Network Configuration Nom IPv4 Configured IP Configuration Adresse II Masque de sous-réseau Passerelle DNS Server IPv6 Configured IP Configuration Adresse IP Subnet prefix Passerelle DNS Server 2 INS Server 2	Sensor: OK Système > Réseau Network Configuration Mode MAC Nom d'Hôte Domain IPv4 Configured IP Configuration s Adresse IP 100 Masque de sous-réseau Passerelle 100 DNS Server 1 100 DNS Server 2 100 IPcoffiguration disabled Adresse IP 1000:10 DNS Server 2 1000:10 Subnet prefix 64 Passerelle 1000:11 DNS Server 2 1000:10 Subnet prefix 64 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passerelle 1000:10 Passere	Sensor:         OK         GX_R_AUX:         ●           Image: Systeme > Réseau         Static IP address         00-30-d6-20-83-60           NAC         00-30-d6-20-83-60         00-30-d6-20-83-60           Nom d'Hôte         GBMS         00-30-d6-20-83-60           Domain         'gourdomain         00-30-d6-20-83-60           IPv4         GBMS         00-30-d6-20-83-60           IPv4         Image: Static IP address         Image: Static IP address           IPv6         Image: Static IP address         Image: Static IP address           IPv6         Image: Image: Image: Static IP address         Image:	Sensor:       OK       GX_R_AUX:         ▲ Système > Réseau         Network Configuration Mode       Static IP address         MAC       00-30-d6-20-83-60         Nom d'Hôte       GBMS         Domain       yourdomain         IPv4       IP Configuration         Adresse IP       10.210.110.26         Masque de sous-réseau       255.255.05         IP Server 1       10.210.110.26         DNS Server 2       10.210.110.70         DNS Server 1       10.210.110.70         DNS Server 2       10.210.110.70         DNS Server 1       10.210.110.70         DNS Server 2       10.210.110.70	Sensor:       OK       GX_R_AUX:       BACS:       OK         ▲ Système > Réseau       Image: Configuration Mode       Static IP address       MAC       00-30-d6-20-83-60         MAC       00-30-d6-20-83-60       Image: Configuration Mode       Static IP address       Image: Configuration Mode       GBMS         Domain       yourdomain       Image: Configuration Margue de sous-réseau       Adresse IP       Adresse IP         Masque de sous-réseau       255 255 256 0       Image: Configuration Margue de sous-réseau       Passerelle       DNS Server 1         DNS Server 1       10.210.110.20       Image: Configuration Margue de sous-réseau       Passerelle       DNS Server 1         DNS Server 2       10.210.110.70       Image: Configuration Margue de Sous-réseau       Passerelle       DNS Server 1         DNS Server 1       10.210.110.70       Image: Configuration Margue de Sous-réseau       Passerelle       Adresse IP         IPv6       Image: Configuration Margue de Sous-réseau       Adresse IP       Adresse IP       Subnet prefix       Passerelle         IPoS Server 1       Image: Configuration Margue de Margue de Sous-réseau       Image: Configuration Margue de Sous-réseau       Adresse IP       Subnet prefix       Passerelle       Image: Configuration Margue de Sous-réseau       Imagee: Configure de Sous-réseau       Imagee: Configure de So

### Sauvegarde de la configuration

Pour créer une sauvegarde de la configuration actuelle du gestionnaire web, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez System > Backup.
- 2. Dans la section Sauvegarder la Configuration, cliquez sur Sauvegarde.
- 3. Entrez les identifiants utilisateur à l'invite. Le téléchargement démarre dans le navigateur.

**NOTE:** Faites attention en renommant la sauvegarde. Il n'est pas possible de restaurer la configuration à partir d'un fichier de sauvegarde dont le nom est incorrect.

Le fichier zip téléchargé présente le format de nom backup-XXXX.tar.gz. Si vous devez renommer le fichier de sauvegarde, ne modifiez que la section XXXX. Le nom du fichier de sauvegarde doit commencer par backup- et se terminer par .tar.gz. N'utilisez pas d'espaces ni de caractères spéciaux dans le nom du fichier de sauvegarde.

**IMPORTANT:** Ne modifiez rien dans le fichier de sauvegarde. Si le fichier sauvegarde est modifié, il ne sera pas possible de restaurer la configuration.

Pour charger une sauvegarde dans le gestionnaire web connecté :

- 1. Sélectionnez System > Backup.
- 2. Dans la section **Configuration file**, faites glisser le fichier de sauvegarde vers le cadre ou cliquez pour le sélectionner.
- Ne cochez pas la case Restore network settings si vous souhaitez conserver les paramètres IP actuels. Ne cochez cette case que si vous souhaitez utiliser les paramètres IP du fichier de sauvegarde.
- 4. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le processus de restauration de la sauvegarde de configuration.
- 5. Vous serez automatiquement déconnecté. Entrez à nouveau les identifiants utilisateur pour vous connecter.
- 6. Vérifiez que la configuration a été restaurée correctement.

### Mise à jour du micrologiciel

Il est recommandé d'utiliser la dernière mise à jour de micrologiciel disponible pour le gestionnaire web. Pour mettre à jour le micrologiciel :

- 1. Sur le site Web de votre pays, téléchargez la dernière version du micrologiciel sur votre PC.
- 2. Connectez-vous à l'interface web.
- 3. Sélectionnez System > M.À.J.
- 4. Faites glisser le fichier du micrologiciel dans le cadre ou cliquez pour le sélectionner. Il n'est pas nécessaire de décompresser le fichier.

**NOTE:** Assurez-vous que ni la case **Réinitialiser le réseau aux réglages d'usine** ni la case **Retournez aux réglages d'usine** n'est cochée. Si elles sont cochées, les configurations seront perdues et ne pourront pas être récupérées, sauf si une sauvegarde des paramètres a été effectuée.

- 5. Cliquez sur Start.
- 6. Le gestionnaire de mises à jour démarre et vous guide tout au long de la mise à jour.
- 7. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez le gestionnaire web.
- Après le redémarrage, sélectionnez System > À propos pour vérifier que la mise à jour du micrologiciel a réussi.

# Communication

Le gestionnaire web permet de recevoir différents événements et alarmes via Modbus et SNMP.

Pour modifier les paramètres Modbus ou SNMP :

- 1. Vérifiez que les paramètres réseau sont correctement configurés pour votre réseau (voir Paramètres réseau, page 39).
- Dans le menu latéral, sélectionnez Service > Modbus ou Service > SNMP Agent.
- 3. Faites les réglages et les modifications nécessaires pour votre configuration réseau.

**IMPORTANT:** Assurez-vous que les paramètres Modbus ou SNMP sont conformes à votre stratégie de cybersécurité.

4. Cliquez sur Appliquer pour confirmer les modifications.

Pour les listes de mappage, voir :

- Registres de lecture Modbus (appels de fonction 03/04), page 41
- Liste des identifiants OID SNMP, page 46

## EcoStruxure et intégration numérique

Les paramètres Modbus ou SNMP des gestionnaires web peuvent être configurés pour l'intégration avec EcoStruxure Grid (Modbus), EcoStruxure Power (Modbus), EcoStruxure IT (SNMP, Modbus), AVEVA ou d'autres solutions tierces. Pour la configuration, reportez-vous à la documentation de la solution correspondante.

# **Registres de lecture Modbus (appels de fonction 03/04)**

Le registre de maintien de lecture contient des informations analogiques correspondant aux valeurs mesurées de plusieurs paramètres.

Les données sont stockées sous forme d'entier signé ou non signé de 16 bits, dans le format hexadécimal FFFF à 4 chiffres.

### **Registres Modbus généraux**

Ces registres sont en base 0 et non signés.

Registre	Nom	Description
1000	BACS_ALARM	Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs de statut général, page 53.
1001	BACS_ALARM	Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs de statut de la batterie, page 55.
1002	BACS_ALARM	Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.
1003	BACS_NUMSTRINGS	Nombre de séries dans la configuration.
1004	BACS_NUMMODULES	Nombre total de modules dans la configuration.

### **Registres Modbus de série de batteries**

Il existe cinq registres pour chaque série de batteries. Deux sections de registre sont réservées aux séries.

NOTE: Le cinquième registre de chaque série est réservé et non utilisé.

La section principale est réservée aux séries 1 à 10. Les mesures de courant et de tension sont enregistrées.

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

Section de registre principale pour les séries

Registre	Nom	Description [Unité de mesure]
1010	STRING_01_CUR	Courant CC dans la série 1 [A]
1011	BACS_StrSumVolt	Tension totale dans la série 1 [V]
1012	BACS_StrAvgVolt	Tension moyenne dans la série 1 [V]
1013	BACS_Str_CurrAC	Courant CA (valeur efficace) dans la série 1 [A]
1015	STRING_02_CUR	Courant CC dans la série 2 [A]
1016	BACS_StrSumVolt	Tension totale dans la série 2 [V]
1017	BACS_StrAvgVolt	Tension moyenne dans la série 2 [V]
1018	BACS_Str_CurrAC	Courant CA (valeur efficace) dans la série 2 [A]
1055	STRING_10_CUR	Courant CC dans la série 10 [A]
1056	BACS_StrSumVolt	Tension totale dans la série 10 [V]
1057	BACS_StrAvgVolt	Tension moyenne dans la série 10 [V]
1058	BACS_Str_CurrAC	Courant CA (valeur efficace) dans la série 10 [A]

La deuxième section est réservée aux séries 11 à 16. Pour ces séries, seules les mesures de courant sont enregistrées.

**NOTE:** Pour les séries 11 à 16, les deuxième, troisième et cinquième registres de chaque série sont réservés et inutilisés.

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

#### Section de registre secondaire pour les séries

Registre	Nom	Description [Unité de mesure]
2710	STRING_11_CUR	Courant CC dans la série 11 [A]
2713	BACS_Str_CurrAC	Courant CA (valeur efficace) dans la série 11 [A]
2715	STRING_12_CUR	Courant CC dans la série 12 [A]
2718	BACS_Str_CurrAC	Courant CA (valeur efficace) dans la série 12 [A]
2735	STRING_16_CUR	Courant CC dans la série 16 [A]
2738	BACS_Str_CurrAC	Courant CA (valeur efficace) dans la série 16 [A]

### **Registres Modbus du module**

Il y a cinq registres pour chaque module. Deux sections de registre sont réservées aux modules.

La température est décalée pour permettre des valeurs négatives. Pour calculer la température en Celsius à partir de la valeur lue, utilisez la formule T = (x - 78) / 2. Par exemple, la valeur décimale 127 lue correspond à la température (127 - 78) / 2 = 24,5 °C.

La tension est mesurée en V avec un facteur 1000. Par exemple, la mesure 12 825 correspond à une tension de 12 825 / 1000 = 12,825 V.

L'impédance est mesurée en m $\Omega$  avec un facteur 100. Par exemple, la lecture 4372 correspond à une impédance de 4372 / 100 = 43,72 m $\Omega$ .

Pourcentage d'égalisation actif. Le total est soit le maximum possible pour un module, soit fonction de la taille de la batterie. La méthode utilisée pour l'égalisation est passive.

La section principale est réservée aux modules 1 à 330. Ces registres sont en <u>base 0</u>. Les registres ALARM sont <u>non signés</u>, tous les autres sont <u>signés</u>; voir la description.

#### Registre Nom Description [Unité de mesure, formule et/ou facteur] 1060 MODULE\_001\_ TEMP Température de la batterie mesurée par le module 1 (signé) [T(°C) = (x - 78) / 2] 1061 MODULE\_001\_VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 1 (signé) [V, facteur 1000] 1062 MODULE 001 IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 1 (signé) $[m\Omega, facteur 100]$ 1063 Alarmes et état pour le module 1 (non signé). Ce MODULE\_001\_ ALARM registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55. 1064 Quantité d'égalisation active pour le module 1 Module 001 ModBypVoltPc (signé) [%] 1065 MODULE\_002\_TEMP Température de la batterie mesurée par le module 2 (signé) $[T(^{\circ}C) = (x - 78)/2]$ Tension de la batterie mesurée par le module 2 1066 MODULE\_002\_VOLT (signé) [V, facteur 1000] 1067 MODULE 002 IMPC Impédance de la batterie mesurée par le module 2 (signé) [mΩ, facteur 100] Alarmes et état pour le module 2 (non signé). Ce 1068 MODULE 002 ALARM registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55. 1069 Module 002 ModBypVoltPc Quantité d'égalisation active pour le module 2 (signé) [%] . . . . . ..... 2705 MODULE 330 TEMP Température de la batterie mesurée par le module 330 (signé) $[T(^{\circ}C) = (x - 78)/2]$ 2706 MODULE\_330\_VOLT Tension de la batterie mesurée par le module 330 (signé) [V, facteur 1000]

#### Section de registre principale pour les modules

### Section de registre principale pour les modules (Suite)

Registre	Nom	Description [Unité de mesure, formule et/ou facteur]
2707	MODULE_330_ IMPC	Impédance de la batterie mesurée par le module 330 (signé), [mΩ, facteur 100]
2708	MODULE_330_ ALARM	Alarmes et état pour le module 330 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.
2709	Module_330_ModBypVoltPc	Quantité d'égalisation active pour le module 330 (signé) [%]

La deuxième section est réservée aux modules 331 à 520.

Ces registres sont en <u>base 0</u>. Les registres ALARM sont <u>non signés</u>, tous les autres sont <u>signés</u> ; voir la description.

#### Section de registre secondaire pour les modules

Registre	Nom	Description [Unité de mesure, formule et/ou facteur]
2740	MODULE_331_TEMP	Température de la batterie mesurée par le module 331 (signé) [T(°C) = (x - 78) / 2]
2741	MODULE_331_VOLT	Tension de la batterie mesurée par le module 331 (signé) [V, facteur 1000]
2742	MODULE_331_ IMPC	Impédance de la batterie mesurée par le module 331 (signé), [mΩ, facteur 100]
2743	MODULE_331_ALARM	Alarmes et état pour le module 331 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.
2744	Module_331_ModBypVoltPc	Quantité d'égalisation active pour le module 331 (signé) [%]
2745	MODULE_332_TEMP	Température de la batterie mesurée par le module 332 (signé) [T(°C) = (x - 78) / 2]
2746	MODULE_332_VOLT	Tension de la batterie mesurée par le module 332 (signé) [V, facteur 1000]
2747	MODULE_332_IMPC	Impédance de la batterie mesurée par le module 332 (signé), [mΩ, facteur 100]
2748	MODULE_332_ALARM	Alarmes et état pour le module 332 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.
2749	Module_332_ModBypVoltPc	Quantité d'égalisation active pour le module 332 (signé) [%]
3645	MODULE_520_ TEMP	Température de la batterie mesurée par le module 520 (signé) [T(°C) = (x - 78) / 2]
3646	MODULE_520_ VOLT	Tension de la batterie mesurée par le module 520 (signé) [V, facteur 1000]
3647	MODULE_520_IMPC	Impédance de la batterie mesurée par le module 520 (signé), [m $\Omega$ , facteur 100]

### Section de registre secondaire pour les modules (Suite)

Registre	Nom	Description [Unité de mesure, formule et/ou facteur]
3648	MODULE_520_ ALARM	Alarmes et état pour le module 520 (non signé). Ce registre contient plusieurs indicateurs. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.
3649	Module_520_ModBypVoltPc	Quantité d'égalisation active pour le module 520 (signé) [%]

# **Registres Modbus d'alarme GXR\_AUX**

Ces registres sont en <u>base 0</u> et sont <u>signés</u>.

Registre	Nom	Description
3650	BACSGXRAuxAlarm(0)	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 1.
3651	BACSGXRAuxAlarm(1)	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 1.
3652	BACSGXRAuxAlarm(2)	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 1.
3653	BACSGXRAuxAlarm(3)	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 1.
3654	BACSGXRAuxAlarm(4)	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 2.
3655	BACSGXRAuxAlarm(5)	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 2.
3656	BACSGXRAuxAlarm(6)	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 2.
3657	BACSGXRAuxAlarm(7)	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 2.
3658	BACSGXRAuxAlarm(8)	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 3.
3659	BACSGXRAuxAlarm(9)	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 3.
3660	BACSGXRAuxAlarm(10)	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 3.
3661	BACSGXRAuxAlarm(11)	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 3.
3662	BACSGXRAuxAlarm(12)	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 4.
3663	BACSGXRAuxAlarm(13)	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 4.
3664	BACSGXRAuxAlarm(14)	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 4.
3665	BACSGXRAuxAlarm(15)	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 4.

### **Registres Modbus de sortie GXR\_AUX**

Ces registres sont en base 0 et sont signés.

Registre	Nom	Description [Unité de mesure]
3666	BACSGXRAuxOutputStatus(0)	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 1.
3667	BACSGXRAuxOutputStatus(1)	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 1.
3668	BACSGXRAuxOutputStatus(2)	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 1.
3669	BACSGXRAuxOutputStatus(3)	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 1.
3670	BACSGXRAuxOutputStatus(4)	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 2.
3671	BACSGXRAuxOutputStatus(5)	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 2.
3672	BACSGXRAuxOutputStatus(6)	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 2.
3673	BACSGXRAuxOutputStatus(7)	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 2.
3674	BACSGXRAuxOutputStatus(8)	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 3.
3675	BACSGXRAuxOutputStatus(9)	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 3.
3676	BACSGXRAuxOutputStatus (10)	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 3.
3677	BACSGXRAuxOutputStatus (11)	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 3.
3678	BACSGXRAuxOutputStatus (12)	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 4.
3679	BACSGXRAuxOutputStatus (13)	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 4.
3680	BACSGXRAuxOutputStatus (14)	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 4.
3681	BACSGXRAuxOutputStatus (15)	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 4.

# Liste des identifiants OID SNMP

Plusieurs identifiants d'objet (OID) sont disponibles à partir du gestionnaire web d'EcoStruxure Battery Management System via SNMP. L'accès SNMP au gestionnaire web doit être configuré. Pour afficher et modifier les paramètres SNMP à partir de l'interface web, sélectionnez **Service > SNMP Agent**.

Le fichier MIB peut être téléchargé sur www.se.com.

**NOTE:** Certaines valeurs lues ont un facteur d'échelle. La valeur lue multipliée par le facteur d'échelle donne la valeur correcte pour l'unité de mesure.

### **Configuration des identifiants OID**

**NOTE:** Le tableau bacsSettings présente les paramètres configurés et les seuils d'alarme pour la configuration. Le tableau bacsSettings contient un mélange d'OID read only et read-write. Tous les autres tableaux contiennent uniquement des OID read only.

### Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.1 / Nom OID : bacsSettings

Adresse OID	Nom OID	Description (read only / read-write)	Echelle [Unité]	Exemple de valeur lue <sup>2</sup>
1.3.6.1.2.1.33.5.1.1	bacsModuleType	Type de module. 0 = C20, 1 = C21, 10 = C30, 20 = C40, 20 = C41. (read only)	1	c20(0) -> Module de type C20
1.3.6.1.2.1.33.5.1.2	bacsNumStrings	Nombre de séries de batteries. (read only)	1	2
1.3.6.1.2.1.33.5.1.3	bacsNumBatteries	Nombre total de batteries. (read only)	1	18
1.3.6.1.2.1.33.5.1.4	bacsBattCap	Capacité des batteries installées. (read only)	1 [Ah]	50
1.3.6.1.2.1.33.5.1.5	bacsLogRate1	Période configurée entre les enregistrements du journal pendant le fonctionnement normal. Période entre les enregistrements du journal. (read only)	1 [s]	1200 -> 1200 secondes (20 minutes) <sup>3</sup>
1.3.6.1.2.1.33.5.1.6	bacsLogRate2	Période configurée entre les enregistrements du journal pendant la charge ou la décharge. (read only)	1 [s]	(Les mesures sont lues dès que possible.) <sup>4</sup>
1.3.6.1.2.1.33.5.1.7	bacsImpcPollRate	Période configurée entre les interrogations d'impédance interne. (read-write)	1 [min]	720 -> 720 minutes (12 heures) <sup>4</sup>
1.3.6.1.2.1.33.5.1.8	bacsImpcLowAlarm	Niveau d'alarme d'impédance faible. (read-write)	0,01 [mΩ]	110 -> 1,1 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.9	bacsImpcHighAlarm	Niveau d'alarme d'impédance élevée. (read-write)	1	5000 -> 50 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.10	bacsTemperatureLo- wAlarm	Alarme de température au-dessous de ce niveau. (read-write)	0,1 [C° ou F°]⁵	50 -> 5 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.11	bacsTemperatureHi- ghAlarm	Alarme de température au-dessus de ce niveau. (read-write)	0,1 [C° ou F°]⁵	350 -> 35 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.12	bacsVoltageLowA- larm	Alarme de tension au-dessous de ce niveau. (read-write)	0,01 [V]	1200 -> 12 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.13	bacsVoltageHighA- larm	Alarme de tension au-dessus de ce niveau. (read-write)	0,01 [V]	1550 -> 15,5 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.14	bacsImpcLowWarn	Niveau d'avertissement d'impédance faible. (read-write)	0,01 [mΩ]	120 -> 1,2 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.15	bacsImpcHighWarn	Niveau d'avertissement d'impédance élevée. (read-write)	0,01 [mΩ]	4000 -> 40 mΩ
1.3.6.1.2.1.33.5.1.16	bacsTemperature- LowWarn	Avertissement de température au- dessous de ce niveau. (read-write)	0,1 [C° ou F°]⁵	100 -> 10 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.17	bacsTemperature- HighWarn	Avertissement de température au- dessus de ce niveau. (read-write)	0,1 [C° ou F°]⁵	300 -> 30 °C
1.3.6.1.2.1.33.5.1.18	bacsVoltageLow- Warn	Avertissement de tension au-dessous de ce niveau. (read-write)	0,01 [V]	1200 -> 12 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.19	bacsVoltageHigh- Warn	Avertissement de tension au-dessus de ce niveau. (read-write)	0,01 [V]	1410 -> 14,1 V

Les exemples de valeurs sont uniquement destinés à montrer comment les lire. Ils n'indiquent en aucune façon une valeur recommandée ou suggérée. Les valeurs réelles dépendent des paramètres et des relevés associés à la configuration spécifique. La lecture d'OID sera disponible dans une prochaine mise à jour du micrologiciel. 2.

3.

<sup>4.</sup> 5. La lecture d'OID sera disponible dans une prochaine mise à jour du micrologiciel. Dépend du réglage de bacsTemperatureUnit.

Adresse OID : 1	.3.6.1.2.1.33.5.1	/ Nom OID :	bacsSettings (Suite)
	••••••••••		

Adresse OID	Nom OID	Description (read only / read-write)	Echelle [Unité]	Exemple de valeur lue <sup>6</sup>
1.3.6.1.2.1.33.5.1.20	bacsTemperatureUnit	Unité de température actuellement utilisée. 0 = Celsius, 1 = Fahrenheit. (read-write)	1	Celsius(0)
1.3.6.1.2.1.33.5.1.21	bacsStringVoltageLo- wAlarm	Seuil configuré pour l'alarme de tension faible de la série de batteries. (read-write)	0,01 [V]	10500 -> 105 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.22	bacsStringVoltageHi- ghAlarm	Seuil configuré pour l'alarme de tension élevée de la série de batteries. (read-write)	0,01 [V]	13500 -> 135 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.23	bacsStringVoltage- LowWarn	Seuil configuré pour l'avertissement de tension faible de la série de batteries. (read-write)	0,01 [V]	11000 -> 110 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.24	bacsStringVoltage- HighWarn	Seuil configuré pour l'avertissement de tension élevée de la série de batteries. (read-write)	0,01 [V]	12500 -> 125 V
1.3.6.1.2.1.33.5.1.25	bacsStringCurrent- DeviationDischar- geAlarm	Seuil configuré pour l'alarme de différence de courant entre les séries de batteries. (read-write)	0,01 [A]	1000 -> 10 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.26	bacsStringCurrent- DeviationChargeA- larm	Seuil configuré pour l'alarme de différence de courant de charge entre les séries de batteries. (read-write)	0,01 [A]	1000 -> 10 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.27	bacsStringCurrent- DeviationDischarge- Warn	Seuil configuré pour l'avertissement de différence de courant de charge entre les séries de batteries. (read-write)	0,01 [A]	500 -> 5 A
1.3.6.1.2.1.33.5.1.28	bacsStringCurrent- DeviationCharge- Warn	Seuil configuré pour l'avertissement de différence de courant de charge entre batteries. (read-write)	0,01 [A]	500 -> 5 A

# Identifiants OID d'objets

### Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.2 / Nom OID : bacsObjects

Adresse OID	Nom OID	Description	Echelle [Unité]	Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.2.1	bacsStatus	Indicateurs d'état d'EcoStruxure Battery Management System. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs de statut général, page 53.	(Format décimal)	65 -> 0x0041
1.3.6.1.2.1.33.5.2.2	bacsAvModuleVolt	Tension moyenne du module.	0,01 [V]	1287 -> 12,87 V
1.3.6.1.2.1.33.5.2.3	bacsTotalVolt	Tension totale de tous les modules.	0,01 [V]	23176 -> 231,76 V
1.3.6.1.2.1.33.5.2.4	bacsNumModules	Nombre de modules de batterie installés.	1	18
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5	bacsModuleTable	Liste des entrées de la table des batteries.	N/A	N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1	bacsModuleEntry	Entrée contenant des informations applicables à une batterie particulière.	N/A	N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.1	bacsModuleIndex	Identifiant du module.	1	bacsModuleIndex.1: 0 bacsModuleIndex.2: 1 

<sup>6.</sup> Les exemples de valeurs sont uniquement destinés à montrer comment les lire. Ils n'indiquent en aucune façon une valeur recommandée ou suggérée. Les valeurs réelles dépendent des paramètres et des relevés associés à la configuration spécifique.

### Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.2 / Nom OID : bacsObjects (Suite)

Adresse OID	Nom OID	Description	Echelle [Unité]	Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.2	bacsModuleVoltage	Liste ordonnée de la tension de batterie mesurée par chaque module.	0,01 [V]	bacsModuleVoltage.1: 1290 bacsModuleVoltage.2: 1288 
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.3	bacsModuleTempe- rature	Liste ordonnée de la température mesurée par chaque module.	0,1 [C° ou F°] <sup>7</sup>	bacsModuleTemperature.1: 270 bacsModuleTemperature.2: 270 
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.4	bacsModuleBypass	Liste ordonnée du bypass de module mesuré par chaque module.	0,1 [%]	bacsModuleBypass.1: 0 bacsModuleBypass.2: 0 
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.5	bacsModuleResis- tance	Liste ordonnée de l'impédance de module mesurée dans chaque module.	0,01 [mΩ]	bacsModuleResistance.1: 468 bacsModuleResistance.2: 471
1.3.6.1.2.1.33.5.2.5.1.6	bacsModuleState	Indicateurs d'alarme généraux du module. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.	(Format décimal)	bacsModuleState.1: 0 bacsModuleState.2: 0  (0 -> 0x0000)
1.3.6.1.2.1.33.5.2.6	bacsNumStrings	Nombre de séries de batteries installées.	1	2
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7	bacsStringTable	Liste des entrées de table de séries.	N/A	N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1	bacsStringEntry	Entrée contenant des informations sur une série spécifique de batteries.	N/A	N/A
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.1	bacsStringIndex	Identifiant de la série.	1	bacsStringIndex.1:0 bacsStringIndex.2:1
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.2	bacsStringCurrent	Courant de la série.	0,01 [A]	bacsStringCurrent.1: 0 bacsStringCurrent.2: 0 
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.3	bacsStringTotalVolt	Tension totale de la série.	0,01 [V]	bacsStringTotalVolt.1: 11497 bacsStringTotalVolt.2: 11438 
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.4	bacsStringAverage- Vol	Tension moyenne de la série par batterie.	0,01 [V]	bacsStringAverageVol.1: 1277 bacsStringAverageVol.2: 1270 
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.5	bacsStringCurrentAC	Courant CA de la série.	0,01 [A]	bacsStringCurrentAC.1: 0 bacsStringCurrentAC.2: 0

<sup>7.</sup> Dépend du réglage de bacsTemperatureUnit.

Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.2 / Nom OID : bacs	Objects	(Suite)
---	---------	---------

Adresse OID	Nom OID	Description	Echelle [Unité]	Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.6	bacsStringAlarm	Indicateurs d'alarme généraux de la série. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme, page 55.	(Format décimal)	bacsStringAlarm.1: 0 bacsStringAlarm.2: 0  (0 -> 0x0000)
1.3.6.1.2.1.33.5.2.7.1.7	bacsStringAlarm2	Indicateurs d'alarme de la série. Pour plus d'informations sur les indicateurs, voir Description des indicateurs d'alarme de série de batteries, page 57.	(Format décimal)	bacsStringAlarm2.1: 0 bacsStringAlarm2.2: 0  (0 -> 0x0000)

### Identifiants OID d'alarme

#### Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.3 / Nom OID : bacsAlarms

Adresse OID	Nom OID	Description
1.3.6.1.2.1.33.5.3.1	bacsAlarmsPresent	Nombre actuel de conditions d'alarme actives.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2	bacsAlarmTable	Liste des entrées d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1	bacsAlarmEntry	Entrée contenant des informations applicables à une alarme particulière.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.1	bacsAlarmId	Identifiant unique d'une condition d'alarme. Cette valeur doit rester constante.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.2	bacsAlarmDescr	Référence à un objet de description d'alarme. L'objet référencé ne doit pas être accessible, mais plutôt utilisé pour fournir une description unique de la condition d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.2.1.3	bacsAlarmTime	Valeur de sysUpTime lorsque la condition d'alarme a été détectée. Si la condition d'alarme a été détectée pendant le démarrage du gestionnaire web et existait probablement avant cela, dcAlarmTime = 0.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3	bacsWellKnownA- larms	Liste de traps, voir Liste des traps d'alarme, page 50.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.4	bacsModuleAlarms- Present	Nombre de modules EcoStruxure Battery Management System actuellement en état d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.5	bacsModuleWar- ningsPresent	Nombre de modules EcoStruxure Battery Management System actuellement en état d'avertissement.

### Liste des traps d'alarme

**NOTE:** Assurez-vous qu'un récepteur de traps est correctement configuré pour recevoir une notification lorsque le trap est actif.

#### Adresse OID (traps SNMP) : 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 / Nom OID : bacsWellKnownAlarms

Adresse OID	Nom OID	Description
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.1	bacsAlarmSystemEr- ror	Cet objet indique un problème de communication entre le gestionnaire web et un ou plusieurs modules de batterie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.2	bacsAlarmResist- Warn	Cet objet indique que la résistance interne d'une ou de plusieurs batteries est supérieure au niveau d'avertissement.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.3	bacsAlarmResistA- larm	Cet objet indique que la résistance interne d'une ou de plusieurs batteries est supérieure au niveau d'alarme.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.4	bacsAlarmVoltage	Cet objet indique que la tension d'une ou de plusieurs batteries est en dehors de la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.5	bacsAlarmTempera- ture	Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est en dehors de la plage définie.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.6	bacsAlarmVoltage- High	Cet objet indique que la tension d'une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage définie.

### Adresse OID (traps SNMP) : 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 / Nom OID : bacsWellKnownAlarms (Suite)

Adresse OID	Nom OID	Description	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.7	bacsAlarmVoltage- Low	Cet objet indique que la tension d'une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.8	bacsAlarmTempera- tureHigh	Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.9	bacsAlarmTempera- tureLow	Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.10	bacsAlarmResistA- larmHigh	Cet objet indique que la résistance interne d'une ou de plusieurs batteries est supérieure au niveau d'alarme.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.11	bacsAlarmResistA- larmLow	Cet objet indique que la résistance interne d'une ou de plusieurs batteries est inférieure au niveau d'alarme.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.12	bacsAlarmEqualizing	Cet objet indique que l'égalisation ne fonctionne pas correctement.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.13	bacsAlarmVoltage- WarnHigh	Cet objet indique que la tension d'une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage d'avertissement définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.14	bacsAlarmVoltage- WarnLow	Cet objet indique que la tension d'une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage d'avertissement définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.15	bacsAlarmTempera- tureWarnHigh	Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage d'avertissement définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.16	bacsAlarmTempera- tureWarnLow	Cet objet indique que la température d'une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage d'avertissement définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.17	bacsAlarmResist- WarnHigh	Cet objet indique que la résistance interne d'une ou de plusieurs batteries est supérieure à la plage d'avertissement définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.18	bacsAlarmResist- WarnLow	Cet objet indique que la résistance interne d'une ou de plusieurs batteries est inférieure à la plage d'avertissement définie.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.19	bacsAlarmInitializing	Le gestionnaire web est en cours d'initialisation.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.20	bacsAlarmCommuni- cationLost	La communication du bus BACS est perdue.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.21	bacsAlarmBattery- BreakerOpen	Disjoncteur de batterie ouvert.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.22	bacsAlarmThermal- Runaway	Emballement thermique détecté.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.23	bacsAlarmSensor- CommunicationLost	Perte de communication avec le capteur.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.24	bacsAlarmDischarg- ing	Batteries en cours de décharge.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.25	bacsAlarmDischar- gingStopped	Les batteries ne sont plus déchargées.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.26	bacsAlarmMaxVolta- geDiff	La différence de tension est trop élevée.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.27	bacsAlarmStringVol- tHigh	La tension de la série de batteries est supérieure au seuil d'alarme configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.28	bacsAlarmStringVolt- Low	La tension de la série de batteries est inférieure au seuil d'alarme configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.29	bacsAlarmStringVol- tHighWarn	La tension de la série de batteries est supérieure au seuil d'avertissement configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.30	bacsAlarmStringVolt- LowWarn	La tension de la série de batteries est inférieure au seuil d'avertissement configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.31	bacsAlarmStringCur- rentHigh	Le courant de la série de batteries est supérieur au seuil d'alarme configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.32	bacsAlarmStringCur- rentLow	Le courant de la série de batteries est inférieur au seuil d'alarme configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.33	bacsAlarmStringCur- rentHighWarn	Le courant de la série de batteries est supérieur au seuil d'avertissement configuré.	
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.34	bacsAlarmStringCur- rentLowWarn	Le courant de la série de batteries est inférieur au seuil d'avertissement configuré.	

### Adresse OID (traps SNMP) : 1.3.6.1.2.1.33.5.3.3 / Nom OID : bacsWellKnownAlarms (Suite)

Adresse OID	Nom OID	Description
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.35	bacsAlarmStringE- qualizingDisabled	L'égalisation de la série de batteries est désactivée.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.36	bacsAlarmString- CurrDeviationCharge	La différence de courant de charge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d'alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.37	bacsAlarmString- CurrDeviationDi- scharge	La différence de courant de décharge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d'alarme configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.38	bacsAlarmString- CurrDeviationChar- geWarn	La différence de courant de charge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d'avertissement configuré.
1.3.6.1.2.1.33.5.3.3.39	bacsAlarmString- CurrDeviationDi- schargeWarn	La différence de courant de décharge entre les séries de batteries est supérieure au seuil d'avertissement configuré.

### Identifiants OID de trap

**NOTE:** Assurez-vous qu'un récepteur de traps est correctement configuré pour recevoir une notification lorsque le trap est actif.

#### Adresse OID (traps SNMP) : 1.3.6.1.2.1.33.5.4 / Nom OID : bacsTraps

Adresse OID	Nom OID	Description
1.3.6.1.2.1.33.5.4.1	bacsTrapAlarmEn- tryAdded	Envoyé lorsqu'une alarme apparaît dans le système.
1.3.6.1.2.1.33.5.4.2	bacsTrapAlarmEntry- Removed	Envoyé lorsqu'une alarme disparaît du système.

# Identifiants OID GX\_R\_AUX

**NOTE:** Dans gxRAUX, les identifiants OID d'entrée peuvent avoir le statut normal ou alarme. Les identifiants OID de sortie peuvent avoir le statut activé (on) ou désactivé (off).

#### Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.5 / Nom OID : gxRAUX

Adresse OID	Nom OID	Description	Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.5.1	gxRAUX1Input1	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 1.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.2	gxRAUX1Input2	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 1.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.3	gxRAUX1Input3	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 1.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.4	gxRAUX1Input4	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 1.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.5	gxRAUX1Output1	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 1.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.6	gxRAUX1Output2	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 1.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.7	gxRAUX1Output3	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 1.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.8	gxRAUX1Output4	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 1.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.9	gxRAUX2Input1	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 2.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.10	gxRAUX2Input2	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 2.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.11	gxRAUX2Input3	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 2.	normal(1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.12	gxRAUX2Input4	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 2.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.13	gxRAUX2Output1	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 2.	off ( 0 )

Adresse OID	Nom OID	Description	Exemple de valeur lue
1.3.6.1.2.1.33.5.5.14	gxRAUX2Output2	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 2.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.15	gxRAUX2Output3	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 2.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.16	gxRAUX2Output4	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 2.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.17	gxRAUX3Input1	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 3.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.18	gxRAUX3Input2	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 3.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.19	gxRAUX3Input3	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 3.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.20	gxRAUX3Input4	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 3.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.21	gxRAUX3Output1	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 3.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.22	gxRAUX3Output2	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 3.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.23	gxRAUX3Output3	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 3.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.24	gxRAUX3Output4	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 3.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.25	gxRAUX4Input1	Statut de l'entrée 1 sur GX_R_AUX 4.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.26	gxRAUX4Input2	Statut de l'entrée 2 sur GX_R_AUX 4.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.27	gxRAUX4Input3	Statut de l'entrée 3 sur GX_R_AUX 4.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.28	gxRAUX4Input4	Statut de l'entrée 4 sur GX_R_AUX 4.	normal (1)
1.3.6.1.2.1.33.5.5.29	gxRAUX4Output1	Statut de la sortie 1 sur GX_R_AUX 4.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.30	gxRAUX4Output2	Statut de la sortie 2 sur GX_R_AUX 4.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.31	gxRAUX4Output3	Statut de la sortie 3 sur GX_R_AUX 4.	off ( 0 )
1.3.6.1.2.1.33.5.5.32	gxRAUX4Output4	Statut de la sortie 4 sur GX_R_AUX 4.	off ( 0 )

### Adresse OID : 1.3.6.1.2.1.33.5.5 / Nom OID : gxRAUX (Suite)

# Description des indicateurs d'alarme

Par exemple, la lecture hexadécimale de  $0 \times 0041$  pour un indicateur d'état général signifie que la solution EcoStruxure Battery Management System fonctionne comme prévu ( $(0 \times 0001)$ ) et que les batteries sont en charge flottante ( $(0 \times 0040)$ ).

#### Description des indicateurs de statut général

Nom de l'indicateur	Hexadécimal / (décimal)	Description
BACS_STATE_NONE	0x0000 / (0)	La communication interne dans le gestionnaire web est interrompue.
BACS_STATE_RUNNING	0x0001 / (1)	Le gestionnaire web fonctionne comme prévu.
BACS_STATE_CONNECTED	0x0002 / (2)	Le gestionnaire web se connecte et démarre.
BACS_STATE_MODULE_LOST	0x0004 / (4)	La communication entre les modules et le gestionnaire web est perdue.
BACS_STATE_DISCHARGING	0x0008 / (8)	Les batteries sont en cours de décharge, statut détecté par les modules.
BACS_STATE_CHARGING	0x0010 / (16)	Les batteries sont en cours de charge, statut détecté par les modules.
BACS_STATE_DISCHARGING_ STOPPED	0x0020 / (32)	Les batteries ne sont plus en cours de décharge, statut détecté par les modules.

### Description des indicateurs de statut général (Suite)

Nom de l'indicateur	Hexadécimal / (décimal)	Description
BACS_STATE_FLOAT_CHARGING	0x0040 / (64)	Les batteries sont en charge flottante, statut détecté par les modules.
BACS_STATE_EQUALISATION	0x0080 / (128)	Une ou plusieurs charges d'éléments de batterie sont en cours d'égalisation.
BACS_STATE_SYSTEM_FAILURE	0x0100 / (256)	Une ou plusieurs parties de la solution EcoStruxure Battery Management System sont inopérantes.
BACS_STATE_VOLTAGE_ OUTOFRANGE	0x0200 / (512)	Un niveau de tension de batterie est hors plage d'après la mesure du module. La plage de tension est définie dans les paramètres du gestionnaire web.
BACS_STATE_TEMPERATURE_ OUTOFRANGE	0x0400 / (1024)	Une température de batterie est hors plage d'après la mesure du module. La plage de température est définie dans les paramètres du gestionnaire web.
BACS_STATE_RESISTOR- OUTOFRANGE	0x0800 / (2048)	Une impédance de batterie est hors plage d'après la mesure du module. La plage d'impédance et l'intervalle de mesure sont définis dans les paramètres du gestionnaire web.
BACS_STATE_MODULE- ADDRESSING	0x1000 / (4096)	L'adressage des modules sur le bus BACS est en cours.
BACS_STATE_MODULE- SEARCHING	0x2000 / (8192)	Recherche en cours d'une adresse de module spécifique sur le bus BACS.
BACS_STATE_MODULE- INITIALIZING	0x4000 /(16384)	Les modules sont en cours d'initialisation et de démarrage. Vérification en cours de la compatibilité de tous les modules connectés sur le bus BACS (même type et même révision).
BACS_STATE_MODULE-POLLING	0x8000 / (32768)	Une interrogation Modbus est active.

### Description des indicateurs de statut de la batterie

Hexadécimal / (décimal)	Description
0x0001 / (1)	L'alarme générale est active. L'alarme sonore s'active également.
0x0002 /(2)	La tension mesurée pour une ou plusieurs batteries est plus éloignée de la tension moyenne cible que la différence maximale définie. Ne peut être actif que si l'option <b>Max.</b> <b>Différence de tension</b> est activée et définie dans l'interface Web.
0x0004 / (4)	Un disjoncteur de batterie a été ouvert par le GX_R_AUX. Facultatif. Uniquement si le contrôle du disjoncteur batterie est raccordé au GX_R_AUX.
0x0008 /(8)	Emballement thermique détecté. La façon dont le signal se déclenche dépend de sa configuration dans <b>Appareils &gt; BACS &gt; Thermal Runaway</b> . En option, il peut également déclencher d'autres actions.
0x0010 / (16)	La communication du module est perdue et le système est en mode alarme.
0x0020 / (32)	La tension de la série est trop élevée et en dehors du seuil configuré.
0x0040 / (64)	La tension de la série est trop basse et en dehors du seuil configuré.
0x0080 / (128)	La tension de la série est élevée et en dehors du seuil configuré.
0x0100 / (256)	La tension de la série est basse et en dehors du seuil configuré.
0x0200 / (512)	Le courant positif (de charge) de la série est trop élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d'alarme configuré.
0x0400 / (1024)	Le courant négatif (de décharge) de la série est trop élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d'alarme configuré.
0x0800 / (2048)	Le courant positif (de charge) de la série est élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
0x1000 / (4096)	Le courant négatif (de décharge) de la série est élevé. Le courant de la série est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
0x2000 / (8192)	Le courant de la série est en dehors du seuil d'alarme configuré.
0x4000 / (16384)	Le système BACS a détecté un courant de défaut à la terre.
	Hexadécimal           //(décimal)           0x0001           /(1)           0x0002           /(2)           0x0004           /(4)           0x0008           /(8)           0x0010           /(16)           0x0020           /(32)           0x0040           /(128)           0x0100           /(256)           0x0200           /(512)           0x0200           /(512)           0x0800           /(1024)           0x1000           /(2048)           0x1000           /(4096)           0x2000           /(40384)

### Description des indicateurs d'alarme

Nom de l'indicateur d'alarme	Hexadécimal / (décimal)	Description
BACS_ALARM_NONE	0x0000 / (0)	Aucune alarme de ce type n'est active.
BACS_ALARM_GENERAL_ALARM	0x0001 / (1)	L'alarme générale est active. L'alarme sonore s'active également.

### Description des indicateurs d'alarme (Suite)

Nom de l'indicateur d'alarme	Hexadécimal / (décimal)	Description
BACS_ALARM_COMMUNICATION_ LOST	0x0002 / (2)	La communication entre les modules et le gestionnaire web est perdue.
BACS_ALARM_VOLTAGE_HIGH	0x0004 / (4)	Une ou plusieurs batteries sont au- dessus du seuil d'alarme de tension élevée configuré.
BACS_ALARM_VOLTAGE_LOW	0x0008 / (8)	Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d'alarme de tension faible configuré.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_ HIGH	0x0010 / (16)	Une ou plusieurs batteries sont au- dessus du seuil d'alarme de température élevée configuré.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_ LOW	0x0020 / (32)	Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d'alarme de température basse configuré.
BACS_ALARM_RESISTOR_HIGH	0x0040 / (64)	Une ou plusieurs batteries sont au- dessus du seuil d'alarme d'impédance forte configuré.
BACS_ALARM_RESISTOR_LOW	0x0080 / (128)	Une ou plusieurs batteries sont en dessous du seuil d'alarme d'impédance faible configuré.
BACS_ALARM_EQUALISATION_ ERR	0x0100 / (256)	Erreur d'égalisation. La défaillance d'égalisation BACS arrête automatiquement toutes les fonctions d'équilibrage.
BACS_ALARM_VOLTAGE_WARN_ HIGH	0x0200 / (512)	Avertissement de tension élevée BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la tension est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
BACS_ALARM_VOLTAGE_WARN_ LOW	0x0400 / (1024)	Avertissement de tension faible BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la tension est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_ WARN_HIGH	0x0800 / (2048)	Avertissement de température élevée BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la température est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
BACS_ALARM_TEMPERATURE_ WARN_LOW	0x1000 / (4096)	Avertissement de température basse BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont la température est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
BACS_ALARM_RESISTOR_WARN_ HIGH	0x2000 / (8192)	Avertissement de résistance forte BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont l'impédance est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
BACS_ALARM_RESISTOR_WARN_ LOW	0x4000 / (16384)	Avertissement de résistance faible BACS. Le système BACS a détecté une ou plusieurs batteries dont l'impédance est en dehors du seuil d'avertissement configuré.
BACS_ALARM_MODREV_ INCOMPATIBLE	0x8000 /(32768)	Une révision de module incorrecte/ incompatible a été détectée dans le bus BACS. L'installation de différentes révisions de module BACS comme l'absence d'informations sur les révisions de module peuvent déclencher cette alarme.

Nom de l'indicateur d'alarme	Hexadécimal / (décimal)	Description
No Alarm	0x0000 / (0)	Aucune alarme de ce type n'est active.
Current Sensor High	0x0001 / (1)	Une ou plusieurs séries sont au- dessus seuil d'alarme de courant élevé configuré.
Current Sensor Low	0x0002 / (2)	Une ou plusieurs séries sont en dessous du seuil d'alarme de courant faible configuré.
Current Sensor High Warning	0x0004 / (4)	Une ou plusieurs séries sont au- dessus du seuil d'avertissement de courant élevé configuré.
Current Sensor Low Warning	0x0008 / (8)	Une ou plusieurs séries sont en dessous du seuil d'avertissement de courant faible configuré.
Equalizing Cut Off	0x0010 / (16)	L'égalisation n'est plus opérante dans une ou plusieurs séries.
Current Deviation Discharge	0x0020 / (32)	Une ou plusieurs séries sont au- dessus du seuil d'alarme de décharge d'écart de courant configuré.
Current Deviation Charge	0x0040 / (64)	Une ou plusieurs séries sont en dessous du seuil d'alarme de charge d'écart de courant configuré.
Current Deviation Discharge Warning	0x0080 / (128)	Une ou plusieurs séries sont au- dessus du seuil d'avertissement de décharge d'écart de courant configuré.
Current Deviation Charge Warning	0x1000 / (4096)	Une ou plusieurs séries sont en- dessous du seuil d'avertissement de charge d'écart de courant configuré.

### Description des indicateurs d'alarme de série de batteries

# Dépannage

Problème	Vérification
Voyants d'alimentation du gestionnaire web non allumés	Vérifiez le statut et le raccordement de l'alimentation. Vérifiez qu'une alimentation correcte est utilisée. Pour plus d'informations, voir Ports du gestionnaire web, page 14.
Aucune connexion locale au gestionnaire web	Vérifiez la position de l'interrupteur coulissant. Si l'interrupteur coulissant est en position gauche, l'adresse IP définie par défaut est utilisée. Si l'adresse IP a été modifiée, vous pouvez définir l'adresse IP sur l'adresse fixe (10.10.10.10) en plaçant l'interrupteur coulissant en position centrale et en redémarrant le gestionnaire web. Pour plus d'informations, voir Voyants LED et boutons du gestionnaire web, page 15 et Première connexion locale au gestionnaire web, page 33.
Aucune communication de bus BACS ou communication faible	Vérifiez les connexions entre le gestionnaire web et les modules ainsi que les répartiteurs, les répéteurs, les convertisseurs, les capteurs ou autres appareils.
	Vérifiez que les longueurs maximales des câbles de bus ne sont pas dépassées. Pour plus d'informations, voir Longueur du câble de bus et détails de câblage, page 26.
	Vérifiez que les modules et les câbles sont compatibles (type et révision corrects). Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez votre service clients Schneider Electric local.
Aucune mesure ou mesure incorrecte en provenance des modules	Vérifiez que les câbles de mesure sont correctement positionnés sur les pôles de batterie et serrez-les conformément aux instructions du fabricant OEM des batteries. Pour plus d'informations, voir Installer les câbles de mesure des batteries, page 17.
	Vérifiez le positionnement du module et, si applicable, le positionnement du capteur de température externe. Pour plus d'informations, voir Positionner les modules EcoStruxure Battery Management System, page 21.
	Vérifiez si le fusible du câble de mesure est endommagé ; essayez de connecter le module à un autre câble de mesure pour vérifier qu'il fonctionne correctement.
Aucune communication Modbus	Vérifiez les paramètres d'adresse IP à partir de l'interface web du gestionnaire web.
gestionnaire web	Vérifiez que les paramètres Modbus ou SNMP sont correctement configurés dans l'interface web du gestionnaire web.
Valeurs incorrectes affichées dans l'interface web du gestionnaire web.	Effacez le cache du navigateur web. Les données précédemment stockées dans le cache peuvent entraîner l'affichage d'informations incorrectes. Cela peut notamment se produire si des connexions sont établies avec plusieurs gestionnaires web à partir du même navigateur web.

# **Données techniques**

Informations techniques et spécifications relatives aux appareils et aux pièces. Répertorie également les numéros de référence, le nom et les détails de chaque pièce.

- Données techniques et pièces du module, page 59
- Données techniques et pièces des armoires de contrôle, page 60
- Données techniques et pièces du gestionnaire web, page 61
- Données techniques et pièces du répartiteur, page 62
- Données techniques et pièces du capteur de courant, page 62
- Données techniques et pièces des câbles de mesure BACS, page 63
- Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS, page 66
- Données techniques et pièces des options supplémentaires, page 66
- Données techniques et pièces du gestionnaire de capteurs et des capteurs supplémentaires, page 68

# Données techniques et pièces du module



Dimensions (I x L x H)	56 x 79 x 22 mm (2,2 x 3,1 x 0,87 po.)
Indice de protection	IP 42
Condition d'exploitation	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation)
Consommation du courant de la batterie	Fonctionnement normal : • C20, C23, C30: 15-20 mA
	Mode "veille" : < 1 mA
Précision de mesure	<ul> <li>Résistance interne C2x, C30: &lt; 5 %</li> <li>Résistance interne C4x: &lt; 10 %</li> <li>Tension : &lt; 0,5 %</li> <li>Température : &lt; 15 %</li> </ul>
Résolution de mesure	<ul> <li>Résistance interne 0,5 mΩ</li> <li>Tension : 0,1 V</li> <li>Température : 0,1°</li> </ul>
Types de batterie	Batteries plomb, NiCad, NiMH ou lithium
Fixation	Velcro en cas de montage direct sur la batterie ; si un capteur de batterie externe est utilisé, le montage peut se faire sur rail DIN avec un clip supplémentaire, voir Clip DIN pour modules avec module complémentaire de capteur de température externe, page 60.
Certifications	UL, CSA et CE

### Pièces du module

Référence de pièce	Nom de pièce	Type BACS	Plage de tension	Plage de résistance	Puissance d'égalisation	Taille de batterie
950-6500	BMS MODULE 2V 7-5000AH 1.25- 3.2V	C40	1,25-3,2 V	0,02-6 mΩ	0,9 A (à 2,27 V)	2 V CC, 7-9000 Ah
950-6501	BMS MODULE 4VDC 7-900AH 2.4- 5.0V	C41	2,4-5,0 V	0,5-30 mΩ	0,3 A	4 V CC, 7-900 Ah
950-6502	BMS MODULE 6VDC 7-900AH 4.8- 8.0V	C30	4,8-8,0 V	0,5-60 mΩ	0,3 A	6 V CC, 7-900 Ah

### Pièces du module (Suite)

Référence de pièce	Nom de pièce	Type BACS	Plage de tension	Plage de résistance	Puissance d'égalisation	Taille de batterie
950-6503	BMS MODULE 12VDC 7-600AH 9.7- 17V	C20	9,7-17 V	0,5-60 mΩ	0,15 A	12 V CC, 7-600 Ah
950-6504	BMS MODULE 16VDC 7-600AH 9.7- 21V	C23	9,7-21 V	0,5-60 mΩ	0,12 A	16 V CC, 7-600 Ah

# Modules complémentaires

Ces pièces peuvent être ajoutées à un module. Ces pièces seront alors déjà installées dans le module.

#### Module complémentaire - Capteur de température externe

Référence de pièce	Nom de pièce	Description	Longueur de câble
950-6514	BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 23CM	Pour tout type de module BACS. Le capteur est fixé sur le dessus de la batterie.	23 cm (0,75 pi.)
950-6515	BACS EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR 90CM	Pour tout type de module BACS. Le capteur est fixé sur le dessus de la batterie.	90 cm (2,95 pi.)
950-6516	BACS EXT. TEMP. SENSOR 23CM WITH FASTON	Pour tout type de module BACS. Le capteur est relié par Faston à une borne de batterie.	23 cm (0,75 pi.)
950-6517	BACS EXT. TEMP. SENSOR 90CM WITH FASTON	Pour tout type de module BACS. Le capteur est relié par Faston à une borne de batterie.	90 cm (2,95 pi.)

#### Clip DIN pour modules avec module complémentaire de capteur de température externe

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6540	BMS BACS MOUNT CLIP INCL. INSTALLATION	Un module équipé d'un capteur de température externe peut être monté sur un rail DIN 35 x 7,5 mm (TS35) à l'aide de ce clip supplémentaire.

# Données techniques et pièces des armoires de contrôle



Indications du panneau avant	Le panneau avant comporte deux voyants pour chaque gestionnaire web à l'intérieur : Alimentation (vert) :Si ce voyant est allumé, l'alimentation du gestionnaire web est OK. Alarme (rouge) : Si ce voyant est allumé, une alarme est active.
Indice de protection de l'armoire	IP 56
Condition d'exploitation	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation)
Consommation électrique	30 W en fonction du nombre de gestionnaires web
Certification	En fonction de la référence, voir le tableau de pièces Pièces des armoires de contrôle (certifications UL, CSA et CE), page 61 ou Pièces des armoires de contrôle (certification CE), page 61.

### Pièces des armoires de contrôle (certifications UL, CSA et CE)

Référence de pièce	Nom de pièce	Gestionnaires web inclus	Largeur	Hauteur	Profon- deur	Poids
950-6528	BMS CONTROL CABINET 1 406X508X223MM UL	1	406 mm (16 po.)	508 mm (20 po.)	223 mm (9 po.)	17 kg (37,5 lb)
950-6529	BMS CONTROL CABINET 2 406X508X223MM UL	2	406 mm (16 po.)	508 mm (20 po.)	223 mm (9 po.)	21 kg (46,3 lb)

### Pièces des armoires de contrôle (certification CE)

Référence de pièce	Nom de pièce	Gestionnaires web inclus	Largeur	Hauteur	Profon- deur	Poids
950-6518	BMS CONTROL CABINET 1 400X500X210MM	1	400 mm (15,7 po.)	500 mm (19,7 po.)	210 mm (8,27 po.)	17 kg (37,5 lb)
950-6519	BMS CONTROL CABINET 2 500X500X210MM	2	500 mm (19,7 po.)	500 mm (19,7 po.)	210 mm (8,27 po.)	21 kg (46,3 lb)
950-6530	BMS CONTROL CABINET 3 500X500X210MM	3	500 mm (19,7 po.)	500 mm (19,7 po.)	210 mm (8,27 po.)	23 kg (50,7 lb)
950-6531	BMS CONTROL CABINET 4 600X760X210MM	4	600 mm (23,6 po.)	760 mm (29,9 po.)	211 mm (8,31 po.)	39 kg (86 lb)
950-6532	BMS CONTROL CABINET 5 760X760X210MM	5	760 mm (29,9 po.)	760 mm (29,9 po.)	212 mm (8,35 po.)	49 kg (108 lb)
950-6533	BMS CONTROL CABINET 6 760X760X210MM	6	760 mm (29,9 po.)	760 mm (29,9 po.)	212 mm (8,35 po.)	56 kg (124 lb)
950-6534	BMS CONTROL CABINET 7 1000X800X210MM	7	1000 mm (39,4 po.)	760 mm (31,5 po.)	212 mm (8,35 po.)	66 kg (146 lb)
950-6535	BMS CONTROL CABINET 8 1000X800X210MM	8	1000 mm (39,4 po.)	760 mm (31,5 po.)	212 mm (8,35 po.)	67 kg (148 lb)

# Données techniques et pièces du gestionnaire web



Dimensions (I x L x H)	130 x 125 x 30 mm (5,12 x 4,92 x 1,2 po.)
Indice de protection	IP 40
Condition d'exploitation	0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) avec une humidité maximale de 90 % (sans condensation)
Alimentation électrique	Utilisez toujours une source d'alimentation stabilisée. L'alimentation standard fournit 12 V / 2 A CC ; si plus de 300 modules sont connectés, une alimentation 12 V / 3 A CC est utilisée à la place.
Consommation électrique	A 12 V environ 150 mA
Fixation	Montage mural
Certifications	UL, CSA et CE

### Pièces du gestionnaire web

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6508	BMS BACS WEBSERVER BUDGET T4	Armoire de contrôle non incluse.

# Données techniques et pièces du répartiteur



Dimensions (L x I x H)	92 x 67 x 25 mm (3,6 x 2,6 x 0,98 po.)
Indice de protection	IP 40
Fixation	Avec un clip de fixation supplémentaire, peut être monté sur un rail DIN, voir Clip de montage, page 68.
Certifications	UL, CSA et CE

### Pièces du répartiteur

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6506	BMS BACS PASSIVE SPLITTING BOX	Appareil passif, aucune alimentation requise.

# Données techniques et pièces du capteur de courant



Ports	2 ports RJ10 pour le bus BACS et 2 ports RJ12 pour une connexion alternative au gestionnaire de capteurs. Un seul jeu de ports doit être utilisé.
Mesures de la tension CA (ondulation)	Plage : 0,1 – 5 V eff. (série) Résolution : 0,1 V Précision :10 % Fréq. max. :200 Hz (sans atténuation)
Dimensions (L x I x H)	110 x 82 x 125 mm (4,33 x 3,22 x 4,92 po.)
Fixation	Le boîtier peut être fixé sur un rail DIN 35 x 7,5 mm (rail TS35)
Certifications	CE

#### Pièces du capteur de courant

Référence de pièce	Nom de pièce	Diamètre intérieur	Description
950-6509	BACS DC CURRENT SENSOR 50ADC D_ 21MM	21 mm (0,827 po.)	Pour mesurer les courants de charge/ décharge de $\pm$ 50 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6510	BACS DC CURRENT SENSOR 200ADC D_ 40MM	40 mm (1,57 po.)	Pour mesurer les courants de charge/ décharge de ± 200 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6511	BACS DC CURRENT SENSOR 400ADC D_ 40MM	40 mm (1,57 po.)	Pour mesurer les courants de charge/ décharge de $\pm$ 400 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6512	BACS DC CURRENT SENSOR 1000ADC D_ 40MM	40 mm (1,57 po.)	Pour mesurer les courants de charge/ décharge de ± 1000 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).
950-6513	BACS DC CURRENT SENSOR 2000ADC D_ 40MM	40 mm (1,57 po.)	Pour mesurer les courants de charge/ décharge de ± 2000 A. Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).

# Données techniques et pièces des câbles de mesure BACS

Selon le type de module, différents câbles de mesure sont disponibles :

- Pour les modules C40 :
  - Certification UL, CSA et CE : Câbles de mesure BC4B, page 63
  - Certification CE : Câbles de mesure BC4B, page 63
- Pour les modules C20, C23, C30, C41 :
  - Certification UL, CSA et CE : Câbles de mesure BC5, page 64
  - Certification CE : Câbles de mesure BC5, page 65

### Câbles de mesure BC4B



Pour le type de module	C40 sur batteries 1,2 V - 2 V
Section de câble	2 x 1,50 mm² (16 AWG)
Tension nominale (U <sub>0</sub> / U)	300 V / 500 V
Fusibles	1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures	-25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F)
Certifications	UL, CSA et CE

#### Pièces BC4B

Référence de pièce	Nom de pièce	Type et taille des cosses	Longueur
0W49723	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 RING M5	Anneau, M5	25 cm (0,82 pi.)
0W49724	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 RING M6	Anneau, M6	25 cm (0,82 pi.)
0W49725	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 RING M8	Anneau, M8	25 cm (0,82 pi.)
0W49726	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M5	Anneau, M5	40 cm (1,3 pi.)
0W49727	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M6	Anneau, M6	40 cm (1,3 pi.)
0W49728	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M8	Anneau, M8	40 cm (1,3 pi.)
0W49729	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M12	Anneau, M12	40 cm (1,3 pi.)
0W49730	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 RING M10	Anneau, M10	40 cm (1,3 pi.)
0W49731	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 FASTON	Faston	25 cm (0,82 pi.)
0W49732	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 FASTON	Faston	40 cm (1,3 pi.)

### Câbles de mesure BC4B



Pour le type de module	C40 sur batteries 1,2 V - 2 V
Section de câble	2 x 1,50 mm² (16 AWG)
Tension nominale (U <sub>0</sub> / U)	300 V / 500 V

Fusibles	1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures	-15 °C - 70 °C (5 °F - 158 °F)
Certifications	CE

#### Pièces BC4B

Référence de pièce	Nom de pièce	Type et taille des cosses	Longueur
0W49751	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M5 RING	Anneau, M5	25 cm (0,82 pi.)
0W49752	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M6 RING	Anneau, M6	25 cm (0,82 pi.)
0W49753	BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M8 RING	Anneau, M8	25 cm (0,82 pi.)
0W49754	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M5 RING	Anneau, M5	40 cm (1,3 pi.)
0W49755	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M6 RING	Anneau, M8	40 cm (1,3 pi.)
0W49756	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M8 RING	Anneau, M8	40 cm (1,3 pi.)
0W49757	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M10RING	Anneau, M10	40 cm (1,3 pi.)
0W49758	BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M12RING	Anneau, M12	40 cm (1,3 pi.)

# Câbles de mesure BC5



Pour le type de module	C20, C23, C30, C41 sur batteries 4 V - 16 V
Section de câble	2 x 0,75 mm² (20 AWG)
Tension nominale (U <sub>0</sub> / U)	300 V / 500 V
Fusibles	1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures	-25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F)
Certifications	UL, CSA et CE

#### Pièces BC5

Référence de pièce	Nom de pièce	Type et taille des cosses	Longueur
0W49740	BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 M5 RING	Anneau, M5	15 cm (0,49 pi.)
0W49741	BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 M6 RING	Anneau, M6	15 cm (0,49 pi.)
0W49742	BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 M8 RING	Anneau, M8	15 cm (0,49 pi.)
0W49743	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 M5 RING	Anneau, M5	25 cm (0,82 pi.)
0W49744	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 M6 RING	Anneau, M6	25 cm (0,82 pi.)
0W49745	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 M8 RING	Anneau, M8	25 cm (0,82 pi.)
0W49746	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M5 RING	Anneau, M5	40 cm (1,3 pi.)
0W49747	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M6 RING	Anneau, M6	40 cm (1,3 pi.)
0W49748	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M8 RING	Anneau, M8	40 cm (1,3 pi.)

### Pièces BC5 (Suite)

Référence de pièce	Nom de pièce	Type et taille des cosses	Longueur
0W49749	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M10 RING	Anneau, M10	40 cm (1,3 pi.)
0W49750	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 M12 RING	Anneau, M12	40 cm (1,3 pi.)
0W49721	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 FASTON	Faston	25 cm (0,82 pi.)
0W49722	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 2XFASTON	2 Faston	25 cm (0,82 pi.)

# Câbles de mesure BC5

Pour le type de module	C20, C23, C30, C41 sur batteries 4 V - 16 V
Section de câble	2 x 0,75 mm² (20 AWG)
Tension nominale (U <sub>0</sub> / U)	300 V / 500 V
Fusibles	1000 V / 10 A et 1000 V / 1 A
Plage de températures	-15 °C - 70 °C (5 °F - 158 °F)
Certifications	CE

### Pièces BC5

Référence de pièce	Nom de pièce	Type et taille des cosses	Longueur
0W49710	BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 RING M5	Anneau, M5	15 cm (0,49 pi.)
0W49711	BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 RING M6	Anneau, M6	15 cm (0,49 pi.)
0W49712	BACS M.CABLE SET 15CM 2X0.75MM2 RING M8	Anneau, M8	15 cm (0,49 pi.)
0W49713	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 RING M5	Anneau, M5	25 cm (0,82 pi.)
0W49714	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 RING M6	Anneau, M6	25 cm (0,82 pi.)
0W49715	BACS M.CABLE SET 25CM 2X0.75MM2 RING M8	Anneau, M8	25 cm (0,82 pi.)
0W49716	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 RING M5	Anneau, M5	40 cm (1,3 pi.)
0W49717	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 RING M6	Anneau, M6	40 cm (1,3 pi.)
0W49718	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 RING M8	Anneau, M8	40 cm (1,3 pi.)
0W49719	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 RING M10	Anneau, M10	40 cm (1,3 pi.)
0W49720	BACS M.CABLE SET 40CM 2X0.75MM2 RING M12	Anneau, M12	40 cm (1,3 pi.)

# Données techniques et pièces du câble de communication de bus BACS

Contacts	RJ10 à paire torsadée
Certifications	UL, CSA et CE

#### Pièces du câble de communication de bus CABS

Référence de pièce	Nom de pièce	Longueur
0W49701	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.25M	0,25 m (0,82 pi.)
0W49702	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.4M	0,4 m (1,3 pi.)
0W49703	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 0.7M	0,7 m (2,3 pi.)
0W49704	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 1M	1 m (3,3 pi.)
0W49705	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 1.5M	1,5 m (4,9 pi.)
0W49706	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 3M	3 m (9,8 pi.)
0W49707	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 5M	5 m (16 pi.)
0W49708	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 10M	10 m (32,8 pi.)
0W49709	BACS COMM. BUS CABLE RJ10 20M	20 m (65,6 pi.)

# Données techniques et pièces des options supplémentaires

# Interface de bus BACS (GX\_R\_AUX)

	Ports	2 ports RJ10 pour le bus BACS, 28 bornes à vis (4 entrées numériques, 4 sorties relais)
A REAL PROPERTY AND A REAL	Charge maximale du contact de relais :	<b>CA</b> : 30 V, 2 A <b>CC</b> : 30 V, 1 A
GTATUS	Dimensions (I x H x P)	75 x 75 x 45 mm (3 x 3 x 1,8 po.)
ADDRESS BUGT BUG2	Indice de protection	IP 20
CUTEUT	Fixation	Le boîtier peut être fixé sur un rail DIN 35 x 7,5 mm (rail TS35)
Concension of the second	Certifications	UL, CSA et CE

### Pièces d'interface de bus BACS

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6520	BACS BUS INTERFACE 4 DI 4 RELAY	Inclut un câble de bus BACS de 3 m (9,8 pi.).

# Capteur de température et d'humidité autonome



Plage de mesure de température :	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Plage de mesure d'humidité :	0 à 100 % d'humidité relative
Dimensions (L x I x H)	71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection	IP 22
Fixation	Montage mural / Adhésif
Certifications	CE

#### Pièces du capteur de température et d'humidité autonome

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6541	BMS IP22 COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 1.8M	Inclut un câble de raccordement (mini-DIN-8/DB-9) de 1,8 m (70 po.)

### Convertisseur de bus



Description générale	Pour l'isolation galvanique des modules et la conversion du bus BACS Ethernet en RS232. Un contact d'alarme, un avertisseur sonore, un voyant LED d'alarme et une horloge interne temps réel. Peut également être utilisé comme outil de programmation.
Dimensions (L x I x H)	92 x 67 x 25 mm (3,6 x 2,6 x 0,98 po.)
Indice de protection	IP 40
Alimentation électrique	12 V CC / 2 A stabilisée
Fixation	Avec un clip de fixation supplémentaire, peut être monté sur un rail DIN, voir Clip de montage, page 68.
Certifications	UL, CSA et CE

### Pièces du convertisseur de bus

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6505	BMS BUS CONVERTER V ETHERNET- RS232	Inclut un câble série (mini-DIN-8/DB-9) pour connexion avec le logiciel de programmation Windows, un câble de bus BACS et une alimentation standard.

# Répéteur

Description générale	Répéteur de ligne active pour le bus de communication BACS. Peut étendre la portée entre certains appareils du bus BACS jusqu'à 100 m (328 pi.).
Dimensions (L x I x H)	90 x 66 x 30 mm (3,54 x 2,6 x 1,18 po.)
Indice de protection	IP 40
Alimentation électrique	12 V CC / 2 A stabilisée
Fixation	Avec un clip de fixation supplémentaire, peut être monté sur un rail DIN, voir Clip de montage, page 68.

Certifications UL, CSA et CE

#### Pièces du répéteur

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6507	BMS BACS COMM. BUS REPEATER	Inclut une alimentation et un câble de bus BACS.

### Clip de montage

Description générale	Clip de montage sur rail DIN 35 x 7,5 mm (rail TS35) pour répartiteurs, convertisseurs et répéteurs.
Dimensions (L x I x H)	108 x 45 x 9 mm (4,2 x 1,8 x 0,35 po.)

### Pièces du clip de montage

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6539	BMS DIN MOUNT CLIP FOR CONV_SPLIT_ REP	Inclut 4 vis.

# Données techniques et pièces du gestionnaire de capteurs et des capteurs supplémentaires

### **Gestionnaire de capteurs**

14 1994	Description générale	Permet de connecter plusieurs capteurs au gestionnaire web. 4 ports RJ12 avec 8 entrées analogiques, 4 entrées numériques, 4 sorties numériques.
/	Dimensions (L x I x H)	69 x 129 x 31 mm (2,7 x 5,1 x 1,22 po.)
	Indice de protection	IP 40
	Alimentation électrique	9-24 V CC sécurisée, grande portée
	Fixation	Montage mural
	Certifications	CE

#### Pièces du gestionnaire de capteurs

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6550	BMS SENSOR MNGR 9-24VDC 12IN 4OUT	Inclut un câble de raccordement COM2 (mini-DIN-8/DB-9) de 1,8 m (70 po.), un capteur de température et un câble de connexion RJ12.
0W49737	BMS CS141 SENSOR CONNECTION CABLE	Câble de raccordement COM2 (mini-DIN-8/DB-9).

# Capteur de température



Plage de mesure de température :	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Dimensions (L x I x H)	71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection	IP 22
Fixation	Montage mural / Adhésif
Certifications	CE

### Pièces du capteur de température

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6542	BMS TEMP SENSOR 5M IP22	Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

# Capteur de température et d'humidité



Plage de mesure de température :	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Plage de mesure d'humidité :	0 à 100 % d'humidité relative
Dimensions (L x I x H)	71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection	IP 22
Fixation	Montage mural / Adhésif
Certifications	CE

### Pièces du capteur de température et d'humidité

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6543	BMS COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 5M IP22	Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

## Capteur de présence d'hydrogène



Seuils d'alarme	Limite inférieure d'explosivité (LEL) 20 % et 40 %
Dimensions (L x I x H)	120 x 80 x 60 mm (4,7 x 3,1 x 2,4 po.)
Indice de protection	IP20 (en option : homologué IP52/Ex-i/ATEX)
Fixation	Montage mural / Adhésif
Certifications	CE

### Pièces du capteur de présence d'hydrogène

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6538	BMS HYDROGEN SENSOR	Inclut une alimentation et un câble de raccordement RJ12 de 6,5 m (21 pi.)

### **Avertisseur sonore**



Niveau sonore	60 dB	
Dimensions (L x I x H)	71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)	
Indice de protection	IP 22	
Fixation	Montage mural / Adhésif	
Certifications	CE	

### Pièces de l'avertisseur sonore

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6536	BMS ALARM BUZZER W. NC_NO RELAY IP22	Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

# **Avertisseur lumineux**



Dimensions (L x I x H)	70 x 70 x 67 mm (2,8 x 2,8 x 2,4 po.)
Indice de protection	IP 22
Fixation	Montage mural / Adhésif
Certifications	CE

### Pièces de l'avertisseur lumineux

Référence de pièce	Nom de pièce	Description
950-6537	BMS FLASHLIGHT STROBE IP22	Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

# Câbles de communication RJ12 du gestionnaire de capteurs



Contacts	RJ12

Certifications CE

### Pièces du câble de communication RJ12 du gestionnaire de capteurs

Référence de pièce	Nom de pièce	Longueur
0W49760	BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 0.4M	0,4 m (1,3 pi.)
0W49761	BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 1M	1 m (3,3 pi.)
0W49762	BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 5M	5 m (16 pi.)
0W49763	BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 10M	10 m (33 pi.)
0W49764	BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 15M	15 m (49 pi.)

# **Nous contacter**

#### Organisation de service mondiale

Schneider Electric est conscient de l'importance d'un réseau de services mondial pour soutenir ses clients opérant à l'international. Nous vous fournissons un réseau de services mondial, un stock de pièces de rechange prêtes à expédier et des partenaires de services qualifiés.

Pour plus d'informations sur nos offres de services ou d'autres questions, consultez le lien suivant : https://www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp.
Schneider Electric 140 Av. Jean Kuntzmann 38330 Montbonnot-Saint-Martin France

https://www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés.

0000509775\_02\_fr