Guida per la messa in servizio per Vigilohm IFL12H

L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di dispositivi elettrici deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente materiale.

Informazioni sulla guida

La presente guida riguarda la procedura di messa in servizio di Vigilohm IFL12H.

In tutta la guida, il termine "dispositivo" si riferisce a Vigilohm IFL12H.

Per le istruzioni dettagliate di installazione e funzionamento, compresi i messaggi di sicurezza, leggere le schede di istruzioni e il manuale utente del dispositivo.

Riferimenti documento

Titolo	Numero
Scheda di istruzioni: Vigilohm IFL12H	QGH34270
Manuale utente: Vigilohm IFL12H	7EN02-0407

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison – France Phone: + 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione. © 2019 – 2020. Tutti i diritti sono riservati



Messa in servizio automatica

1. Collegare il toroide e accendere il sistema.

NOTA: alla prima accensione, il dispositivo esegue la messa in servizio automatica. È possibile collegare da 1 a 12 toroidi in base ai requisiti.

Il dispositivo visualizza il messaggio **Rilevamento toroide** con una barra di avanzamento percentuale.

詂 MESSA IN SERV.	
Rilevamento toroide	

• Se viene rilevato il toroide, viene visualizzata la schermata **Messa in servizio**. Esempio di tutti i 12 toroidi collegati e rilevati:



NOTA: se è stato collegato un toroide diverso da uno dei toroidi consigliati, il dispositivo deve essere messo in servizio manualmente. Vedere Messa in servizio manuale, pagina 3. consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco più aggiornato di toroidi compatibili.

Se il toroide non viene rilevato, viene visualizzato il messaggio Nessun toroide.

罉 MESSA IN SERV.	
Nessun toroide	

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Controllare se il toroide è collegato in modo corretto, quindi selezionare Menu > Regolazioni > Messa in servizio > Auto. Il dispositivo esegue la messa in servizio automatica.
- Il toroide collegato non è uno dei toroidi consigliati. Il dispositivo deve essere messo in servizio manualmente. Vedere Messa in servizio manuale, pagina 3.

NOTA: consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco più aggiornato di toroidi compatibili.

- È possibile controllare il cablaggio del sistema. Per il controllo, vedere Controllo della connessioni dei cavi, pagina 6. Se non si desidera effettuare il controllo, ignorare questa fase e passare alla successiva.
- 3. Premere il pulsante .

Il dispositivo esce dalla modalità messa in servizio e visualizza la schermata **Riepilogo**. Esempio di tutti i 12 toroidi collegati e rilevati:

NOTA: l'icona dell'orologio lampeggia a indicare che occorre impostare la data e l'ora.



NOTA:

- il dispositivo esce automaticamente dalla modalità di messa in servizio dopo un'ora, se non si esegue l'uscita manuale.
- se è stato collegato un nuovo toroide o se è stato sostituito un toroide, selezionare Menu > Regolazioni > Messa in servizio > Auto. Il dispositivo esegue la messa in servizio automatica.

Messa in servizio manuale

Il dispositivo deve essere messo in servizio manualmente se il toroide collegato non è uno dei toroidi consigliati.

NOTA: consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco più aggiornato di toroidi compatibili.

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Messa in servizio > Manuale.

Nella schermata **Manuale** sono visualizzati la griglia dei canali e un punto lampeggiante sulla griglia del canale 1. Ciò indica che il canale 1 è stato selezionato.

销 MANUALE						- []]
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
			-			Ð

- 2. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per mettere in servizio il canale 1, premere il pulsante 🗐.
 - Per mettere in servizio altri canali, premere il pulsante per passare al canale desiderato, quindi premere il pulsante .
 - Per mettere in servizio tutti i canali, premere il pulsante il pulsante

Viene visualizzata la schermata Spire toroide.

Per il singolo canale:

龄 SPIRE TOROIDE	1	
Spire:	0	
		୨
CANALE 1		1

Per tutti i canali:

詂 SPIRE TOROIDE	
Spire: 0	
	9
TUTTI I CANALI	

3. Premere il pulsante

La schermata Spire toroide visualizza il valore delle spire toroide.

峭 SPIRE TOROIDE	¢
000	V
	ø

 Impostare le spire toroide (valori consentiti: da 300 a 3000) mediante i pulsanti del menu contestuale [<] e [⊕]. 5. Premere il pulsante per salvare le spire toroide. Viene visualizzato il messaggio **Salvato**.



6. Premere il tasto Esc.

Nella schermata **Manuale** sono visualizzati la griglia dei canali e un punto lampeggiante sulla griglia del canale 1. Ciò indica che il canale 1 è stato selezionato.

7. Eseguire Fase 2. Fase 6 per altri canali fuori servizio.

Controllo della connessioni dei cavi

Dopo aver messo in servizio il toroide, è possibile controllare il cablaggio del sistema. L'esecuzione di questo controllo conferma che il cablaggio del dispositivo è appropriato e che il dispositivo è pronto per l'uso.

È possibile eseguire i controlli seguenti:

- È possibile provocare un guasto fittizio su un canale. È possibile eseguire questo controllo per tutti i canali in sequenza. Vedere Provocare un guasto fittizio, pagina 6.
- È possibile provocare due guasti fittizi contemporaneamente su due canali. Vedere Provocare due guasti fittizi, pagina 7.

NOTA: si consiglia vivamente di non provocare più di un guasto fittizio di impedenza zero.

Provocare un guasto fittizio

1. Provocare un guasto fittizio su un canale. Ad esempio: canale 12.

Il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sul canale 12 rilevato, il LED allarme si accende e il LED allarme assente si spegne.

Il canale 12 che visualizza il guasto nella schermata **Messa in servizio** è il seguente:

龄 MESSA IN SERV.						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
						╡┶┙

2. Risolvere il guasto fittizio sul canale 12.

Il dispositivo torna allo stato toroide rilevato, il **LED allarme si spegne** e il **LED allarme assente si accende**.

La schermata **Messa in servizio** nel toroide rilevato e nello stato errori nessun guasto è la seguente:

罉 MESSA IN SERV.						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	

Provocare due guasti fittizi

1. Provocare un guasto fittizio su un canale. Ad esempio: canale 12.

Il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sul canale 12 rilevato, il LED allarme si accende e il LED allarme assente si spegne.

Il canale 12 che visualizza il guasto nella schermata **Messa in servizio** è il seguente:



2. Provocare un guasto fittizio su un altro canale. Ad esempio: canale 7.

Il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sui canali 7 e 12 rilevati, il LED allarme rimane acceso e il LED allarme assente rimane spento.

I canali 7 e 12 che visualizzano il guasto nella schermata **Messa in servizio** sono i seguenti:



NOTA: se entrambi i guasti fittizi indotti sono a impedenza zero, il dispositivo visualizza l'allarme isolamento solo su un canale, il 7 o il 12.

3. Risolvere il guasto fittizio sul canale 7.

L'allarme isolamento sul canale 7 è risolto. Poiché il guasto fittizio è ancora presente sul canale 12, il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sul canale 12, il LED allarme rimane acceso, mentre il LED allarme assente rimane spento.

Il canale 12 che visualizza il guasto nella schermata **Messa in servizio** è il seguente:

罉 MESSA IN SERV.						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	

- 4. Risolvere il guasto fittizio sul canale 12.
 - Il dispositivo torna allo stato toroide rilevato, il LED allarme si spegne e il LED allarme assente si accende.

La schermata **Messa in servizio** nel toroide rilevato e nello stato errori nessun guasto è la seguente:



Impostazione di data e ora

L'impostazione di data e ora assicura data e ora per registri corretti.

1. Premere il pulsante 🕒 lampeggiante.

NOTA: l'icona dell'orologio lampeggia a indicare che occorre impostare la data e l'ora.

Viene visualizzata la schermata DATA/ORA.

销 DATA/ORA		
Data: Ora:	15/04/2018 12: 28	≎
		Ω
		0

2. Impostare data e ora mediante i pulsanti del menu contestuale \leq e \oplus .

Premere il pulsante per salvare la data e l'ora.
 Viene visualizzato il messaggio Salvato.







Configurazione parametri di rete

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

Viene visualizzata la schermata RETE.



2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Nome del canale	I caratteri consentiti sono: • A-Z • a-Z • 0-9 • Caratteri speciali (segno meno (-), barra (/), percentuale (%), punto (.), (spazio)	CANALE – 1 a CANALE – 12 per 12 canali	 Configurare il nome del canale prescelto per tutti i 12 canali. NOTA: il nome del canale può essere configurato solo in inglese. La lunghezza del nome del canale viene regolata automaticamente in base alla scelta del carattere. Se, ad esempio, il nome del canale contiene solo il carattere "W", la lunghezza massima è 8 caratteri e il nome del canale contiene solo il carattere 18 carattere.

Configurazione dei parametri dell'allarme isolamento

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Allarme isol..

Nella schermata **ALLARME ISOL.** sono visualizzati la griglia dei canali e un punto lampeggiante sulla griglia del canale 1. Ciò indica che il canale 1 è stato selezionato.

销 ALLARME ISOL.						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
			<u> </u>			Ð

- 2. Eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Per modificare il valore del canale 1, premere il pulsante D.
 - Per modificare il valore di altri canali, premere il pulsante per passare al canale desiderato, quindi premere il pulsante D.
 - Per modificare il valore di tutti gli altri canali, premere il pulsante , quindi il pulsante .

Viene visualizzata la schermata ALLARME ISOL.

Per i singoli canali:

龄 ALLARME ISOL. 1		
Allarme Isol.: 50 kΩ		
	Ð	
CANALE I		

Per tutti i canali:

销 ALLARME ISOL.		
Allarme Isol.: 50 kΩ		
	Ð	
Tutti can.	_	

3. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Allarme isol.	50-200 kΩ	50 kΩ	Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento.

Configurazione parametri di ingresso/uscita

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Config. I/O.

Viene visualizzata la schermata CONFIG. I/O.



2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Relè all. isol.	 Std. (Standard) FS (a prova di guasto) 	FS (a prova di guasto)	Selezionare la modalità del relè allarme isolamento in base allo stato dell'isolamento. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.

Configurazione parametri Modbus

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Modbus.

Viene visualizzata la schermata Modbus.



2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Indirizzo	1-247	1	Selezionare l'indirizzo Modbus richiesto.
Velocità	 4800 9600 19200 38400 	19200	Selezionare la velocità di trasmissione richiesta.
Parità	 Pari Dispari Nessuno 	Pari	Selezionare la parità richiesta.