Руководство по вводу в эксплуатацию для Vigilohm IFL12H

Электрическое оборудование должно устанавливаться, использоваться, ремонтироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Компания Schneider Electric не несет ответственности за последствия, вызванные использованием данного материала.

О данном руководстве

В данном руководстве описывается процедура ввода в эксплуатацию Vigilohm IFL12H.

В данном руководстве термин «устройство» означает Vigilohm IFL12H.

Для получения подробных сведений об установке и эксплуатации, в том числе сообщениях, касающихся безопасности, прочтите инструкции к устройству и руководство пользователя.

Справочный номер документа

Наименование	Кол-во
Инструкция: Vigilohm IFL12H	QGH34270
Руководство пользователя: Vigilohm IFL12H	7EN02-0407

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison – France Phone: + 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь в компанию за подтверждением актуальности информации, опубликованной в данном руководстве. 2010. Воз проро сохранитеся

© 2019 – 2020. Все права сохраняются



Автоматический ввод в эксплуатацию

1. Подсоедините тороид и включите питание.

Примечание: При первом включении устройство производит автоматический ввод в эксплуатацию. Можно подключить от 1 до 12 тороидов в зависимости от требований.

Устройство отображает сообщение **Обнаружение тороида** с указанием процента выполнения в строке состояния.

🛱 ВВОД В ЭКСПЛ.	
Обнар. тороида 35%	

• Если тороид обнаружен, отображается экран **Ввод в эксплуатацию**. Пример, когда подключены и обнаружены все 12 тороидов:

_						
罉	BBC	ОД В	в ЭІ	КСГ	ΙЛ.	
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	

Примечание: Если подключен тороид не из списка рекомендуемых тороидов, требуется выполнить ввод в эксплуатацию вручную. См. Ввод в эксплуатацию вручную, стр. 3. Актуальный перечень совместимых тороидов см. в каталоге Vigilohm.

• Если тороид не обнаружен, отображается сообщение Тороид отсутствует.

峭 ввод в экспл.	
Тороид отсутств.	

Выполните одно из следующих действий:

 Проверьте правильность подключения тороида и перейдите в Меню > Параметры > Ввод в эксплуатацию > Авто. Устройство выполнит автоматический ввод в эксплуатацию. Подключенный тороид не из списка рекомендуемых тороидов. Требуется выполнить ввод в эксплуатацию вручную. См. Ввод в эксплуатацию вручную, стр. 3.

Примечание: Актуальный перечень совместимых тороидов см. в каталоге Vigilohm.

- Проверьте подключение системы. Для проверки см. Проверка проводных соединений, стр. 6 Если проверка не требуется, пропустите этот шаг и перейдите к следующему шагу.
- 3. Нажмите кнопку

Устройство выйдет из режима ввода в эксплуатацию и отобразится экран **Сводные данные**. Пример, когда подключены и обнаружены все 12 тороидов:

Примечание: Пиктограмма часов мигает, указывая на необходимость установки даты и времени.



Примечание:

- Если не выполнен выход из режима ввода в эксплуатацию вручную, то прибор автоматически выходит из данного режима через один час.
- Если вы подсоединили новый тороид и выполнили замену тороида, перейдите в Меню > Параметры > Ввод в эксплуатацию > Авто Устройство выполнит автоматический ввод в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию вручную

Если подключенный тороид не из списка рекомендуемых тороидов, необходимо выполнить ввод устройства в эксплуатацию вручную.

Примечание: Актуальный перечень совместимых тороидов см. в каталоге Vigilohm.

1. Перейдите в Меню > Параметры > Ввод в эксплуатацию > Вручную.

Отобразится экран Вручную с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.



- 2. Выполните одно из следующих действий:
 - Для ввода в эксплуатацию канала 1 нажмите кнопку 🗐.
 - Для ввода в эксплуатацию других каналов нажмите кнопку 🗁 для перехода к требуемому каналу, а затем нажмите кнопку 💬.
 - Для ввода в эксплуатацию всех каналов нажмите кнопку . a затем нажмите кнопку .

Отобразится экран Витков тороида.

Для отдельного канала:

詂 ВИТКОВ ТОР.	1	
Витков:	0	
		୬
КАНАЛ - 1		-

Для всех каналов:

詂 ВИТКОВ ТОР.	
Витков: 0	
	ବ୍ର
ВСЕ КАНАЛЫ	

3. Нажмите кнопку 🏝

Отобразится экран Витки тороида со значением кол-ва витков тороида.

詂 витков тор.	
	≎
000	\$
	ø

4. Укажите количество витков тороида (допустимые значения: от 300 до 3000) при помощи кнопок контекстного меню <

5. Нажмите кнопку 🔍, чтобы сохранить значение количества витков тороида.

Будет отображено сообщение Сохранено.

峭 витков тор.	
	≎
Сохранено	3
	ø

6. Нажмите кнопку Esc.

Отобразится экран Вручную с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.

7. Выполните Шаг 2 – Шаг 6 для остальных не введенных в эксплуатацию каналов.

Проверка проводных соединений

После ввода тороида в эксплуатацию можно выполнить проверку проводных соединений. Данная проверка позволяет подтвердить, что подключение устройства выполнено правильно и что устройство готово к работе.

Вы можете выполнить любые из следующих проверок:

- Моделирование одного пробоя изоляции на одном канале. Эту проверку можно выполнить последовательно для всех каналов. См. Моделирование одного пробоя изоляции, стр. 6.
- Моделирование двух пробоев изоляции одновременно на двух каналах. См. Моделирование двух пробоев изоляции, стр. 7.

Примечание: Настоятельно рекомендуется не моделировать более одного пробоя с нулевым сопротивлением.

Моделирование одного пробоя изоляции

1. Смоделируйте пробой изоляции на одном канале. Например: Канал 12.

Устройство должно отобразить сигнал о пробое изоляции на канале 12, светодиод сигнализации должен быть включен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала – выключен.

Экран Ввод в эксплуатацию с отображением пробоя изоляции на канале 12:



2. Устраните смоделированный пробой изоляции на канале 12.

Устройство должно вернуться в состояние обнаруженных тороидов, светодиод сигнализации должен быть выключен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала – включен.

Экран Ввод в эксплуатацию с обнаруженными тороидами и отсутствием пробоев изоляции:

峭	BBC	ОД В	з ЭІ	КСГ	IЛ.	
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
						5

Моделирование двух пробоев изоляции

1. Смоделируйте пробой изоляции на одном канале. Например: Канал 12.

Устройство должно отобразить сигнал о пробое изоляции на канале 12, светодиод сигнализации должен быть включен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала – выключен.

Экран Ввод в эксплуатацию с отображением пробоя изоляции на канале 12:



2. Смоделируйте пробой изоляции на другом канале. Например: Канал 7.

Устройство должно отобразить сигнал о пробое изоляции на каналах 7 и 12, светодиод сигнализации остается включен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала остается выключен.

Экран Ввод в эксплуатацию с отображением пробоя изоляции на каналах 7 и 12:



Примечание: Если оба смоделированных пробоя изоляции являются пробоями с нулевым сопротивлением, то устройство отображает пробой изоляции только на одном канале 7 или 12.

3. Устраните смоделированный пробой изоляции на канале 7.

Сигнал о пробое изоляции на канале 7 будет снят. Поскольку на канале 12 все еще есть смоделированный пробой изоляции, **светодиод** сигнализации остается включен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала остается выключен.

Экран Ввод в эксплуатацию с отображением пробоя изоляции на канале 12:



4. Устраните смоделированный пробой изоляции на канале 12.

Устройство должно вернуться в состояние обнаруженных тороидов, светодиод сигнализации должен быть выключен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала – включен.

Экран Ввод в эксплуатацию с обнаруженными тороидами и отсутствием пробоев изоляции:

峭 ввод в экспл.						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
						1~J

Установка даты и времени

Установка даты и времени обеспечивает правильность меток времени для журналов.

- 1. Нажмите мигающую кнопку 🕒
 - Примечание: Пиктограмма часов мигает, указывая на необходимость установки даты и времени.

Отображается экран ДАТА / ВРЕМЯ.



- 2. Установите дата и время с помощью кнопок контекстного меню $\, \subseteq \,$ и $\, \oplus \,$.
- 3. Нажмите кнопку 🥙, чтобы сохранить дату и время.

Будет отображено сообщение Сохранено.



Отобразится экран Сводные данные.



Конфигурация параметров сети

1. Перейдите в Меню > Параметры > Сеть.

Отобразится экран СЕТЬ.



2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:

Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.

Параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
Имя канала	Допустимые символы: • A–Z • a–z • от 0 до 9 • Специальные символы (дефис-минус (-), наклонная черта (/), процент (%), точка (.), (пробел))	с КАНАЛ – 1 по СНАNNEL – 12 для 12 каналов	 Задайте имя канала для всех 12 каналов. Примечание: Имя канала может быть только на английском языке. Длина имени канала регулируется автоматически в зависимости от выбранных символов. Например, если имя содержит только знак «W», то максимальная длина составит 8 символов, а если имя канала содержит знак «I», то максимальная длина составит 18 символов.

Конфигурация параметров сигнала о пробое изоляции

1. Перейдите в Меню > Параметры > Сигнал изоляции.

Отобразится экран СИГНАЛ ИЗОЛЯЦИИ с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.

锵 СИГН.ИЗОЛ.						
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
						Ð

- 2. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы изменить значение для канала 1, нажмите кнопку 💬
 - Чтобы изменить значение для других каналов, нажмите кнопку Эдля перехода к требуемому каналу, а затем нажмите кнопку 🗐.
 - Чтобы изменить значение для всех каналов, нажмите кнопку Ш, а затем нажмите кнопку 🗐.

Отобразится экран СИГНАЛ ИЗОЛЯЦИИ.

Для отдельных каналов:

ү СИГН.ИЗОЛ. 1		
Сигн.изол:	50 кОм	
КАНАЛ - 1		9

Для всех каналов:

峭 сигн.изол.		
Сигн.изол:	50 кОм	
		6
ВСЕ КАНАЛ	Ы	92

3. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:

Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.

Параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
Сигн. Сигнал	от 50 до 200 кОм	50 кОм	Выберите значение порога срабатывания сигнала о пробое изоляции.

Конфигурация входных и выходных параметров

1. Перейдите в **Меню > Параметры > Конфиг. В-В**.

Отобразится экран КОНФИГ. В-В.



2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:

Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.

Параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
Сигн. подтв. Реле	 Стд. (Стандарт) FS (Отказоустойчив 	FS (Отказоустойчивость) ость)	Выберите режим реле пробоя изоляции в зависимости от статуса изоляции. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя.

Конфигурация параметров Modbus

1. Перейдите в Меню > Параметры > Modbus.

Отобразится экран Modbus.



2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице: **Примечание:** Для изменения значений параметров используйте

кнопки контекстного меню.				
Параметр	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание	
Адрес	1247	1	Выберите требуемый адрес Modbus.	
Скорость передачи	4800 9600 19200 38400	19200	Выберите требуемую скорость передачи в бодах.	
Четность	• Четный • Нечетный • Нет	Четный	Выберите требуемую четность.	