Inbetriebnahmeanleitung fürVigilohm IFL12MCN

Elektrische Geräte sollten stets von qualifiziertem Personal installiert, betrieben und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben können.

Über diese Anleitung

In dieser Anleitung wird das Inbetriebnahmeverfahren für Vigilohm IFL12MCN erläutert.

In der gesamten Anleitung bezieht sich der Begriff "Gerät" auf Vigilohm IFL12MCN.

Ausführliche Installations- und Betriebsanweisungen, einschließlich Sicherheitshinweise, finden Sie in den Kurzanleitungen und im Benutzerhandbuch des Geräts.

Referenzdokumente

| Titel | Nummer |
|-------------------------------------|------------|
| Kurzanleitung: Vigilohm IFL12MCN | GDE10315 |
| Benutzerhandbuch: Vigilohm IFL12MCN | 7EN02-0421 |

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison – France Phone: + 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, ist es unerlässlich, dass Sie die in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen von uns bestätigen. © 2019 – 2020 . Alle Rechte vorbehalten



Automatische Inbetriebnahme

1. Schließen Sie den Ringkernwandler an und schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

HINWEIS: Das Gerät führt beim ersten Einschalten eine automatische Inbetriebnahme durch. Sie können ganz nach Bedarf 1 bis 12 Ringkernwandler anschließen.

Auf dem Gerät erscheint die Meldung **Ringkernwandler erkannt** mit einem Prozent-Fortschrittsbalken.

| 龄 INBETRIEBN. | |
|-----------------|--|
| | |
| Ringkernw. erk. | |
| | |

 Wenn ein Ringkernwandler erfasst wird, erscheint der Bildschirm Inbetriebnahme. Ein Beispiel f
ür alle 12 angeschlossenen und erkannten Ringkernwandler sieht folgenderma
ßen aus:

| 龄 INBETRIEBN. | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

HINWEIS: Wenn Sie einen Ringkernwandler angeschlossen haben, der nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört, dann sollte das Gerät manuell in Betrieb genommen werden. Siehe Manuelle Inbetriebnahme, Seite 3. Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.

• Wenn kein Ringkernwandler erfasst wird, erscheint die Meldung Kein Ringkernwandler.

| 龄 INBETRIEBN. | |
|---------------|--|
| | |
| K. Ringkernw. | |
| | |
| | |

Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

 Prüfen Sie, ob der Ringkernwandler ordnungsgemäß angeschlossen ist, und navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Autom. Das Gerät führt die automatische Inbetriebnahme durch. Der angeschlossene Ringkernwandler gehört nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern. Das Gerät sollte manuell in Betrieb genommen werden. Siehe Manuelle Inbetriebnahme, Seite 3.

HINWEIS: Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.

- 2. Sie können die Verdrahtung des Netzes überprüfen. Informationen zur Überprüfung finden Sie unter Verdrahtung prüfen, Seite 6. Wenn Sie keine Überprüfung durchführen wollen, ignorieren Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 3. Drücken Sie auf die Taste

Das Gerät beendet den Inbetriebnahmemodus und zeigt den Bildschirm **Überblick** an. Ein Beispiel für alle 12 angeschlossenen und erkannten Ringkernwandler sieht folgendermaßen aus:

HINWEIS: Ein blinkendes Uhrsymbol bedeutet, dass die Datums-/ Uhrzeitparameter eingestellt werden müssen.



HINWEIS:

- Das Gerät beendet den Inbetriebnahmemodus automatisch nach einer Stunde, wenn dieser nicht manuell beendet wird.
- Wenn Sie einen neuen Ringkernwandler angeschlossen oder einen Ringkernwandler ersetzt haben, navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Autom.. Das Gerät führt die automatische Inbetriebnahme durch.

Manuelle Inbetriebnahme

Das Gerät muss manuell in Betrieb genommen werden, wenn der angeschlossene Ringkernwandler nicht zu den empfohlenen Ringkernwandlern gehört.

HINWEIS: Die aktuellste Auflistung kompatibler Ringkernwandler finden Sie im Vigilohm-Katalog.

- 1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Inbetriebnahme > Manuell.
 - Auf dem Bildschirm **Manuell** wird das Kanalraster und ein blinkender Punkt auf dem "Kanal 1"-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.

| 销 MANUELL | | | | | | | |
|-----------|---|---|----|----|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 0 |
| | | | | | | | Ð |

- 2. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:
 - Um Kanal 1 in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste 🗐.
 - Um andere Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie auf die Taste , um zum gewünschten Kanal zu navigieren. Drücken Sie anschließend auf die Taste .
 - Um alle Kanäle in Betrieb zu nehmen, drücken Sie zuerst auf die Taste und dann auf die Taste .

Der Bildschirm Ringkernwandler-Drehungen wird angezeigt.

Für einen einzelnen Kanal:

| 罉 RKW-DREH. 1 | | |
|----------------|---|---|
| Dreh.: 0 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | _ | Ð |
| KANAL – 1 | | |

Für alle Kanäle:

| 罉 RKW-DREH. | |
|--------------|---|
| Drehungen: 0 | |
| | |
| | |
| | |
| | _ |
| ALLE KANÄLE | 9 |

- 3. Drücken Sie auf die Taste
 - Auf dem Bildschirm **Ringkernwandler-Drehungen** wird der Wert der Ringkernwandler-Drehungen angezeigt.



- Stellen Sie die Ringkernwandler-Drehungen ein (zulässige Werte: 300 bis 3000) mit Hilfe der Kontextmenü-Tasten ^C und ^C ein.
- 5. Drücken Sie auf die Taste 🔮, um die Ringkernwandler-Drehungen zu speichern.

Die Meldung Gespeichert erscheint.

| 龄 RKW-DREH. | |
|-------------|----|
| | ≎ |
| | |
| Gespeichert | \$ |
| | ø |

6. Drücken Sie auf die Taste Esc.

Der Bildschirm **Manuell** wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem "Kanal 1"-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.

7. Führen Sie Schritt 2 bis Schritt 6 für die anderen, nicht in Betrieb genommenen Kanäle aus.

Verdrahtung prüfen

Sie können die Verdrahtung des Netzes überprüfen, sobald der Ringkernwandler in Betrieb genommen wurde. Durch eine erfolgreiche Prüfung wird bestätigt, dass die Verdrahtung des Geräts ordnungsgemäß ausgeführt wurde und dass das Gerät eingesetzt werden kann.

Sie können jede der folgenden Überprüfungen durchführen:

- Sie können auf einem Kanal einen Fehler simulieren. Sie können diese Überprüfung für alle Kanäle nacheinander durchführen. Siehe Simulation eines Fehlers, Seite 6.
- Sie können auf zwei Kanälen zwei Fehler gleichzeitig simulieren. Siehe Simulation von zwei Fehlern, Seite 7.

HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, dass Sie nicht mehr als einen Nullimpedanz-Fehler simulieren.

Simulation eines Fehlers

1. Simulieren Sie einen Fehler auf einem der Kanäle. Beispiel: Kanal 12.

Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf dem erkannten Kanal 12 an, die Alarm-LED leuchtet auf und die "Kein Alarm"-LED erlischt.

Der Fehler auf Kanal 12 wird folgendermaßen auf dem Bildschirm Inbetriebnahme angezeigt:

| 龄 INBETRIEBN. | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | | |

2. Beheben Sie den simulierten Fehler auf Kanal 12.

Das Gerät kehrt in den vom Ringkernwandler erkannten Zustand zurück, die Alarm-LED erlischt und die "Kein Alarm"-LED leuchtet auf.

Der Bildschirm **Inbetriebnahme** sieht bei erkanntem Ringkernwandler und ohne Fehlerzustand folgendermaßen aus:

| 벻 | 龄 INBETRIEBN. | | | | | | |
|---|---------------|---|----|----|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | 5 | |

Simulation von zwei Fehlern

1. Simulieren Sie einen Fehler auf einem der Kanäle. Beispiel: Kanal 12.

Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf dem erkannten Kanal 12 an, die Alarm-LED leuchtet auf und die "Kein Alarm"-LED erlischt.

Der Fehler auf Kanal 12 wird folgendermaßen auf dem Bildschirm Inbetriebnahme angezeigt:



2. Simulieren Sie einen Fehler auf einem anderen Kanal. Beispiel: Kanal 7.

Das Gerät zeigt den Isolationsalarm auf den erkannten Kanälen 7 und 12 an, die **Alarm-LED** bleibt **an** und die **"Kein Alarm"-LED** bleibt **aus**.

Der Fehler auf Kanal 7 und 12 wird folgendermaßen auf dem Bildschirm **Inbetriebnahme** angezeigt:



HINWEIS: Wenn es sich bei beiden simulierten Fehlern um Nullimpedanz-Fehler handelt, dann zeigt das Gerät den Isolationsalarm nur auf einem der beiden Kanäle an – entweder 7 oder 12.

3. Beheben Sie den simulierten Fehler auf Kanal 7.

Der Isolationsalarm auf Kanal 7 wird aufgehoben. Da der simulierte Fehler auf Kanal 12 immer noch vorhanden ist, zeigt das Gerät den Isolationsalarm nun auf Kanal 12 an, die **Alarm-LED** bleibt **an** und die **"Kein Alarm"-LED** bleibt **aus**.

Der Fehler auf Kanal 12 wird folgendermaßen auf dem Bildschirm Inbetriebnahme angezeigt:

| 龄 INBETRIEBN. | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | | 5 | |

- 4. Beheben Sie den simulierten Fehler auf Kanal 12.
 - Das Gerät kehrt in den vom Ringkernwandler erkannten Zustand zurück, die Alarm-LED erlischt und die "Kein Alarm"-LED leuchtet auf.

Der Bildschirm **Inbetriebnahme** sieht bei erkanntem Ringkernwandler und ohne Fehlerzustand folgendermaßen aus:



Datum und Uhrzeit einstellen

Durch das Einstellen von Datum und Uhrzeit werden ordnungsgemäße Zeitstempel für Protokolle und Tendenzen sichergestellt.

1. Drücken Sie auf die blinkende Taste 🕒.

HINWEIS: Ein blinkendes Uhrsymbol bedeutet, dass die Datums-/ Uhrzeitparameter eingestellt werden müssen.

Der Bildschirm DATUM / ZEIT erscheint.

| 罉 DATU | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| Datum: Zeit: | 15/04/2018 12: 28 | ≎ |
| | | 9 |
| | | ø |

2. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe der Kontextmenü-Tasten Gund die ein.

Drücken Sie auf die Taste , um Datum und Uhrzeit zu speichern.
 Die Meldung Gespeichert erscheint.







Netzwerkparameter konfigurieren

 Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Netzwerk. Der Bildschirm NETZWERK erscheint.



- 2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
 - **HINWEIS:** Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.

| Parameter | Zulässige Werte | Standardwert | Beschreibung |
|---------------------|--|--|---|
| Anwendung | Stromkr. Steuerkreis | Stromkr. | Wählen Sie Stromkr. für industrielle oder Marineanwendungen aus, die Stromlasten und Leistungselektronik wie etwa drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter oder Gleichrichter umfassen. Wählen Sie Steuerkreis für Hilfssteuerkreise aus, die für den Antrieb von Stromversorgungsnetzen verwendet werden, welche empfindliche Lasten, wie z. B. SPS, Ein-/Ausgänge oder Sensoren, enthalten. |
| Frequenz | 50 Hz Gleichspannung 400 Hz 60 Hz | 50 Hz | Wählen Sie die Bemessungsfrequenz des überwachten Stromnetzes aus. |
| Filterungs- zeit | • 5 s • 40 s • 400 s | 40 s | Wählen Sie die Filterungszeit entsprechend der Anwendung aus. |
| Adapter (V) | KeineVA1T | Keine | Wählen Sie den Adapter aus, wenn die Netzspannung größer als die Netz-Bemessungsspannung des Geräts ist. |
| Kanalname | Die zulässigen Zeichen sind: A bis Z a bis z 0 bis 9 Sonderzeichen (Bindestrich/ Minus (-), Schrägstrich (/), Prozent (%), Punkt (.), [Leerzeichen]) | KANAL – 1 bis KANAL – 12 für 12 Kanäle | Stellen Sie für alle 12 Kanäle einen Kanalnamen Ihrer Wahl ein. HINWEIS: Der Kanalname kann nur auf Englisch eingegeben werden. Die Länge des Kanalnamens wird entsprechend der Zeichenauswahl automatisch angepasst. Wenn z. B. der Kanalname das Zeichen "W" enthält, beträgt die maximale Länger 8 Zeichen. Wenn der Kanalname nur das Zeichen "I" enthält, dann beträgt die maximale Länge 18 Zeichen. |

Isolationsalarmparameter konfigurieren

1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Isol. Alarm.

Der Bildschirm **ISOL. ALARM** wird mit dem Kanalraster und einem blinkenden Punkt auf dem "Kanal 1"-Raster angezeigt. Dadurch wird angezeigt, dass Kanal 1 ausgewählt ist.



- 2. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:
 - Um den Wert für Kanal 1 zu ändern, drücken Sie auf die Taste 🗐

Der Bildschirm ISOL. ALARM erscheint.

Für einzelne Kanäle:

| 詂 ISOL. ALARM 1 | | |
|-------------------|-------|---|
| Isol.alarm: | 10 kΩ | Δ |
| Isol.alarmverz: | 0 s | |
| | | ⊳ |
| KANAL – 1 | | ନ |

Für alle Kanäle:



3. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:

HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.

| Parameter | Zulässige Werte | Standardwert | Beschreibung |
|--------------------------|-----------------|--------------|--|
| Isol. Alarm | 0,2200 kΩ | 10 kΩ | Wählen Sie den Isolationsalarm-Ansprechwert aus. |
| lsol. Al. Verzögerung | 0 s bis 120 mn | 0 s | Wählen Sie den Wert der Zeitverzögerung für den Isolationsalarm aus. |

Ein- und Ausgangsparameter konfigurieren

 Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > E/A-Konfig. Der Bildschirm E/A-KONFIG erscheint.

| 罉 E/A-KONFIG | | |
|--------------------------|---|--|
| Isol.alarmrel: Ausfalls. | | |
| Fehlerrel.best.: EIN | | |
| Test m. Relais: EIN | v | |
| | ବ | |

2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:

HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.

| Parameter | Zulässige Werte | Standardwert | Beschreibung |
|---------------------|---|------------------------|---|
| lsol.alarmrel. | Std. (Standard) FS (Ausfallsicher- heit) | FS (Ausfallsicherheit) | Wählen Sie den Isolationsalarm-Relaismodus entsprechend dem Isolationsstatus aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch. |
| Fehlerrel. best. | • EIN • AUS | EIN | Wählen Sie EIN aus, um die Relais beim Quittieren von Alarmen auszulösen. Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren. |
| Test m. Relais | • EIN • AUS | EIN | Wählen Sie EIN aus, um eine 3-Sekunden-Umschaltung des Isolationsvoralarmrelais und des Isolationsalarmrelais bei einem manuell eingeleiteten Autotest zu aktivieren. Wählen Sie AUS aus, um diese Funktion zu deaktivieren. |

Modbus-Parameter konfigurieren

Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Modbus.
 Der Bildschirm Modbus erscheint.



2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:

HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.

| Parameter | Zulässige Werte | Standardwert | Beschreibung |
|-----------|--|--------------|--|
| Adresse | 1247 | 1 | Wählen Sie die erforderliche Modbus-Adresse aus. |
| Baudrate | 4800 9600 19200 38400 | 19200 | Wählen Sie die erforderliche Baudrate aus. |
| Parität | Gerade Ungerade Keine | Gerade | Wählen Sie die erforderliche Parität aus. |