Guide de mise en service pour Vigilohm IM400C en mode M-RW-PV

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

À propos de ce guide

Ce guide explique la procédure de mise en service du Vigilohm IM400C

Dans ce guide, le terme « appareil » désigne le Vigilohm IM400C

Pour les instructions d'installation et d'utilisation, notamment les messages de sécurité, reportez-vous aux fiches d'instructions et au manuel d'utilisation.

Référence du document

Titre	Nombre
Instruction de service : Vigilohm IM400C	S1B90076
Manuel d'utilisation : Vigilohm IM400C	7FR02-0493

Réglage de la date et de l'heure

À la première mise sous tension, réglez la date et l'heure. Le réglage de la date et de l'heure garantit l'horodatage correct des journaux et des tendances.

1. Mettez l'appareil sous tension.

L'autotest commence. Attendez 10 secondes la fin de l'autotest.

• Si l'autotest réussit, l'écran **ISOLEMENT** affiche une valeur de résistance. Exemple d'écran **ISOLEMENT** :

$\langle \mathcal{J} \rangle$	ISOLEMENT	
	550	G
<u>R</u> =	330 k (2
100	1k 10k 100k 1M 10M	

• Si l'autotest échoue, un code d'erreur s'affiche.

Schneider Electric 35, rue Joseph-Monier 92500 Rueil-Malmaison – France Téléphone: + 33 (0) 1 41 29 70 00 Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication. © 2019 – 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés.



2. Appuyez sur le bouton clignotant 🕒.

NOTE: L'icône de l'horloge clignote pour indiquer que la date et l'heure doivent être réglées.

L'écran DATE/HEURE s'affiche.



- Réglez la date et l'heure en utilisant les boutons de menu contextuel
 et
- 4. Appuyez sur le bouton von enregistrer la date et l'heure.

Le message **Sauvegardé** s'affiche.

詂 DATE / HEURE			
Date :	Date : 14/12/2023		
Sauvegardé			
		S	
		ø	

L'écran **Isolement** affiche une valeur de résistance. Exemple d'écran **ISOLEMENT** :



Configuration des paramètres réseau

1. Sélectionnez Menu > Réglages > Réseau.

L'écran **RÉSEAU** s'affiche.

龄 RÉSEAU		
Appli. : Filtrage : Loc. : Adapt. V :	C. Puiss. 40s NON Sans	۵
Fréquence : IT Impédant:	CC NON	v
		ବ

2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :

NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Appli.	 C. Puiss. Circ. Ctrl. M-RW-PV 	C. Puiss.	 Sélectionnez C. Puiss. pour les applications industrielles ou les charges d'alimentation, et de l'électronique de puissance tels que des entraînements à vitesse variable, inverseurs ou redresseurs.
			 Sélectionnez Circ. Ctrl. pour les circuits de commande auxiliaires utilisés pour commander les réseaux électriques incluant des charges sensibles telles que des automates programmables, des E/S ou des capteurs.
			 Selectionnez M-RW-PV pour les applications marines, ferroviaires ou photovoltaïques.
Filtrage	• 4s	40s	Sélectionnez le temps de filtrage en fonction de l'application.
	• 40s • 400s		NOTE : Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.
Loc.	NON IFL YD	NON	 Sélectionnez NON si aucun IFL n'est installé ou lorsque le localisateur de défaut mobile « IMDMFLK1 » ne doit pas être utilisé.
			 Sélectionnez IFL si « IMDIFL12xx » est installé ou lorsque le localisateur de défaut mobile « IMDMFLK1 » est utilisé.
			 Sélectionnez XD si « XD301 » ou « XD312 » sont installés, même si « IMDIFL12xx » est présent en parallèle.
Adapt. V	PHT1000 IM400VA2	Sans	Sélectionnez l'adaptateur si la tension réseau est supérieure à la tension réseau nominale de l'appareil.
	HV1700Sans		NOTE : Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli. et Loc.
Fréquence	• 50 Hz	сс	Spécifiez la fréquence nominale du réseau électrique surveillé.
	・ CC ・ 400 Hz ・ 60 Hz		NOTE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.
IT Impédant	• NON	NON	 Sélectionnez NON lorsqu'aucune résistance de mise à la terre n'est connectée.
	• U, I2 WISZ		 Sélectionnez la valeur de la résistance de mise à la terre du neutre qui est connectée à l'appareil.

Configuration des paramètres d'alarme

1. Sélectionnez Menu > Réglages > Alarme Isol. . Alarme.

L'écran ALARME ISOL. s'affiche.

销 ALARME ISOL.		
Alarme Isol. : Délai Al. Isol. : Alarme Prév. :	10 kΩ 0 s 25 kΩ	۵
Délai Al. Prév. : Déconnex. Inj. :	0 s NON	V
		ବ

2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :

NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Alarme Isol.	0,04…500 kΩ	10 kΩ	Sélectionnez la valeur du seuil d'alarme d'isolement.
Délai Al. Isol.	0 s120 min	0 s	Sélectionnez la valeur du délai d'alarme d'isolement.
Alarme Prév.	 1 kΩ1 MΩ NON 	25 kΩ	Vérifiez la valeur du seuil d'alarme d'isolement préventive.
Délai Al. Prév.	0 s120 min	0 s	NOTE: Ce paramètre est activé lorsque Alarme Prév. est réglé sur une valeur comprise dans la plage 1 k1 MΩ. Sélectionnez la valeur du délai d'alarme d'isolement préventive.
Déconnex. Inj.	• OUI • NON	NON	 Sélectionnez OUI pour détecter la déconnexion du câblage d'injection. Une alarme est générée lorsque la résistance d'isolement est mesurée au-dessus de 10 MΩ Sélectionnez OUI pour désactiver cette fonction.

Configuration des paramètres d'entrée

1. Sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S.

L'écran CONFIG E/S s'affiche.



2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :

NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Relais Al. Isol.	 Std. (standard) SécInt (sécurité intrinsèque) 	SécInt (sécurité intrinsèque)	Sélectionnez le mode du relais d'alarme d'isolement selon l'état de l'isolement. Consultez le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.
Relais Al. Prév.	 Std. (standard) SécInt (sécurité intrinsèque) Miroir 	SécInt (sécurité intrinsèque)	Sélectionnez le mode du relais d'alarme d'isolement préventive selon l'état de l'isolement. Consultez le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.
Entrée. Inhib.	 N.O. N.F. NON 	N.O.	Sélectionnez la configuration de l'entrée d'inhibition de l'injection. Consultez le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.
Acq. Inhib.	• OUI • NON	NON	 Sélectionnez OUI pour acquitter l'état du signal d'inhibition. Sélectionnez OUI pour désactiver cette fonction.
Acq. Relais Al.	• OUI • NON	OUI	 Sélectionnez OUI pour déclencher les relais lors de l'acquittement des alarmes. Sélectionnez OUI pour désactiver cette fonction.
Test av. Relais	OUI NON	ουι	 Sélectionnez OUI pour inclure une bascule de trois secondes du relais d'alarme d'isolement préventive et du relais d'alarme d'isolement lors d'un autotest lancé manuellement. Sélectionnez OUI pour désactiver cette fonction.
Type désact.	Int.Ext.	Int.	 Sélectionnez Int. pour déconnecter l'appareil du réseau pendant l'état d'inhibition. Sélectionnez Ext. pour déconnecter l'appareil du réseau à l'aide du relais externe pendant l'état d'inhibition.

Configuration des paramètres Modbus

1. Sélectionnez Menu > Réglages > Modbus.

L'écran **Modbus** s'affiche.

峭 MODBUS		
Adresse :	1	Δ
Config. Auto :	NON	
Vitesse :	19200	
Parité :	Paire	V
		9

2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :

NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Adresse	1247	1	Sélectionnez l'adresse Modbus souhaitée.
Config. Auto	• OUI • NON	NON	 Sélectionnez OUI pour activer la communication Modbus avec une vitesse de transmission ou une parité différente. Sélectionnez OUI pour désactiver cette fonction. NOTE: Si vous sélectionnez OUI, les paramètres Vitesse et Parité sont désactivés.
Vitesse	 4800 9600 19200 38400 	19200	Sélectionnez la vitesse de transmission.
Parité	 Paire Impaire Sans 	Paire	Sélectionnez la parité.