Manual de puesta en marcha del Vigilohm IM400C

Solo el personal cualificado debe instalar, manipular y reparar el equipo eléctrico así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual.

Acerca de este manual

Este manual explica el procedimiento de puesta en marcha del Vigilohm IM400C.

A lo largo del manual, el término "dispositivo" hace referencia al Vigilohm IM400C.

Para obtener instrucciones de instalación y funcionamiento detalladas, incluidos mensajes de seguridad, lea dichas instrucciones y el manual de usuario del dispositivo.

Referencia del documento

Título	Número
Hoja de instrucciones: Vigilohm IM400C	S1B90076
Manual del usuario: Vigilohm IM400C	DOCA0049EN

Establecimiento de la fecha y la hora

Al encender el dispositivo por primera vez, establezca la fecha y la hora. Establecer la fecha y la hora garantiza la asignación de las marcas horarias correctas a los registros y las tendencias.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison – France Phone: + 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2019 – 2020 . Reservados todos los derechos



- 1. Encienda la fuente de alimentación.
 - El dispositivo inicia la prueba autodiagnóstica. Espere 10 segundos hasta que finalice la prueba autodiagnóstica.
 - Si el resultado de la prueba autodiagnóstica es positivo, la pantalla AISLAMIENTO muestra un valor de resistencia. El siguiente es un ejemplo de la pantalla AISLAMIENTO:



- Si el resultado de la prueba autodiagnóstica es negativo, se muestra un código de error.
- 2. Pulse el botón Darpadeante.

NOTA: El icono de reloj parpadea para indicar que debe establecerse la fecha/hora.

Se muestra la pantalla FECHA/HORA.



3. Establezca la fecha y la hora utilizando los botones del menú contextual $\stackrel{<}{\bigcirc}$ y

 Pulse el botón v para guardar la fecha y la hora. Se muestra el mensaje Guardado.



La pantalla **Aislamiento** muestra un valor de resistencia. El siguiente es un ejemplo de la pantalla **AISLAMIENTO**:

<[]>	AISLA	MIE	NTC)	Δ
	5	5	n.	~	
	J	5		‹ Ω	∇
100	1k 10k	100k	1M	10M	T

Configuración de los parámetros de red

1. Vaya a Menú > Ajustes > Red.

Se muestra la pantalla **RED**.

销 RED		
Aplic.: Filtrado: Buscando:	Circ. Pot. 40 s Alarma	\bigcirc
Adapt. V: Frecuencia: IT IMP. A	Ninguno 50Hz PAGADO	₽
		ନ

2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:

NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.

Parámetro	Valores permitidos	Valor predeterminado	Descripción
Aplic.	 Circ. Pot Circ. Cont. Fotovolt. 	Circ. Pot.	 Seleccione Circ. Pot. para aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores. Seleccione Circ. Cont. para circuitos de control auxiliares utilizados para gestionar sistemas de alimentación que contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores. Seleccione Fotovolt. para sistemas de generación de energía fotovoltaicos de gran tamaño. NOTA: Si selecciona Fotovolt., el valor Buscando se establece en APAGADO el valor Frecuencia se establece en CC
Filtrado	 4s 40 s 40 s 	40 s	Seleccione el tiempo de filtrado en función de la aplicación. NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
Buscando	 400s APAGADO Alarma prev. Alarma IFL 	Alarma	 Seleccione Alarma si es necesario conmutar al modo de refuerzo en caso de que haya una alarma de aislamiento activa y la resistencia de aislamiento sea inferior a 2 KΩ (si se está utilizando el XD312 como localizador de fallos). Seleccione Alarma prev. si es necesario conmutar al modo de refuerzo en caso de que haya una alarma de aislamiento preventiva activa y la resistencia de aislamiento sea inferior a 50 KΩ (si se está utilizando el XD312 Homo localizador de fallos). Seleccione IFL si es necesario conmutar al modo de refuerzo en caso de que haya una alarma de aislamiento preventiva activa y la resistencia de aislamiento sea inferior a 2 KΩ (si está utilizando el IFL12, el IFL12MC, el IFL12LMC, el IFL12LMCT o el IFL12LMCT como localizador de fallos). NOTA: Si selecciona Alarma prev., deberá seleccionar el umbral de alarma preventiva. La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
Adapt. v	 Ninguno VA2 PHT1000 HV1700C 	Ninguno	Seleccione el adaptador si la tensión de red es superior a la tensión de red nominal del dispositivo. NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
Frequencia	 50 Hz CC 400 Hz 60 Hz 	50 Hz	Seleccione la frecuencia nominal del sistema de alimentación supervisado. NOTA: La selección de este valor se restringe en función de la selección del valor Aplic.
IT IMPEDANTE	 • APAGADO • 0.12 MΩ 	APAGADO	 Seleccione APAGADO para que el dispositivo no compense la resistencia de aislamiento comunicada con el valor de resistencia de conexión a tierra neutra. Seleccione el valor de la ausencia de conexión a tierra neutra, que el dispositivo compensa con la resistencia de aislamiento medida.

Configuración de los parámetros de alarma de aislamiento

 Vaya a Menú > Ajustes > Alarma Alarma. La pantalla ALARMA AISL.



2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:

NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.

Parámetro	Valores permitidos	Valor predeterminado	Descripción
Repet. Alarma	0,04500 kΩ	1 kΩ	Seleccione el valor umbral de alarma de aislamiento.
Repet. al. aisl.	0 s120 minutos	0 s	Seleccione el valor de retraso para la alarma de aislamiento.
Al. Prev.	 1 kΩ1 MΩ APAGADO 	APAGADO	Seleccione el valor umbral de alarma preventiva.
Retr. al. prev.	0 s120 minutos	0 s	NOTA: Este parámetro se habilita cuando Alarma prev. se establece en cualquier valor entre 1 kΩ1 MΩ . Seleccione el valor de retraso para la alarma de aislamiento preventiva.
Inyecc. des.	ENCENDIDO APAGADO	APAGADO	 Seleccione ENCENDIDO para detectar la desconexión del cableado de inyección. Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

Configuración de los parámetros de entrada/salida

 Vaya a Menú > Ajustes > Config. E/S Se muestra la pantalla CONFIG. E/S.

罉 CONFIG. E/S		
Repet. al. aisl. FS	ו∆[
Repet. al. prev. FS		
Entrada inhib. N.A.		
Repet. Inhib.: APAGADO	$ \nabla $	
Repet. al. conf. ENCENDIDO		
Fallo señ. corr. APAGADO	ର	
Prueba c. repet.: ENCENDIDO	2	

2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:

NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.

Parámetro	Valores permitidos	Valor predeterminado	Descripción
Repet. al. Relé	 Est. (estándar) PrFall (protección contra fallos) 	PrFall (protección contra fallos)	Seleccione el modo de repetidor de alarma de aislamiento en función del estado de aislamiento. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
Alarma al. Rel	 Est. (estándar) PrFall (protección contra fallos) Espejo 	PrFall (protección contra fallos)	Seleccione el modo de repetidor de alarma de aislamiento preventiva en función del estado de aislamiento. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
Entrada inhib.	N.A.N.C.APAGADO	N.A.	Seleccione la configuración de la entrada de inhibición de inyección. Consulte el manual de usuario para obtener más información.
Repet. Inhib.	ENCENDIDO APAGADO	APAGADO	 Seleccione ENCENDIDO para confirmar el estado de la señal de inhibición. Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.
Repet. al. Relé	ENCENDIDO APAGADO	ENCENDIDO	 Seleccione ENCENDIDO para activar repetidores al confirmar alarmas. Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.
Fallo señ. corr.	ENCENDIDO APAGADO	APAGADO	 Seleccione ENCENDIDO para reactivar el repetidor de alarma de aislamiento cuando el nivel de aislamiento sube por encima del umbral de configuración. Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.
Prueba c. Relés	ENCENDIDO APAGADO	ENCENDIDO	 Seleccione ENCENDIDO para incluir una conmutación de activación/desactivación de 3 segundos en el retraso de alarma de aislamiento preventiva y el retraso de alarma de aislamiento durante las pruebas autodiagnósticas lanzadas manualmente. Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.
Tipo inhibic.	• Int • Ext	Int	 Seleccione Int para desconectar el repetidor del dispositivo de la red externa durante el estado de inhibición. Seleccione APAGADO para conectar el repetidor del dispositivo a la red externa durante el estado de inhibición.

Configuración de los parámetros Modbus

1. Vaya a Menú > Ajustes > Modbus .

Se muestra la pantalla Modbus.



- 2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:
 - **NOTA:** Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.

Parámetro	Valores permitidos	Valor predeterminado	Descripción
Dirección	1247	1	Seleccione la dirección Modbus requerida.
Config. auto	ENCENDIDO APAGADO	APAGADO	 Seleccione ENCENDIDO para activar comunicaciones Modbus con diferente velocidad de transmisión o paridad. Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función. NOTA: Si selecciona ENCENDIDO, los parámetros Velocidad de transmisión y Paridad se deshabilitan.
Velocidad en baudios	4800 9600 19200 38400	19200	Seleccione la velocidad de transmisión requerida.
Paridad	ParImparNinguno	Par	Seleccione la paridad requerida.