#### Guida per la messa in servizio per Vigilohm IM400THR / IM400LTHR

L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di dispositivi elettrici deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente materiale.

#### Informazioni sulla guida

La presente guida riguarda la procedura di messa in servizio di Vigilohm IM400THR / IM400LTHR.

In tutta la guida, il termine "dispositivo" si riferisce a Vigilohm IM400THR / IM400LTHR. Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, sono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.

Per le istruzioni dettagliate di installazione e funzionamento, compresi i messaggi di sicurezza, leggere le schede di istruzioni e il manuale utente del dispositivo.

#### **Riferimenti documento**

Titolo	Numero
Scheda di istruzioni: Vigilohm IM400THR / IM400LTHR	QGH89902
Manuale utente: Vigilohm IM400THR / IM400LTHR	DOCA0049EN

#### Impostazione di data e ora

Alla prima accensione, configurare data e ora. L'impostazione di data e ora assicura data e ora corretti per registri e tendenze.

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione. © 2019 – 2020. Tutti i diritti sono riservati



- 1. Accendere il sistema.
  - Viene avviata la verifica automatica. Attendere 10 secondi fino al completamento della verifica automatica.
    - Se la verifica automatica dà esito positivo, la schermata ISOLAMENTO visualizza un valore di resistenza. Esempio della schermata ISOLAMENTO:



- Se la verifica automatica dà esito negativo, viene visualizzato un codice errore.
- 2. Premere il pulsante 🕒 lampeggiante.

**NOTA:** l'icona dell'orologio lampeggia a indicare che occorre impostare la data e l'ora.

Viene visualizzata la schermata DATA/ORA.



3. Impostare data e ora mediante i pulsanti del menu contestuale  $\leq$  e  $\oplus$  .

Premere il pulsante per salvare la data e l'ora.
 Viene visualizzato il messaggio Salvato.



La schermata **Isolamento** visualizza un valore di resistenza. Esempio della schermata **ISOLAMENTO**:

	Δ
<b>550</b>	
	$\nabla$
100 1k 10k 100k 1M 10M	

## Configurazione parametri di rete

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Rete.

Viene visualizzata la schermata RETE.

খ RETE		
Appli.:	THR	∆
Filtraggio:	20 s	
Adattat. V: Nes	ssuno	
Iniezione:	60 V	$ \nabla $
HRG:	OFF	
Resis. CC pri.:	0 kΩ	ଚ
N. di trasf.:	0	2

2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Appl.	THR	THR	THR per sistemi a media tensione.
Filtraggio	<ul> <li>2 sec.</li> <li>20 sec.</li> <li>200 sec.</li> </ul>	20 sec.	Selezionare il tempo di filtraggio in base all'applicazione. <b>NOTA:</b> la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore <b>Appli.</b> .
Adatt. V	Nessuno     P1N	P1N	Selezionare l'adattatore se la tensione di rete è superiore alla tensione di rete nominale del dispositivo. NOTA: la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore Appli.
Iniezione	<ul> <li>20V</li> <li>40 V</li> <li>60 V</li> <li>80 V</li> </ul>	60 V	Selezionare l'iniezione in base all'applicazione. <b>NOTA:</b> la selezione di questo valore è limitata in base alla selezione del valore <b>Appli.</b> .
HRG	<ul> <li>OFF</li> <li>0,1-2 MΩ</li> </ul>	OFF	<ul> <li>Selezionare OFF in modo che il dispositivo non compensi la resistenza dell'isolamento segnalata con il valore della resistenza di terra neutra.</li> <li>Selezionare il valore della resistenza di terra neutra che il dispositivo compensa con la resistenza dell'isolamento misurata.</li> </ul>
Res. CC Pr.	0-50 kΩ	0 kΩ	Selezionare il valore della resistenza dell'avvolgimento primario del trasformatore di tensione Schneider Electric.
N. trasf.	• 0 • 1 • 3	0	Selezionare il valore del numero del trasformatore collegato.

# Configurazione dei parametri dell'allarme isolamento

Selezionare Menu > Regolazioni > Allarme. Isol.
 Viene visualizzata la schermata ALLARME ISOL.

罉 ALLARME ISOL.		
Allarme Isol.: 1 kΩ	$ \Delta $	
Ritardo All. Isol.: 0 s		
Allarme prev.: <b>OFF</b>		
Scollegam. Iniez.: OFF	$ \nabla $	
	ବ	

2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Allarme isol.	0,04-500 kΩ	1 kΩ	Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento.
Ritardo all. isol.	0 s-120 minuti	0 sec.	Selezionare il valore del ritardo dell'allarme isolamento.
Allarme prev.	<ul> <li>1 kΩ-1 MΩ</li> <li>OFF</li> </ul>	OFF	Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento preventivo.
Ritardo all. prev.	0 s-120 minuti	0 sec.	NOTA: questo parametro è abilitato quando Allarme prev. è impostato su un valore compreso tra 1 kΩ e 1 MΩ. Selezionare il valore del ritardo per l'allarme isolamento preventivo.
Scollegam. iniez.	• ON • OFF	OFF	<ul> <li>Selezionare ON per rilevare lo scollegamento del cablaggio dell'iniezione.</li> <li>Selezionare OFF per disattivare questa funzione.</li> </ul>

## **Configurazione parametri di ingresso/uscita**

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Config. I/O.

Viene visualizzata la schermata CONFIG. I/O.

梢 CONFIG. I/O		_
Relè All. Isol.:	FS	Δ
Relè All. Prev.:	FS	
Ingresso inib.:	N.A.	
Acq. inib.:	OFF	V
Acq. Relè All.:	ON	
Segnale Guasto Corr.:	OFF	ଚ
Test con relè:	ON	2

2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Relè all. isol.	<ul> <li>Std. (Standard)</li> <li>FS (a prova di guasto)</li> </ul>	FS (a prova di guasto)	Selezionare la modalità del relè allarme isolamento in base allo stato dell'isolamento. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
Relè all. prev.	<ul> <li>Std. (Standard)</li> <li>FS (a prova di guasto)</li> <li>Mirror</li> </ul>	FS (a prova di guasto)	Selezionare la modalità del relè allarme isolamento preventivo in base allo stato dell'isolamento. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
Ingresso. inib.	<ul> <li>N.A.</li> <li>N.C.</li> <li>OFF</li> </ul>	N.A.	Selezionare la configurazione dell'ingresso di inibizione iniezione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
Acq. inib.	ON     OFF	OFF	<ul> <li>Selezionare ON per acquisire lo stato del segnale di inibizione.</li> <li>Selezionare OFF per disattivare questa funzione.</li> </ul>
Acq. relè all.	ON     OFF	ON	<ul> <li>Selezionare ON per attivare i relè quando si acquisisce l'allarme.</li> <li>Selezionare OFF per disattivare questa funzione.</li> </ul>
Segnale Guasto corr.	• ON • OFF	OFF	<ul> <li>Selezionare ON per riattivare il relè di allarme isolamento per 3 secondi quando il livello isolamento supera la soglia configurata.</li> <li>Selezionare OFF per disattivare questa funzione.</li> </ul>
Test con relè	• ON • OFF	ON	<ul> <li>Selezionare ON per includere un cambio di stato di tre secondi del relè di allarme isolamento preventivo e del relè di allarme isolamento durante una verifica automatica manuale.</li> <li>Selezionare OFF per disattivare questa funzione.</li> </ul>
Tipo inib.	<ul><li>Int</li><li>Est</li></ul>	Int	<ul> <li>Selezionare Int per scollegare il relè del dispositivo dalla rete esterna durante lo stato di inibizione.</li> <li>Selezionare OFF per collegare il relè del dispositivo dalla rete esterna durante lo stato di inibizione.</li> </ul>

# **Configurazione parametri Modbus**

1. Selezionare Menu > Regolazioni > Modbus.

Viene visualizzata la schermata Modbus.



2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:

Parametro	Valori consentiti	Valore predefinito	Descrizione
Indirizzo	1-247	1	Selezionare l'indirizzo Modbus richiesto.
Config. auto	• ON • OFF	OFF	<ul> <li>Selezionare ON per attivare la comunicazione Modbus con varie velocità di trasmissione o parità.</li> <li>Selezionare OFF per disattivare questa funzione.</li> <li>NOTA: se si seleziona ON, i parametri Velocità e Parità sono disattivati.</li> </ul>
Velocità	<ul> <li>4800</li> <li>9600</li> <li>19200</li> <li>38400</li> </ul>	19200	Selezionare la velocità di trasmissione richiesta.
Parità	<ul><li>Pari</li><li>Dispari</li><li>Nessuno</li></ul>	Pari	Selezionare la parità richiesta.