TeSys[™] T LTMR Modbus

Controller di gestione motori Guida rapida

1639572IT-01 04/2024





Informazioni di carattere legale

Le informazioni contenute nel presente documento contengono descrizioni generali, caratteristiche tecniche e/o raccomandazioni relative ai prodotti/soluzioni.

Il presente documento non è inteso come sostituto di uno studio dettagliato o piano schematico o sviluppo specifico del sito e operativo. Non deve essere utilizzato per determinare idoneità o affidabilità dei prodotti/soluzioni per applicazioni specifiche dell'utente. Spetta a ciascun utente eseguire o nominare un esperto professionista di sua scelta (integratore, specialista o simile) per eseguire un'analisi del rischio completa e appropriata, valutazione e test dei prodotti/soluzioni in relazione all'uso o all'applicazione specifica.

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nel presente documento sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il presente documento e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere il presente documento o parte di esso, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale del documento e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

Schneider Electric si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti relativi al presente documento o ai suoi contenuti o al formato in qualsiasi momento senza preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per qualsiasi utilizzo non previsto o improprio delle informazioni ivi contenute.

Questo documento può contenere termini standardizzati del settore che potrebbero essere inappropriati dai clienti.

Sommario

Informazioni sul manuale	7
Guida rapida	8
Informazioni generali sull'esempio di applicazione	8
Presentazione del sistema di gestione dei motori TeSys T	9
Installazione	11
Configurazione	15
Impostazioni del parametro FLC (corrente a pieno carico)	18
Diagnostica	20
Utilizzabile con l'unità di controllo operatore TeSys T LTM CU	21
Comunicazione di rete su Modbus	24

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni ed esaminare l'apparecchiatura per acquisire dimestichezza prima di provare a installarla, utilizzarla, eseguire interventi di riparazione o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono essere presenti in diverse parti di questa guida utente oppure sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di uno dei simboli a un'etichetta di "Pericolo" o "Avvertimento" indica che esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se non vengono rispettate le istruzioni.



Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

A A PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **provoca** la morte o lesioni gravi.

AAVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **può provocare** la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.

AVVISO

AVVISO è utilizzato per indicare procedure non collegate a lesioni fisiche.

NOTA: Fornisce ulteriori informazioni al fine di chiarire o semplificare una procedura.

Nota

Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione del presente dispositivo elettrico devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

Le apparecchiature elettriche devono essere trasportate, conservate, installate e utilizzate solo nell'ambiente per cui sono state progettate.

Avviso sulla Proposition 65



ATTENZIONE: Il prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui piombo e composti di piombo, riconosciuti dallo Stato della California come cause di cancro e difetti congeniti o altri disturbi della riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <u>www.</u> P65Warnings.ca.gov.

Informazioni sul manuale

Ambito del documento

La guida rapida descrive, mediante un esempio di applicazione, le fasi necessarie per installare, configurare e utilizzare rapidamente Tesys
^o T.

Questa guida non intende sostituire i seguenti documenti:

- TeSys T LTM R Modbus: manuale d'uso del controller di gestione del motore
- TeSys TLTM R: foglio illustrativo
- TeSys TLTM E: foglio illustrativo

Nota di validità

Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori contenuti in questo documento. Saremo lieti di ricevere suggerimenti volti a migliorare o correggere gli eventuali errori presenti in questa pubblicazione.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, senza esplicita autorizzazione scritta di Schneider Electric.

I dati e le illustrazioni riportati in questo documento non costituiscono termini contrattuali. In linea con la nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche o aggiornamenti senza preavviso e non devono essere interpretate come un impegno da parte di Schneider Electric.

Documenti correlati

Titolo della documentazione		Codice di riferimento
TeSys T LTM R DeviceNet: manuale d'uso del controller di gestione del motore	Questo manuale utente presenta l'intera gamma Tesys T e descrive le funzioni principali del controller di gestione motori Tesys T LTMR.	1639504EN
TeSys TLTM R••: foglio illustrativo	Questo documento descrive il montaggio e il collegamento del controller di gestione motori Tesys T LTMR.	AAV7709901
TeSys TLTM E••: foglio illustrativo	Questo documento descrive il montaggio e il collegamento del modulo di espansione TeSys T LTME.	AAV7950501
TeSys T LTMCU: manuale d'uso dell'unità di controllo operatore	Questo manuale spiega come installare, configurare e utilizzare l'unità di controllo operatore TeSys T LTMCU.	1639581EN
TeSys TLTMCU: foglio illustrativo	Questo documento descrive montaggio e collegamento dell'unità di controllo TeSys T LTMCU.	AAV6665701

Consultare il sito Web www.se.com/ww/en/download/ per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico.

Guida rapida

Informazioni generali sull'esempio di applicazione

Introduzione

La guida rapida utilizza un esempio di applicazione per illustrare ciascuna fase del processo di installazione, configurazione e utilizzo di TeSys T.

L'esempio di applicazione utilizza il controller LTM R, che consente di proteggere e controllare un motore e il carico azionato, in questo caso una pompa.

L'esempio ha lo scopo di:

- indicare le metodiche di configurazione del controller LTM R in pochi passi
- · fornire un esempio modificabile per lo sviluppo di una propria configurazione
- agire come punto di partenza per lo sviluppo di configurazioni più complesse che integrino funzionalità aggiuntive come il controllo HMI o di rete

Funzioni svolte

Quando il controller LTM R viene configurato per proteggere e controllare il motore e la pompa, svolge le seguenti funzioni:

- protezione dal sovraccarico termico
- protezione del sensore di temperatura motore
- · protezione tensione/dalla tensione insufficiente
- protezione disinnesto corrente di terra esterna
- la configurazione iniziale del sistema durante la messa in funzione utilizzando il PC e il software PowerSuite

Condizioni di esercizio

Le condizioni operative utilizzate nell'esempio di applicazione sono:

- potenza del motore: 4 kW
- tensione da linea a linea: 400 V ca
- corrente: 9 A
- tensione del circuito di controllo: 230 V ca
- controllo a 3 fili
- classe di disinnesto del motore 10
- pulsante di avvio
- pulsante di arresto
- · pulsante di reset sulla porta dell'armadio
- spia di sgancio
- spia di allarme
- avviatore diretto a un senso di marcia, senza riduzione della tensione (avviatore diretto in linea)
- Alimentazione a 24 V cc nella centralina di comando motore o nella stazione di controllo per l'uso futuro con ingressi di un modulo di espansione LTM E

Condizioni della rete

Condizioni della rete utilizzate per l'esempio:

- protocollo: Modbus
- indirizzo: 4
- velocità di trasmissione: 19.200
- parità: pari

Componenti utilizzati

Componenti usati nell'esempio di applicazione:

Elemento	Descrizione del componente	Codice di riferimento
1	Controller di gestione del motore LTM R 100-240 V CA Modbus (1,3527 A FLC)	LTMR27MFM
2	Modulo di espansione LTM E 24 V CC	LTMEV40BD
3	Cavo di collegamento RJ45 da LTM R a LTM E	LTMCC004
4	Kit di cavi PowerSuite	VW3A8106
5	Software PowerSuite su CD-ROM, versione ≥ 2.5	PowerSuite
6	Sensore esterno di corrente di terra	TA30
7	Sensore di temperatura del motore binario PTC esterno	Fornito dall'utente

Presentazione del sistema di gestione dei motori TeSys T

Informazioni generali sul sistema

Il sistema di gestione dei motori TeSys T offre funzionalità di protezione, controllo e monitoraggio dei motori a induzione CA monofase e a 3 fasi.

Il sistema offre funzioni di diagnostica e statistica, oltre ad allarmi e disinnesti configurabili, che consentono di organizzare al meglio la manutenzione predittiva dei componenti e garantiscono i dati necessari al continuo miglioramento dell'intero sistema.

I 2 componenti hardware principali del sistema sono:

- il controller LTM R e
- il modulo di espansione LTM E.

Presentazione del sistema

Le tabelle seguenti descrivono i componenti principali del sistema di gestione dei motori TeSys T.

Controller LTM R	Descrizione funzionale	Codice di riferimento
	• rilevamento corrente da 0,4 a 100 A	LTMR08MBD (24 V CC, 0,48 A FLC)
	ingressi corrente monofase o a 3 fasi (trifase)	LTMR27MBD (24 V CC, 1,3527 A
	6 ingressi logici digitali	FLC)
	4 uscite relè: 3 SPST, 1 DPST	LTMR100MBD (24 V CC, 5100 A
	collegamenti per sensore della corrente di terra	FLC)
	collegamento per sensore della temperatura motore	LTMR08MEM (100 240 V CA 0.4 8
	collegamento di rete	A FLC)
	collegamento per un modulo HMI o per un modulo di espansione	LTMR27MFM (100240 V CA,
	funzioni di protezione, misurazione e monitoraggio della	1,5527 A FEC)
	corrente	LTMR100MFM (100240 V CA,
	funzioni di controllo motore	5100 A FLC)
	• spia di potenza	
	 indicatori LED di disinnesto e allarme 	
	spie di comunicazione e allarme rete	
	LED di comunicazione HMI	
	funzioni di test e reset	

Modulo di espansione LTM E	Descrizione funzionale	Codice di riferimento
A Star	rilevamento tensione 110 - 690 V CAingressi di tensione a 3 fasi	LTMEV40BD (ingressi logici a 24 V CC)
	4 ingressi logici discreti aggiuntivi	LTMEV40FM (ingressi logici 100240
	 funzioni addizionali di protezione, misurazione e monitoraggio della tensione 	V CA)
	• LED di potenza	
	LED di stato degli ingressi logici	
	Componenti aggiuntivi per un modulo di espansione optional: • cavo di collegamento tra il controller LTM R e LTM E	

PowerSuite: software	Descrizione funzionale	Codice di riferimento
A MARK 1991	configurazione del sistema tramite appositi menu	PowerSuite ≥ v 2.5
	visualizzazione di parametri, allarmi e disinnesti	VW3A8106
	controllo del motore	(Kit di cavi PowerSuite)
autors -	Componenti aggiuntivi necessari per il software PowerSuite:	(Rit di cavit owerodite)
	• PC	
	fonte di alimentazione separata	
	cavo di comunicazione da LTM R/LTM E al PC	

Unità di controllo operatore LTM CU	Descrizione funzionale	Codice di riferimento
	 configurazione del sistema tramite appositi menu visualizzazione di parametri, allarmi e disinnesti controllo del motore Componenti aggiuntivi per un modulo HMI optional: cavo di comunicazione da LTM R/LTM E a HMI cavo di comunicazione da HMI a PC 	LTM CU
60		VW3A1104R.0
		(cavo di comunicazione per HMI)
0000		VW3A8106
		(Kit di cavi PowerSuite)
		LTM9KCU
		Kit per LTM CU portatile

Descrizione di LTM R e LTM E

Gli schemi seguenti presentano le caratteristiche del LTM R e del modulo di espansione LTM E:



Installazione

Panoramica

La seguente procedura spiega come installare e configurare fisicamente il sistema TeSys T in base alle condizioni operative utilizzate nell'esempio di applicazione. La procedura per le altre configurazioni è identica.

La procedura di installazione completa viene illustrata nei fogli di istruzioni forniti con il controller LTM R e il modulo di espansione LTM E. Una descrizione dettagliata si trova anche nel capitolo Installazione del manuale utente.

APERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Prima di lavorare con i componenti, escludere tutte le alimentazioni.

Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) e adottare le pratiche di sicurezza per lavori elettrici.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

I diagrammi seguenti indicano le dimensioni fisiche del controller LTM R e del modulo di espansione LTM E:



Montare LTM R e LTM E

Montare il controller LTM R e il modulo di espansione LTM E rispettando le distanze minime e la posizione operativa.



Collegare LTM R a LTM E

Collegare il controller LTM R e il modulo di espansione LTM E utilizzando il cavo RJ45.

Connessione a un dispositivo HMI TeSys T LTM CU (opzionale)

I diagrammi seguenti visualizzano il dispositivo HMI TeSys T LTM CU collegato al controller LTM R, con e senza il modulo di espansione LTM E:



- 1 Unità di controllo operatore LTM CU
- 2 Cavo RJ45 (VW3 A1 104R30, in questo esempio)
- 3 Controller LTM R
- 4 Modulo di espansione LTM E

Cablaggio dei trasformatori di corrente

Cablare i trasformatori di corrente in base alle condizioni operative:

- Range prodotto \rightarrow 1,35 27 A
- Corrente nominale motore \rightarrow 9 A •

1 passa attraverso le aperture di cablaggio dei TC, anche se 2 passaggi sono possibili:

3∼

acac

000

2 passes



Cablaggio della TC di terra

Cablare il sensore di corrente di terra:



Filo LTM R

- Cablare alimentazione e I/O.
- Cablare i sensori di temperatura.

AVVISO

RISCHIO DI DANNO PERMANENTE DEGLI INGRESSI

Collegare gli ingressi del controller LTM R utilizzando i 3 terminali comuni (C) collegati alla tensione di controllo di A1 tramite un filtro interno.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Filo LTM E

Collegare i trasformatori di tensione e gli I/O del modulo di espansione LTM E.

Cablaggio del controller LTM R

Il diagramma seguente illustra il circuito di alimentazione principale e il controllo locale a 3 fili (a impulsi) con controllo di rete selezionabile, corrispondente all'esempio di applicazione.



- 1 Contattore
- 2 Sensore corrente di terra
- 3 Termistore binario PTC
- 4 Indicazione dell'allarme
- 5 Indicazione di disinnesto
- L Controllo locale

O Spento

N Controllo della rete

Configurazione

Panoramica

Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, occorre configurare i parametri utilizzando il software PowerSuite (vedere il capitolo PowerSuite del manuale d'uso).

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

L'uso di questo prodotto richiede esperienza nella progettazione e nella programmazione di sistemi di controllo. Solo il personale in possesso di tali requisiti è autorizzato a programmare e utilizzare il prodotto.

Seguire le normative e i codici locali e nazionali in materia di sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Installazione del software

Passo	Descrizione
1	Inserire il disco di installazione nel drive CD/DVD del PC.
2	Selezionare il file setup.exe. Si apre la procedura guidata di installazione.
3	Seguire le istruzioni della procedura guidata.

Collegamento al software PowerSuite™



Impostazione dei parametri

Passo	Descrizione
1	Avviare il software PowerSuite.
2	Nella schermata Load Configuration (Configurazione carico), selezionare e aprire un file di configurazione con le impostazioni predefinite di fabbrica.
3	Aprire la struttura ad albero Device Information (Informazioni dispositivo) dei comandi e impostare i parametri di esercizio.
4	Aprire il ramo Settings della struttura ad albero.
5	Individuare e impostare i parametri di funzionamento nella sezione Motor and Control.
6	Ripetere la fase 5 per tutte le altre voci del menu di impostazione.
7	Salvare una copia delle impostazioni di configurazione complete in un nuovo file di configurazione.

Lista delle impostazioni dei parametri

Ramo Device Information	Voce secondaria	Parametro	Impostazione
Device information (Informazioni dispositivo)		Current range (Campo di corrente)	1,35-27 A
		Network (Rete)	Modbus
		Control voltage (Tensione di controllo)	100-240 V CA
Derivazione Settings	Voce secondaria	Parametro	Impostazione
Motor and Control Settings (Impostazioni motore e	Motor operating mode (Modalità di funzionamento del motore)	Nominal voltage (Tensione nominale)	400 ∨
		Nominal power (Potenza nominale)	4 kW
		Operating mode (Modalità di funzionamento)	Indipendente a 3 fili
		Contactor rating (Portata contattore)	9 A
		Fase	Trifase
	Motor temperature sensor (Sensore	Tipo di sensore	PTC binario
		Trip enable (Attivazione disinnesto)	Abilitato
		Trip level (Soglia sgancio)	A seconda del motore
		Alarm level (Soglia di allarme)	A seconda del motore
	Load CT (TC di carico)	Load CT ratio (Rapporto TC di carico)	Interno
		Load CT passes (Passaggi TC di carico)	1 ⁽¹⁾
	Ground CT (TC di terra)	Ground CT ratio (Rapporto TC di terra)	1000:1
	Control mode	Local control (Controllo locale)	Morsettiera
Thermal Settings (Impostazioni termico)	Thermal overload (Sovraccarico	Tipo di disinnesto	Termico inverso
		Trip class (Classe di intervento)	10
		FLC1 ⁽¹⁾	50% ⁽¹⁾ (equivalente a 9 A)
		Trip enable (Attivazione disinnesto)	Abilitato
		Alarm enable (Attivazione allarme)	Abilitato
Current Settings (Impostazioni della	Ground Current Mode (Modalità corrente di terra)	Trip enable (Attivazione disinnesto)	Abilitato
corrente)		Trip level (Soglia sgancio)	1 A
		Trip timeout (Timeout disinnesto)	0,5 s
		Alarm enable (Attivazione allarme)	Abilitato
		Alarm level (Soglia di allarme)	200 mA

Derivazione Settings	Voce secondaria	Parametro	Impostazione
Voltage Settings (Impostazioni della tensione)	Undervoltage (Tensione insufficiente)	Trip enable (Attivazione disinnesto)	Abilitato
		Trip level (Soglia sgancio)	85%
		Trip timeout (Timeout disinnesto)	3 s
		Alarm enable (Attivazione allarme)	Abilitato
		Alarm level (Soglia di allarme)	90 %

(1) Vedere Impostazioni del parametro FLC (corrente a pieno carico), pagina 18.

Trasferimento del file di configurazione

Passo	Descrizione		
1	Aprire il file di configurazione da trasferire.		
	Controllare che il file si trovi nella finestra principale.		
2	Collegare il PC al controller LTM R.		
	Controllare la barra delle applicazioni per verificare se il PC è collegato al controller LTM R.		
3	Trasferire il file di configurazione:		
	Selezionare PC to Device, sia nel sottomenu Link > Trasferimento file o nella barra delle icone.		
	• Nella finestra di dialogo Upload Configuration, fare clic su Continue. Compare brevemente una barra di avanzamento.		
	 Per confermare l'avvenuto trasferimento, controllare i risultati nella finestra Output, che viene visualizzata automaticamente nella parte inferiore della finestra principale. 		
	Risultato: il prodotto è pronto per l'uso.		

Impostazioni del parametro FLC (corrente a pieno carico)

Nozioni di base sul parametro FLC

NOTA: prima di impostare il FLC, impostare prima i parametri Contattore, portata e TC di carico, rapporto.

- Corrente di carico, rapporto = corrente di carico, primaria / (corrente di carico, secondaria * Passaggi)
- Corrente sensore max = Corrente range max * corrente di carico rapporto
- Il campo di corrente max viene determinato dal parametro riferimento commerciale del controller LTM R. Viene memorizzato in unità di 0,1 A e presenta uno dei seguenti valori: 8,0, 27,0 o 100,0 A
- Il parametro contattore, portata viene memorizzato in unità da 0,1 A. L'utente può impostarlo su un valore compreso tra 1,0 e 1000,0 A
- FLCmax è il più basso tra i valori dei parametri corrente, sensore max e contattore, portata
- FLCmin = corrente, sensore max / 20 (arrotondato al centesimo di ampere, 0,01, più vicino). La FLCmin viene memorizzata internamente in unità da 0,01 A

NOTA: non impostare una FLC inferiore alla FLCmin.

Conversione degli Ampere in valori FLC

i valori FLC vengono memorizzati come percentuali di FLCmax

FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax

NOTA: i valori FLC devono essere espressi come percentuale di FLCmax (risoluzione dell'1 %). Se si immette un valore non autorizzato, LTM R lo arrotonderà al valore autorizzato più vicino. Ad esempio, su un'unità da 0,4-8 A, il passo tra FLC è di 0,08 A. Provando a impostare un FLC di 0,43 A, LTM R arrotonderà tale valore a 0,4 A.

Esempio (nessun trasformatore di corrente esterna)

Dati:

- FLC (in A) = 9 A
- Range corrente max = 27,0 A
- TC di carico primario = 1
- TC di carico secondario = 1
- Passaggi = 1 o 2
- Portata contattore = 18,0 A

Parametri calcolati con 1 passaggio:

- Rapporto CT di carico = CT di carico primaria / (corrente di carico secondaria * passaggi) = 1 / (1 * 1) = 1,0
- Sensore corrente max = range corrente max * rapporto TC di carico = 27,0 * 1,0 = 27,0 A
- FLCmax = min (sensore corrente max, portata contattore) = min (27,0, 18,0)
 = 18,0 A
- FLCmin = max sensore corrente/ 20 = 27,0 / 20 = 1,35 A
- FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax = 9,0 / 18,0 = 50%

Parametri calcolati con 2 passaggi:

- Rapporto CT di carico = 1 / (1 * 2) = 0,5
- Sensore corrente max = 27,0 * 0,5 = 13,5 A
- FLCmax = min (13,5, 18,0) = 13,5 A
- FLCmin = max sensore corrente / 20 = 13,5 / 20 = 0,67 A
- FLC (in %) = FLC (in A) / FLCmax = 9,0 / 13,5 = 66 %

Diagnostica

LED di LTM R e LTM E

Poiché nell'esempio di applicazione si utilizza sia il controller LTM R che il modulo LTM E, occorre controllare i LED su entrambi i componenti:



LED

Utilizzare i cinque LED sulla parte anteriore del controller LTM R per monitorarne lo stato, come indicato di seguito:

LED di LTM R	Colore	Descrizione	Indicazione
HMI Comm	Giallo	Attività di comunicazione tra il controller e il modulo di espansione LTM R	 Giallo intermittente = comunicazione Spento = nessuna comunicazione
Power	Verde	LTM R: condizione di alimentazione del controller o disinnesto interno	 Verde fisso = alimentazione presente, nessun disinnesto interno e motore spento Verde intermittente = alimentazione presente, nessun disinnesto interno e motore acceso Spento = alimentazione assente o disinnesto interno.
Alarm	Rosso	Disinnesto o allarme di protezione o condizione di disinnesto interno	 Rosso fisso = disinnesto interno o di protezione Rosso intermittente (2 volte al secondo) = allarme Rosso intermittente (5 volte al secondo) = eliminazione del carico o ciclo rapido Spento = assenza di disinnesti, allarmi, eliminazione del carico o ciclo rapido (con alimentazione inserita)
Fallback	Rosso	Collegamento di comunicazione tra il controller LTM R e il modulo di rete	 Rosso fisso = in fallback Spento = non in fallback (nessuna alimentazione)
PLC Comm	Giallo	Comunicazione in corso sul bus di rete	 Giallo intermittente (0,2 s acceso, 1,0 s spento) = comunicazione sul bus di rete Spento = nessuna comunicazione sul bus di rete

Utilizzare i cinque LED posti sulla parte anteriore del modulo di espansione LTM E per monitorarne lo stato:

LED di LTM E	Colore	Descrizione	Indicazione
Power	Verde o rosso	Modulo alimentato o condizione di disinnesto interno	 Verde fisso = alimentazione presente nessun disinnesto interno
			 Rosso fisso = alimentazione presente disinnesti interni
			Spento = alimentazione non presente
Ingressi digitali I.7, I.8, I.9 e I.10	Giallo	Stato dell'ingresso	 Acceso = ingresso attivo Spento = ingresso non attivo

Utilizzabile con l'unità di controllo operatore TeSys T LTM CU

Funzioni disponibili

Una volta eseguito il collegamento a LTM R, è possibile usare LTM CU per:

- configurare i parametri del controller LTM R,
- visualizzare informazioni sulla configurazione e sul funzionamento del controller LTM R,
- monitorare guasti e allarmi generati dal controller,
- controllare localmente il motore utilizzando l'interfaccia di controllo locale.

Parte anteriore di LTM CU

La parte anteriore di LTM CU viene visualizzata qui sotto:



- 1 Display LCD
- 2 Tasti di navigazione contestuale
- 3 Porta RJ45 del frontale per il collegamento del PC (coperta)
- 4 Interfaccia di controllo locale, compresi 5 tasti di controllo e 4 LED

Tasti di navigazione

I tasti di navigazione di LTM CU sono contestuali, vale a dire la funzione degli stessi dipende dalle icone associate visualizzate sul display LCD. Queste icone variano in base al display, di conseguenza variano anche le funzioni dei tasti di navigazione.

I tasti di navigazione possono essere impiegati per:

- navigare nei menu e nei menu secondari,
- scorrere un elenco di valori,
- selezionare un parametro in un elenco di valori
- uscire da un elenco di valori senza effettuare selezioni
- tornare al menu principale (primo livello)
- passare dalla presentazione manuale a quella automatica nella visualizzazione Quick View (Vista rapida)

Lo schema seguente mostra un esempio delle varie funzioni dei tasti di navigazione associati a un'icona sul display LCD:



- 1 Area informazioni del display LCD
- 2 Area delle icone di navigazione contestuali del display LCD
- **3** Passa al menu di livello superiore successivo
- 4 Passa alla voce successiva in un menu
- 5 Seleziona una voce
- 6 Passa alla voce precedente in un menu
- 7 Torna al menu principale

Visualizzazioni LCD

LTM CU dispone di 3 diversi display LCD:

Display LCD	Funzionalità	
Menu	 Visualizzare e modificare le impostazioni di configurazione necessarie per configurare LTM R (impostazioni di misurazione, protezione, controllo e servizi) Visualizzare dati di diagnostica e cronologia 	
Quick View (Vista rapida)	Visualizzare in tempo reale i valori di parametri selezionati con scorrimento automatico o manuale	
Sganci e allarmi rilevati	Visualizzazione degli errori o degli allarmi più recenti	

Icone per la navigazione contestuale

La seguente tabella descrive le icone utilizzate con i pulsanti di navigazione contestuale su LTM CU:

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Abilita l'accesso al menu principale da un menu secondario o da Quick View	•	Abilita l'accesso a Quick View dal menu principale da un menu secondario
	Scorrimento verso il basso	Ο	Abilita l'accesso al modo di scorrimento manuale (quando Quick View è in modo di scorrimento automatico)

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Scorrimento verso l'alto	0	Abilita l'accesso al modo di scorrimento automatico (quando Quick View è in modo di scorrimento manuale)
ОК	Convalida un'impostazione o un valore e abilita l'accesso a un menu secondario quando si seleziona un menu	+	Usato per aumentare un valore in modo menu
t	Passa al menu di livello superiore		Usato per ridurre un valore in modo menu
6	Quando una voce di menu è protetta da password questa icona abilita l'accesso alla videata di immissione password		

Icone informative

La tabella seguente descrive le icone nell'area informativa del display LCD. Le icone indicano anche il menu o il parametro selezionato:

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Menu principale	•	Indica che la visualizzazione corrente è Quick View
7:	Menu di misurazione delle impostazioni	Â	Indica il rilevamento di un allarme
	Menu di impostazione della protezione	\otimes	Indica il rilevamento di un errore o guasto
	Menu delle impostazioni di controllo	1	Informazione
	Menu Servizi		Casella di controllo selezionata
Þ	Menu di impostazione della lingua		Casella di controllo non selezionata
٢	Pulsante di opzione selezionato		Voce selezionata (da aggiungere alla visualizzazione Quick View)
0	Pulsante di opzione non selezionato	Ĵ	LTM R in modalità configurazione

Esempio di display HMI

Esempio di display LCD del terminale HMI che visualizza una corrente media pari a 0,39 A in controllo locale, motore in modalità run:



- 1 Icona visualizzazione Quick View
- 2 Nome dell'impostazione attualmente visualizzata
- 3 Stato del motore
- 4 Tasto rapido per il menu principale

5 Icona di scorrimento manuale; premendo il tasto di navigazione contestuale associato si passa allo scorrimento manuale

6 Valore dell'impostazione visualizzata

Comunicazione di rete su Modbus

Cablaggio della porta di comunicazione

Questa procedura viene illustrata nelle schede di istruzioni fornite con LTM R e LTM E e nel capitolo "Installazione" del manuale utente:



Impostazione dei parametri

Per l'esempio di applicazione, impostare i seguenti parametri:

Impostazioni del menu	Voce secondaria	Parametro	Impostazione
Device information (Informazioni dispositivo)	-	Network (Rete)	Modbus
Communication	Network port (Porta di rete)	Address (Indirizzo)	4
(Contunicazione)		Velocità di trasmissione	19 200
		Parità	Pari

Il parametro porta di rete, timeout perdita comunicazione è abilitato per impostazione predefinita, con un timeout di 60 s. Se necessario, è possibile disattivare questo parametro o impostare un altro valore di timeout.

Impostazione della comunicazione con il PLC

Impostare la comunicazione tra un PLC e il controller LTM R:

Passo	Descrizione
1	Dichiarare il modulo Modbus nel PLC.
2	Configurare il modulo Modbus nel software del PLC.
3	Salvare e trasferire la configurazione al PLC.
4	Eseguire il test tramite la schermata di debug o il programma applicativo.

Configurazione della comunicazione

Questo esempio spiega come configurare la comunicazione tra un PLC Premium che esegue il software Unity e un controller LTM R:

Passo	Descrizione
1	Dichiarare il Modbus nel software Unity:
	Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo slot in cui dichiarare il modulo e aggiungerlo.
	PSY 0 P57 2600M 354M C UI C UI C Cut C Copy E Paste New Device
	Selezionare TSXSCY 21601 nella famiglia Comunicazione e fare clic su OK per confermare.
2	Configurare il Modbus nel software Unity: • Nel canale 0, selezionare MODBUS/JBUS LINK come protocollo di comunicazione. • Selezionare la modalità Master per il PLC. • Impostare la velocità di trasmissione su 19200 e il formato dati su RTU. Questo è il formato di dati supportato dal controller LTM R. • Impostare la parità su Pari. Proda INPAC BOAD FINS SO 21301 FINS SO 2130 FINS SO
3	Salvare e trasferire la configurazione al PLC.

Passo	Descrizione
4	 Verificare la comunicazione mediante la schermata di debug: Eseguire un ciclo di accensione e spegnimento per attivare il riconoscimento automatico della velocità di trasmissione e del formato dati. Selezionare l'indirizzo slave 4 e premere il pulsante Identificazione per attivare la trasmissione della richiesta di identificazione. Attendere alcuni secondi per il riconoscimento. A seconda del formato del carattere e della velocità di trasmissione, potrebbe essere necessario premere due volte il pulsante Identificazione.
	TSX SCY 21601 Image: Control of the second without CRC error image: Control of the second without CRC error image: Control of the second without CRC error image: Control of the second without creation image: Control of the second without CRC error image: Control of the second without CRC error image: Control of the second with NACK image: Control of the second
5	Sviluppare e caricare il programma applicativo, quindi testarlo.

Registri per il funzionamento semplificato



Le informazioni di base per la configurazione che utilizzano i registri di configurazione, comando e monitoraggio sono valide per tutte le applicazioni:

Richieste standard su una piattaforma PLC

1) Esempio di operazione di lettura (codice richiesta Modbus 3)

L'esempio seguente descrive una richiesta READ_VAR, in una piattaforma TSX Micro o Premium, per leggere gli stati di LTM R all'indirizzo 4 (n° secondario 4) contenuto in una parola interna MW0:

Sintassi con il software PL7:

If %m0 and not %mw100:x0 then Read_VAR(ADR#3.0.4,'%mw',455,1,%mw0:1,%mw100:4) :RESET %m0; EN_IF; (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Indirizzo del dispositivo con cui comunicare: 3 (indirizzo dispositivo), 0 (canale) 4 (indirizzo dispositivo sul bus)

2 Tipo di oggetti PL7 da leggere: MW (word interna)

3 Indirizzo del primo registro da leggere: 455

4 Numero dei registri consecutivi da leggere: 1

5 Tabella delle parole contenente il valore degli oggetti letti: MW0:1

6 Rapporto di lettura: MW100:4

Variante con il software Unity Pro:

```
IF %M0 AND NOT %MW100.0 THEN
READ_VAR(ADDR('0.3.0.4'),'%MW',455,1,%MW100:4,%MW0:1);RESET(%M0);
END_IF;
```

2) Esempio di operazione di scrittura (codice richiesta Modbus 16)

L'esempio seguente descrive una richiesta WRITE_VAR in un TSX Micro o Premium per controllare un LTM R inviando il contenuto della parola interna MW502:

Sintassi con il software PL7:



1 Indirizzo del dispositivo con cui comunicare: 3 (indirizzo dispositivo), 0 (canale) 4 (indirizzo dispositivo sul bus)

2 Tipo di oggetti PL7 da scrivere: MW (word interna)

3 Indirizzo del primo registro da scrivere: 704

4 Numero di registri consecutivi da scrivere: 1

5 Tabella di parole contenente il valore degli oggetti da inviare: MW502:1

6 Report di scrittura: MW200:4

Variante con il software Unity Pro:

```
IF %M0 AND NOT %MW200.0 THEN
WRITE_VAR(ADDR('0.3.0.4'), '%MW', 704,1,%MW502:1,%MW200:4);RESET(%M0);
END_IF;
```

Schneider Electric 800 Federal Street 01810 Andover MA

888-778-2733

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2010-2024 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

1639572IT-01