# Unica - Interruptor de persianas conectado Guía del usuario del dispositivo

Información sobre las características y las funciones de los dispositivos 03/2025





# Información legal

La información proporcionada en este documento contiene descripciones generales, características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos o soluciones.

Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo o esquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de los productos o las soluciones para aplicaciones de usuario específicas. Es responsabilidad del usuario realizar o solicitar a un experto profesional (integrador, especificador, etc.) que realice análisis de riesgos, evaluación y pruebas adecuados y completos de los productos o las soluciones con respecto a la aplicación o el uso específicos de dichos productos o dichas soluciones.

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en este documento son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este documento y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial del documento o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

Schneider Electric se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con respecto a o en el contenido de este documento o con respecto a o en el formato de dicho documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este documento o por el uso no previsto o el mal uso del contenido de dicho documento.

# Tabla de contenido

Información de seguridad	4
Unica - Interruptor de persianas conectado	5
Por su seguridad	5
Acerca del dispositivo	5
Instalación del dispositivo	6
Quick Home Connect	7
Emparejamiento de interruptor inalámbrico con interruptores de	
control de persianas	8
Funcionamiento de un control de persianas	10
Restablecimiento del dispositivo en Quick Home Connect	11
Indicaciones LED en Quick Home Connect	11
Solución de problemas en Quick Home Connect	11
Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub	13
Configuración del dispositivo	15
Ajuste de la localización del dispositivo	15
Cambio del nombre del dispositivo	16
Selección del tipo de dispositivo	17
Ajuste del tiempo de ejecución predeterminado	18
Calibración de la persiana con la aplicación Wiser	19
Modo Confort Estacional	22
Identificación del dispositivo	39
Eliminación del dispositivo del sistema Wiser	40
Reinicio del dispositivo	40
Uso del dispositivo	41
Operación manual del dispositivo	41
Apertura/cierre de la persiana usando la aplicación	41
Ajuste de un horario	43
Momentos	45
Automatización	49
Indicación LED	56
Solución de problemas	57
Datos técnicos	58
Cumplimiento	59
Datos ambientales del producto	59
Marcas comerciales	59

# Información de seguridad

# Información importante

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.



Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

# **A A PELIGRO**

**PELIGRO** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

# **ADVERTENCIA**

**ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** la muerte o lesiones graves.

# **A**ATENCIÓN

**PRECAUCIÓN** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** lesiones leves o moderadas.

# **AVISO**

AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

# Unica - Interruptor de persianas conectado



NU3509xx NU3508xxW

### Por su seguridad

### **A A PELIGRO**

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo el personal cualificado debe llevar a cabo la instalación eléctrica de forma segura. El personal cualificado debe demostrar poseer amplios conocimientos en las siguientes áreas:

- · Conexión a redes
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

### Acerca del dispositivo

Puede utilizar el interruptor de control de persianas conectado (en adelante, **interruptor de control de persianas**) para controlar una persiana o un motor de persiana enrollable equipado con interruptores de posición final.

### **Opciones de control**

**Control doméstico usando la aplicación Wiser Home**: Para controlar el interruptor de control de persianas a través de la aplicación Wiser necesitará el **Wiser Hub**. Consulte Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub, página 13

**Funcionamiento directo**: el interruptor de control de persiana se puede controlar en todo momento directamente desde el sitio. También puede conectarlo con pulsadores mecánicos dobles. Consulte Funcionamiento manual, página 41.

# Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

Consulte Interruptor de persianas conectado

# **Quick Home Connect**

Quick Home Connect es una solución de conectividad inalámbrica para los dispositivos Zigbee que no necesita un Hub/Gateway o una aplicación móvil. Quick Home Connect es el punto de partida para la automatización inalámbrica del hogar. Realiza funciones como control de conmutación, regulación y control de persianas utilizando el interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado interruptor inalámbrico) a través de una red Zigbee.

El **interruptor inalámbrico** es un interruptor de pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza para controlar dispositivos Zigbee (como regulador, persiana, interruptor y toma de corriente) dentro de la misma red Zigbee.

### Limitaciones

- Quick Home Connect funciona solo como una solución de control de habitaciones.
- Con un interruptor inalámbrico de 1 tecla, no puede mezclar la iluminación con el control de persianas. Sin embargo, con un interruptor inalámbrico de 2 teclas, puede asignar una para la regulación/conmutación y la otra para el control de persianas, o viceversa.
- Esta solución no admite funciones de control remoto, uso de aplicaciones móviles ni programaciones horarias.

# Emparejamiento de interruptor inalámbrico con interruptores de control de persianas

Puede emparejar un interruptor inalámbrico de 1 o 2 teclas con 2 interruptores de control de persianas según sus necesidades.

### Emparejamiento de 1 tecla con 2 interruptores de control de persianas

**NOTA:** Si desea emparejar un FLS de 1 tecla con un interruptor de control de persianas, siga los pasos hasta el paso 3. Para continuar con un segundo interruptor de control de persianas, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico.



2. Pulse brevemente el pulsador superior derecho 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.

El LED de estado parpadea en verde.



3. Pulse brevemente el primer interruptor de control de persianas 5 veces con gran rapidez.

El LED de estado parpadea en verde.



La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.

**IMPORTANTE:** Compruebe si el emparejamiento se ha realizado correctamente antes de continuar con el mismo canal.

4. Repita el paso 2.

5. Repita el paso 3 en el segundo interruptor de control de persianas.

La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.

#### Emparejamiento de 2 teclas con 2 interruptores de control de persianas

Para emparejar el interruptor inalámbrico de 2 teclas con 2 interruptores de control de persianas, debe cambiar el interruptor inalámbrico a funcionamiento de 2 teclas. Consulte Cambiar de 1 a 2 teclas.

**NOTA:** No desmonte la tecla basculante de los interruptores de control de las persianas.

1. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico.



2. Pulse brevemente el pulsador superior derecho 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.

El LED de estado parpadea en verde.



3. Pulse brevemente el primer interruptor de control de persianas 5 veces con gran rapidez.

El LED de estado parpadea en verde.



La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.

**IMPORTANTE:** Compruebe si el emparejamiento se ha realizado correctamente antes de continuar con el mismo canal.

4. Pulse brevemente el pulsador superior izquierdo 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.

El LED de estado parpadea en verde.



5. Repita el paso 3 en el segundo interruptor de control de persianas.

La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.

### Funcionamiento de un control de persianas

Puede accionar el control de persianas usando el interruptor inalámbrico.

- Pulse el interruptor inalámbrico durante mínimo 0,5 s para desplazar el control de persianas hacia arriba o hacia abajo.
  - Pulse (n+) para abrir el control de persianas (A)

• Pulse (v-) para cerrar el control de persianas (B)



- Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior (\(\Lambda\)+) o inferior (\(\nu\)-) (<0,5 s) para detener el control de persianas en movimiento (C).</li>
- Pulse brevemente el interruptor inalámbrico superior (λ+) o inferior (ν-) (<0,5 s) para ajustar la posición de lama (D).</li>

### Restablecimiento del dispositivo en Quick Home Connect

Es necesario reiniciar los dispositivos en los siguientes escenarios:

- · Desemparejar el dispositivo en Quick Home Connect:
- Consulte
  - Restablecimiento del interruptor inalámbrico
  - Restablecimiento del interruptor de control de persianas

Cuando el reinicio se realiza correctamente, el interruptor inalámbrico y el dispositivo vuelven a los valores predeterminados de fábrica.

- Integración en el sistema Wiser
  - Si desea integrar los dispositivos en el sistema Wiser, restablezca todos los dispositivos en Quick Home Connect y consulte Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub.

### **Indicaciones LED en Quick Home Connect**

#### Emparejamiento del dispositivo en Quick Home Connect

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Presione el pulsador 5 veces consecutivas con gran rapidez.	El LED parpadea en verde una vez por segundo.	El modo de emparejamiento se activa durante 60 segundos. Cuando se completa el emparejamiento, el LED deja de parpadear.

### Solución de problemas en Quick Home Connect

Síntoma	ntoma Posible causa Solución	
El LED se muestra en ámbar en el dispositivo.	El emparejamiento no se ha completado y se han restablecido los valores predeterminados de fábrica.	<ul> <li>Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo.</li> <li>Consulte <ul> <li>Interruptores de control de persianas, página 8</li> </ul> </li> </ul>
	El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro.	Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo.
El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable.	El interruptor inalámbrico deja de estar emparejado.	<ul> <li>Vuelva a emparejar el dispositivo.</li> <li>Consulte <ul> <li>Interruptores de control de persianas, página 8</li> </ul> </li> </ul>
	La batería del interruptor inalámbrico está descargada.	Sustituya la batería del interruptor inalámbrico

Escenario	Procedimiento
Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico.	Para controlar varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico, comience por emparejarlo con un dispositivo. A continuación, utilice el mismo interruptor inalámbrico para emparejarlo con dispositivos adicionales.
	<b>NOTA:</b> Puede emparejar hasta 7 dispositivos a un solo interruptor inalámbrico.
FLS de 1 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).	Empareje el interruptor inalámbrico con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).
FLS de 2 tecla con dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente).	Empareje el interruptor inalámbrico izquierdo o derecho con cualquiera de los dispositivos (interruptor de relé, regulador, control de persianas o toma de corriente). También puede emparejar otra tecla basculante del interruptor inalámbrico con otro dispositivo.

# Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su interruptor de control de persianas con el **Wiser Hub** para acceder y controlar el interruptor de control de persianas.

- 1. En la pantalla Inicio, toque 🥸.
- 2. Toque **Dispositivos** > y Persianas >Interruptor, 1 tecla > Siguiente.
- 3. Toque **Escanear código QR** y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.

**NOTA:** Si no puede encontrar el código QR correcto, toque **No puedo** encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

< <nombre del="" dispositivo=""></nombre>			
A continuación, puede escanear el código QR que debe encontrarse junto a un código de instalación. Puede estar en la parte posterior del dispositivo, en el costado o debajo de la cubierta de la batería.			
Código de instalación:			
No puedo encontrar el código QR correcto			
Escanear el código QR			

Si el código QR es incorrecto, aparece un mensaje Código QR escaneado incorrecto. Toque No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

- (A): introduzca la dirección MAC/EUI–64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.
- (B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC//EUI-64 y el código de instalación.



<	<nombre del="" dispositivo=""></nombre>	
Si pa pu de	no puede escanear el código QR en la rte posterior de su dispositivo inalámbrico, ede ingresar la dirección MAC y el código instalación a continuación.	
12	34 1234 1234 1234	
12	234 1234 1234 1234 1234 1234 1234	A
	Saltar y configurar manualmente	B

 Una vez validado el dispositivo, toque Siguiente, pulse brevemente el botón del interruptor de control de persianas 3 veces y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.



**NOTA:** Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones tocando **¿El LED parpadea en verde y rojo?**.

- 5. Pulse e introduzca el nombre del dispositivo.
- 6. Pulse **Siguiente** y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y pulse **Enviar**.
- 7. Toque Siguiente > Y seleccione un Tipo de dispositivo:
  - Persiana: Continúe con el paso 9
  - Persiana con lamas basculantes: Continúe con los pasos 10 y 11.
- Toque Persiana > Siguiente e introduzca la duración de apertura/cierre de la persiana. Consulte Configuración del tiempo de ejecución predeterminado, página 18.
- Toque Persiana con lamas basculantes > Tipo de lamas, seleccione un tipo de lamas y toque Aceptar:
  - Horizontal
  - Inclinado
  - Vertical
- 10. Toque Siguiente e introduzca las siguientes duraciones:
  - a. Duración de la apertura: Tiempo necesario para abrir la persiana.
  - b. Duración del cierre: Tiempo necesario para cerrar la persiana.
  - c. **Duración de la inclinación:** Tiempo necesario para rotar completamente las lamas de la posición cerrada a la abierta.

**Consulte** Configuración del tiempo de ejecución predeterminado, página 18.

11. Toque Enviar.

El nombre del dispositivo (por ejemplo, Interruptor de control de persianas) aparece ahora en la pestaña **Control**, en las pestañas **Todas** y las específicas de las habitaciones.

# Configuración del dispositivo

### Ajuste de la localización del dispositivo

Puede cambiar la localización del dispositivo (como dormitorio, sala, comedor, etc.) usando la aplicación Wiser Home.

- 1. En la pantalla **Inicio**, toque
- 2. Pulse **Dispositivos**, seleccione en la lista el dispositivo cuya localización desea cambiar.
- 3. Pulse **Ubicación** para abrir la página de ajustes.
- 4. En la página de ajustes, puede introducir **Nuevo nombre de habitación** (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).

← Configuración de dispositivo	
Dónde está instalado este dispositivo?	
Nombre de la nueva habitación	(A)
Sala de estar 3 dispositivos	
Cocina 2 dispositivos	
Baño 3 dispositivos	B
Dormitorio 2 dispositivos	
	Ĩ
Eliminar de la habitación	C
Enviar	(D)

**SUGERENCIA:** Si el dispositivo ya está asignado, puede quitarlo de la habitación existente. Pulse **Eliminar de la habitación** (C).

5. Una vez que se hayan realizado los cambios, pulse Enviar (D).

### Cambio del nombre del dispositivo

Puede cambiar el nombre del dispositivo usando la aplicación Wiser Home.

- 1. En la pantalla **Inicio**, toque 🔅.
- 2. Toque Dispositivos > Persianas > Interruptor de control de persiana > Nombre del dispositivo (A) para cambiar el nombre del dispositivo.

C Detalles del disposit Persiana, 1 tecla	ivo	
OPCIONES	^	
Nombre del dispositivo Interruptor de persiana	<b>"</b> **	A
Localización Dormitorio	, <b>#</b> `	
Tipo de dispositivo Persiana	<b>, *</b>	
Duración de la apertura Max 5 minutos	? 0:10	
Duración del cierre Max 5 minutos	? 0:10	
SOBRE	^	
Versión de firmware Firmware 020519ff		
Identificar		
Eliminar		

# Selección del tipo de dispositivo

Con la app Wiser Home puede cambiar el tipo de dispositivo según sus necesidades.

**NOTA:** El tipo de dispositivo estaba seleccionado como **Persiana** en el momento del emparejamiento con el **Wiser Hub**. Puede cambiar el tipo de dispositivo a **Persiana con lamas basculantes** si dispone de una función de inclinación.

- 1. En la pantalla Inicio, toque 🔅.
- 2. Toque Dispositivos > Persianas > Interruptor de control de persiana.
- 3. Toque (A) y seleccione un tipo de dispositivo.
- Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, toque (B) y seleccione un tipo de lamas (C).
- 5. Toque Establecer.

C Detalles del dispositivo Persiana, 1 tecla           Image: senal (-30dBm) (?)	Comenzando con sus persianas cerrada inicie el proceso de apertura. Cuando la persianas comiencen a levantarse, las lan en meurón o su neción Ellio uno do le	otar s, s nas
OPCIONES  Nombre del dispositivo Persiana Localización	siguientes opciones que mejor describa esa posición.	15
Localización         Image: Construint of the second s		-(C
Max 5 minutos     Image: Constraint of the constraint of t	Horizontal Inclinado Vertical	
Posición de inclinación Inclinado	B	
SOBRE  Versión de firmware Firmware 020519ff Identificar		
Eliminar		

### Ajuste del tiempo de ejecución predeterminado

Cada motor de persiana varía en el tiempo necesario para completar el movimiento de apertura/cierre (es decir, de borde a borde). Por lo tanto, el tiempo de apertura/cierre de la persiana debe estar determinado en la aplicación.

Para determinar el tiempo de funcionamiento predeterminado, abra/cierre manualmente la persiana.

- 1. Registre el tiempo que se tarda en abrir/cerrar la pantalla por completo.
- 2. Registre el tiempo necesario para girar las lamas completamente de la posición cerrada a la posición abierta para la pantalla con lamas basculantes.

Siga el procedimiento de acuerdo con el tipo de obturador:

- Persiana, página 18
- Obturador con lamas de inclinación, página 19

#### Persiana

- 1. En la pantalla Inicio, toque
- 2. Toque Dispositivos > Persianas > Persiana.
- 3. Toque **Duración de la apertura/Duración del cierre** (A) e introduzca el tiempo de apertura/cierre de la persiana registrado.

C Detalles del dispositivo Persiana, 1 tecla	)	
OPCIONES	^	
Nombre del dispositivo Persiana		
Localización Sala de estar		
Tipo de dispositivo Persiana		
Duración de la apertura Max 5 minutos	01:30	
Duración del cierre Max 5 minutos	01:30	A
SOBRE	^	
Versión de firmware Firmware 020519ff		
Identificar		
Eliminar		

### Persiana con lamas basculantes

- 1. En la pantalla Inicio, toque 🔅.
- 2. Toque Dispositivos > Persianas > Persiana con lamas basculantes
- 3. Toque **Duración de la apertura/Duración del cierre** (A) e introduzca el tiempo de apertura/cierre de la persiana registrado.
- 4. Toque (B) e introduzca la duración de la inclinación de lamas según la posición de inclinación.

**IMPORTANTE:** El valor mínimo para definir el tiempo por defecto para la duración de la inclinación es 01,00 s. Si establece un valor inferior a 01,00 s, no se guardará.

C Detalles del dispositiv Persiana, 1 tecla Buena señal (-30dBm) (2	<b>70</b>		
OPCIONES		^	
Nombre del dispositivo Persiana		ø	]
Localización Sala de estar		ø	
Tipo de dispositivo Persiana con lamas basculantes			
Duración de la apertura Max 5 minutos	?	01: 30	
Duración del cierre Max 5 minutos	?	01: 30	A
Duración de la inclinación Máximo 30 segundos	?	01: 30	<b>(B</b> )
Posición de inclinación Inclinado		۲	
SOBRE		^	
Versión de firmware Firmware 020519ff			
Identificar			
Eliminar			

### Calibración de la persiana con la aplicación Wiser

El motor de la persiana se suministra en un estado no calibrado. Cada motor de persiana varía en el tiempo necesario para completar el movimiento de apertura/ cierre (es decir, de inicio a final).

#### **IMPORTANTE:**

- Es necesario seleccionar el tipo de dispositivo y establecer el tiempo de ejecución por defecto antes de continuar con la calibración de la persiana. Consulte Selección del tipo de dispositivo, página 17 y Configuración del tiempo de ejecución predeterminado, página 18.
- No utilice la persiana ni manualmente ni en la aplicación durante la calibración para evitar interrupciones.
- Siga el procedimiento para la calibración de la persiana de acuerdo con el tipo de dispositivo: **Persiana** o **Persiana con lamas basculantes**.

### Persiana

- 1. Después de configurar el tiempo de ejecución predeterminado, vaya a la pestaña **Control**, toque **Todos** los dispositivos o la habitación en la que se encuentra el dispositivo.
- En la pantalla de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (A).

La persiana se abre completamente y luego alcanza la posición deseada establecida en el paso 2. La persiana está ahora calibrada.



### Persiana con lamas basculantes

- 1. En la pestaña **Control**, toque **Todos** o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.
- 2. En la pantalla de control del dispositivo, en la pestaña **Posición**, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (A).



- Toque la pestaña Inclinación de lamas, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (B) de acuerdo con cualquiera de las siguientes posiciones de inclinación:
  - Horizontal
  - Inclinado
  - Vertical



### **Modo Confort Estacional**

El modo de confort estacional utiliza la temperatura prevista de una ubicación o la información de los sensores de luz y temperatura para determinar la temperatura de una habitación y mantener la temperatura deseada en ella abriendo o cerrando las persianas.

Es una solución que mantiene de forma eficiente la temperatura deseada de una habitación en todas las estaciones:

- Invierno: En invierno, las persianas permanecen abiertas durante el día y se cierran después del atardecer. De este modo se utiliza el máximo calor natural para mantener la temperatura deseada en la habitación.
- Verano: En verano, las persianas se cierran durante el día para mantener la temperatura deseada en la habitación y permitir un buen nivel de luz en el interior.
- · Estaciones medias: En estaciones distintas al verano o al invierno:
  - Si la temperatura máxima del día alcanza los 22 °C o más, el modo de confort estacional opera las persianas igual que en verano.
  - Si la temperatura máxima de un día es inferior a 22 °C, el modo de confort estacional opera las persianas igual que en invierno.

El modo de confort estacional adapta su funcionamiento en función de los dispositivos disponibles en su sistema y ofrece tres niveles de eficiencia de algoritmo. Cada nivel mejora el confort y el ahorro de energía mediante la integración de fuentes de datos adicionales:

• Nivel básico - Control basado en la hora y la ubicación geográfica:

En este nivel, utiliza la ubicación geográfica de su hogar y la hora del día para gestionar las persianas automáticamente en función de las horas estimadas de salida y puesta del sol. Esto mantiene la luz y la temperatura óptimas en el hogar. Este nivel es ideal para usuarios que desean una solución sencilla y automatizada sin sensores adicionales.

· Nivel mejorado - Optimización basada en la temperatura:

En este nivel, utiliza la temperatura local interior y exterior, además de la hora y la ubicación geográfica de su hogar. Gestiona las persianas de forma dinámica en función de las condiciones de temperatura en tiempo real para mejorar el confort.

• Nivel avanzado - La mejor optimización de su clase con sensores de luz:

En este nivel, mejora todavía más la gestión de las persianas utilizando la intensidad de la luz en tiempo real medida por los sensores de movimiento exteriores y la temperatura interior y exterior.

Ofrece la máxima eficiencia al adaptar los movimientos de las persianas en función de la temperatura real y la luz natural, en lugar de basarse únicamente en las horas estimadas de salida y puesta del sol.

**SUGERENCIA:** Elegir el nivel adecuado para el funcionamiento de la persiana:

El modo confort estacional se adapta a los dispositivos instalados en su sistema. Puede beneficiarse de esta funcionalidad en un nivel básico aunque no disponga de todos los sensores necesarios. Este enfoque flexible garantiza que pueda experimentar un confort y una eficiencia energética optimizados, independientemente de la configuración de su sistema.

Sin embargo, para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar el conjunto completo de dispositivos compatibles.

**NOTA:** El modo de confort estacional funciona con precisión cuando los sensores de temperatura interior y exterior (sensor de temperatura/humedad) y los sensores de movimiento exterior están instalados en el hogar.

**IMPORTANTE:** La clasificación IP de los sensores utilizados para el modo de confort estacional es la siguiente:

Sensores	Clasificación IP
Sensor de movimiento para exteriores	IP66 - El sensor está protegido contra el polvo y la entrada de agua.
Sensor de temperatura/humedad	IP20 - El sensor está protegido contra objetos sólidos de tamaño superior a 12 mm.

Por lo tanto, deben instalarse en un lugar adecuado en el hogar.

#### Configurar el modo de confort estacional

La aplicación Wiser Home le permite configurar el modo de confort estacional para definir la temperatura deseada y la ubicación de las persianas y sensores en el hogar.

#### **Requisito previo:**

- Las persianas deben estar instaladas en el hogar.
- Calibre sus persianas. Consulte Calibración de la persiana, página 19 o Calibración de la persiana con lamas basculantes, página 19 según el tipo de persiana.
- El sensor de movimiento exterior detecta la luz y la temperatura externa.
- Asegúrese de que el sensor de movimiento exterior esté orientado hacia el suelo y no hacia el sol.

Para configurar el modo de confort estacional:

1. En la pantalla Inicio, toque > Modos inteligentes > Modo de confort estacional.

<	Modos inteligentes		
CALE	FACCIÓN		
$\times$	Modo Eco	0	
(o)	Modo Confort Calefacción	?	
CONT	RAPERSIANAS / PERSIANA	S	
₹	Modo Confort Estacional Apagado		>

Se muestran detalles sobre el modo de confort estacional.

 Deslice el dedo hacia la izquierda para ver los detalles adicionales y pulse Siguiente > Continuar para iniciar la configuración del modo de confort estacional.





- 3. Defina la orientación en la que están instaladas las persianas en el hogar:
  - a. Seleccione la orientación en la que está orientada cada persiana en el hogar y pulse **Siguiente**.

< Modo Confort Estacional ②
Paso 1 de 3
È
Por favor, ajuste la dirección en la que está orientada cada persiana.
Sala de estar 🔨
Jardín
Norte Este Sur Ø Oeste
Frente
ØNorte Este Sur Oeste
Cocina 🔨
Página
Norte Este ØSur Oeste
Jardín
Norte ØEste Sur Oeste

b. Si alguna persiana cubre una puerta, pulse **Sí, tengo persianas sobre una puerta**.

**SUGERENCIA:** Si ninguna persiana cubre una puerta o tiene alguna manera alternativa de entrar a su hogar, toque **No, siguiente paso** y continúe al paso 4. En este caso, el modo de confort estacional cierra completamente las persianas mientras está fuera.

c. Seleccione de la lista (A) las persianas que cubren las puertas y, a continuación, pulse **Siguiente**.

< Modo Confort Estacional	?	
Paso 1 de 3		
Por favor, seleccione la(s)		
persiana(s) que cubren las puertas.		
<nombre 1="" de="" la="" persiana=""> Sala de estar</nombre>		
<nombre 2="" de="" la="" persiana=""> Cocina</nombre>	0	
<nombre 3="" de="" la="" persiana=""> Dormitorio 1</nombre>		A
<nombre 4="" de="" la="" persiana=""> Balcón</nombre>		
Terminar		

Las persianas seleccionadas se cerrarán hasta un 50 % para asegurarse de que no se quede bloqueado cuando las puertas estén cubiertas por persianas.

4. Configure las temperaturas incómodas que desee para el interior y el exterior y, a continuación, toque **Siguiente**.

< Modo Confort Estacional ⑦
Paso 2 de 3
*
Por favor, elija sus temperaturas de malesta r.
TEMPERATURA INTERIOR INCÓMODA
24°
25°
26°
TEMPERATURA EXTERIOR INCÓMODA
26°
27°
28°
Siguiente

**NOTA:** La temperatura incómoda se refiere a las temperaturas por encima de las cuales una persona se siente incómoda. Cuando la temperatura ambiente se eleve por encima de las temperaturas incómodas establecidas para el interior y el exterior, el modo de confort estacional cierra las persianas para mantener la temperatura interior. Mantener una temperatura interior cómoda ayuda a mejorar el bienestar y la productividad.

- 5. Seleccione la orientación en la que los sensores de luz y los sensores de temperatura exterior están instalados en el hogar:
  - a. Seleccione la orientación en la que están instalados los sensores de luz y pulse Siguiente.

< Modo Confort Estacional ③
Paso 3 de 3
्रम्
Establezca la dirección en la que apuntan sus sensores de luz. (Opcional)
Balcón posterior
Nombre del sensor>
Norte ØEste Sur Oeste
Balcón lateral
Norte Ø Este Sur Oeste
Siguiente

NOTA: Si los sensores de luz no están instalados, esta página no aparecerá.

b. Pulse Sí para seleccionar la orientación de los sensores de temperatura exterior.

		_		
Sensores de tem	peratura exterior	5	Modo Confort Estacional	0
¿Tiene instalados sensores de temperatura en el exterior?			Por favor, asegúrese de que las condiciones ambient on compatibles con el sensor considerado. Puede co el manual de usuario para obtener más información.	ales onsultar
	[		- <b>J</b> *	
No	Sí		Establezca la dirección hac la que miran sus sensores temperatura exterio r. (opcion	ia de al)
			Balcón posterior	^
			Sensor de temperatura y humeda       Norte     Este     Ø Sur     Oest	ad 1>
			Balcón lateral	~
			Sensor de movimiento para exteriores 1>	
			Norte Este Sur Oest	ie)
			Siguiente	

NOTA: Puede pulsar No si los sensores de temperatura exterior no están instalados.

?

6. Pulse **Siguiente** para definir la hora en el modo de confort estacional para **EMPEZAR A LAS** y **TERMINAR A LAS**.

< Moc	lo Confort Estacional	0
Paso 3 de 3		
	<u>-:/:</u> -	
Seleccio comieno de confo	ne cuándo desea ce y finalice su m ort estacional.	eup odo
EMPIEZA EN		
	-10 minutos	
	Amanecer	
	+10 minutos	
ACABAR EN		
	-10 minutos	
	Atardecer	
	+10 minutos	
	Siguiente	

**NOTA:** Puede iniciar y detener el modo de confort estacional algún tiempo antes o después del amanecer/atardecer.

Esto mejora la precisión de la configuración cuando no hay sensores de luz instalados y su edificio está bloqueado por otro edificio o una montaña que impide que la luz del sol llegue a su ubicación.

#### 7. Pulse Siguiente.

Si todas las habitaciones de la casa tienen sensores de temperatura, se configura el modo de confort estacional.

8. Si las persianas están disponibles en habitaciones sin sensores de temperatura, puede controlar esas persianas de la siguiente manera:

**NOTA:** La aplicación Wiser Home muestra las habitaciones sin sensores de temperatura en la lista (B).

Modo Confort Estacional		
Hemos notado que tiene persianas configura en habitaciones que no tienen sensor de temperatura o termostato.	adas	
Para poder cerrar estas persianas, puede elegir la temperatura de otra habitación.		
También puede optar por no configurar esto cerraremos las persianas en estas habitacio en función de la temperatura exterior y los niveles de luz.	y nes	
Dormitorio 1	>	]
Dormitorio 2	>	B
Cocina	>	
Siguiente		

- a. Seleccione una habitación de la lista (B) y toque Siguiente.
- b. Puede utilizar una de las siguientes como temperatura de referencia para la habitación seleccionada:
  - Temperatura detectada por el sensor de temperatura de otra habitación.
  - Temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura del hogar.
  - A. Para utilizar la temperatura de otra habitación como temperatura de referencia:
    - 1. Seleccione una habitación de la lista (C).

**NOTA:** La temperatura de la habitación seleccionada se considerará como la temperatura de referencia.

K Modo Confort Estacional ¿En qué otra habitación de su casa le gusta registrar la temperatura para <nombre de="" la<br="">habitación?</nombre>	aría 1	
Sala de estar	0	
Dormitorio		6
Cocina	ø	
Utilizar la temperatura media del hogar	J	

2. Vuelva a la página anterior y pulsa **Siguiente** para completar la configuración.

< Modo Confort Estacional	
Hemos notado que tiene persianas configuradas en habitaciones que no tienen sensor de temperatura o termostato.	3
Para poder cerrar estas persianas, puede elegir la temperatura de otra habitación.	
También puede optar por no configurar esto y cerraremos las persianas en estas habitaciones en función de la temperatura exterior y los niveles de luz.	
Dormitorio 1 Uso de la temperatura a partir de la <nombre de<br="">la habitación&gt;</nombre>	,
Dormitorio 2 Utilizar la temperatura media del hogar	,
Cocina	•
Siguiente	

- B. Para utilizar la temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura como temperatura de referencia:
  - 1. Toque Utilizar la temperatura media del hogar (D).

Modo Confort Estacional ¿En qué otra habitación de su casa le gus registrar la temperatura para <nombre de="" l<br="">habitación&gt;?</nombre>	taría a	
Sala de estar		
Dormitorio		
Cocina		
Utilizar la temperatura media del		
Utilizar la temperatura media del hogar		Ð

- 2. Pulsar Sí, estoy seguro para completar la configuración.
- c. Pulse Listo para ver la configuración actualizada.

Modo Confort Estacional
$\checkmark$
Ya está todo listo
El modo de confort estacional ahora ajustará sus persianas para optimizar la calefacción y la refrigeración de su hogar en función de:
Las estaciones del año     La luminosidad fuera de casa
✓ La hora del día
$\checkmark$ La temperatura dentro y fuera de tu casa
Puedes volver aquí en cualquier momento para cambiar esta configuración.
Hecho

Modo Confort Estacional Persianas a activas Temperatura Intenior 25°, exterior 27° Hora Amanecer +10, Atardecer -10	•
Persianas 3 activas Temperatura Interior 25°, exterior 27° Hora Amanecer +10, Atardecer -10	¢
Temperatura Interior 25°, exterior 27° Hora Amanecer +10, Atardecer -10	
Hora Amanecer +10, Atardecer -10	,
Sensores de luz (LUX) 2 activos	,
Sensores de temperatura exteriores 2 activos	,
Otros sensores ambientales 3 activas	

El modo de confort estacional se ha configurado correctamente. Ahora, sus dispositivos compatibles están ajustados para optimizar la calefacción y la refrigeración en su hogar.

#### Configurar el modo de confort estacional

La aplicación Wiser Home le permite cambiar la configuración del modo de confort estacional.

#### **Requisito previo:**

 Calibre sus persianas. Consulte Calibración de la persiana, página 19 o Calibración de la persiana con lamas basculantes, página 19 según el tipo de persiana.

En la pantalla Inicio, toque > Modos inteligentes > Modo de confort estacional.

Se muestra la página de configuración de **Modo de confort estacional**, donde puede actualizar las siguientes configuraciones:

< Modo Confort Estacional	0	
Modo Confort Estacional		A)
Persianas 3 activas	*-(	B
Temperatura Interior 25°, exterior 27°	<i>i</i> -(	C
Hora Amanecer +10, Atardecer -10	*-(	D
Sensores de luz (LUX) 2 activos	<i>i</i> -(	E)
Sensores de temperatura exteriores 2 activos	-(	F
Otros sensores ambientales 3 activas		G

Para cambiar la configuración del modo de confort estacional:

Α	<b>Modo Confort Estacional</b> : Pulse el interruptor de alternancia para encender o apagar el modo de confort estacional.
В	<b>Persianas</b> : Pulse para cambiar la orientación y la ubicación de las persianas en la aplicación Wiser Home. Consulte Cambiar la orientación y la ubicación de las persianas, página 32 para obtener más detalles.
С	<b>Temperatura</b> : Toque para cambiar el umbral de temperaturas interior y exterior en la aplicación Wiser Home. Consulte Configuración del umbral de temperatura, página 32 para obtener más detalles.
D	<b>Tiempo</b> : Toque para cambiar la hora de inicio y finalización del modo de confort estacional en la aplicación Wiser Home. Consulte Configurar la hora de inicio y finalización, página 33 para obtener más detalles.
E	Luz (sensores LUX): Pulse para cambiar la orientación de los sensores de luz en la aplicación Wiser Home. Consulte Cambiar la orientación de los sensores de luz, página 33 para obtener más detalles.
F	Sensores de temperatura exteriores: Toque para cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior en la aplicación Wiser Home. Consulte Cambiar la orientación de los sensores de temperatura exteriores, página 34 para obtener más detalles.
G	Otros sensores ambientales: Pulse para gestionar el funcionamiento de la persiana sin sensores de temperatura. Consulte Gestión del funcionamiento de la persiana sin sensor de temperatura, página 35 para obtener más detalles.

### Cambiar la orientación y la ubicación de las persianas

Puede cambiar la orientación y la ubicación de las persianas en la aplicación Wiser Home.

Para cambiar la orientación y la ubicación de las persianas:

- 1. En la página de configuración **Modo de confort estacional**, pulse **Persianas**.
- 2. Actualice la orientación de las persianas y pulse Establecer.

K Persianas Aceptar		
Elija las persianas y la orientación que desea utilizar para el modo de confort de las persianas.		
Sala de estar		
Jardín 💽		
Norte Este Sur Oeste		
Frente C		
Norte ØEste Sur Oeste		
Cocina ^		
Página 💽		
ØNorte Este Sur Oeste		
Jardín		
Norte Este Sur Ø Oeste		

3. Si alguna persiana cubre una puerta, pulse **Sí, tengo persianas sobre una puerta** para definir su ubicación.

NOTA: Si ninguna persiana cubre una puerta, pulse No.

4. Seleccione las persianas que cubren las puertas de la lista (A) y pulse **Finalizar**.

Modo Confort Estacional Paso 1 de 3	?	
J.		
Por favor, seleccione la(s) persiana(s) que cubren las puertas.		
<nombre 1="" de="" la="" persiana=""> Sala de estar</nombre>	Ø	
<nombre 2="" de="" la="" persiana=""> Cocina</nombre>	Ø	
<nombre 3="" de="" la="" persiana=""> Dormitorio 1</nombre>	0	A
<nombre 4="" de="" la="" persiana=""> Balcón</nombre>	Ø	
Siguiente		

Configuración del umbral de temperatura

La aplicación Wiser Home le permite definir la temperatura interior y exterior de una habitación por encima de la cual se cerrarán las persianas.

Para establecer el umbral de temperatura interior y exterior:

1. En la página de configuración del **Modo confort estacional**, pulse **Temperatura**.

<	Temperatura	Aceptar
Su modo de cuando se l de incomod esta habita	e confort de verano se ac hayan alcanzado las tem lidad interiores y exterior ción o ubicación.	tivará peraturas es para
TEMPERAT	URA INTERIOR INCÓM	ODA
	24°	
	25°	
	26°	
TEMPERAT	URA EXTERIOR INCÓN	IODA
	26°	
	27°	
	28°	

2. Establezca las temperaturas deseadas en el interior y el exterior y pulse **Establecer**.

#### Configurar la hora de inicio y finalización

La aplicación Wiser Home le permite definir la hora de inicio y finalización del modo de confort estacional.

Para configurar la hora de inicio y finalización del modo de confort estacional:

- 1. En la página de configuración Modo de confort estacional, pulse Hora.
- 2. Seleccione la hora en el modo de confort estacional para **EMPEZAR A LAS** y **TERMINAR A LAS**.

<	Hora del día	Aceptar		
Puedes configurar cuándo quieres que comience y finalice tu Modo Confort Estacional.				
EMPIEZA EN				
	-15 minutos			
	Amanecer			
	+15 minutos			
ACABAR EN				
	-15 minutos			
	Atardecer			
	+15 minutos			

**NOTA:** Puede iniciar y detener el modo de confort estacional algún tiempo antes o después del amanecer/atardecer.

3. Toque Establecer.

Cambiar la orientación de los sensores de luz

Puede cambiar la orientación de los sensores de luz en la aplicación Wiser Home.

Para cambiar la orientación de los sensores de luz:

- 1. En la página de configuración del **Modo confort estacional**, pulse **Sensores** de luz (LUX).
- 2. Pulse para ver los sensores de luz disponibles en la aplicación Wiser Home.



3. Seleccione la orientación en la que están orientados los sensores de luz y pulse **Establecer**.



#### Cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior

Puede cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior en la aplicación Wiser Home.

Para cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior:

1. En la página de configuración del **Modo de confort estacional**, toque **Sensores de temperatura exterior**.

2. Pulse <table-cell-rows> para ver los sensores de temperatura exterior disponibles en la aplicación Wiser Home.



3. Seleccione la orientación en la que están los sensores de temperatura exterior orientados y pulse **Establecer**.



#### Gestión del funcionamiento de la persiana sin sensor de temperatura

La aplicación Wiser Home le permite gestionar el funcionamiento de la persiana de una habitación donde no se ha instalado ningún sensor de temperatura.

Para definir la temperatura de referencia:

1. En la página de configuración del **Modo confort estacional**, pulse **Otros sensores de habitación**.

**NOTA:** La aplicación Wiser Home muestra las habitaciones sin sensores de temperatura en la lista (A).

Modo Confort Estacional Hemos notado que tiene persianas configu en habitaciones que no tienen sensor de temperatura o termostato. Para poder cerrar estas persianas, puede elegir la temperatura de otra habitación.	ıradas	
Dormitorio 1 Uso del <sensor de="" temperatura=""> a partir</sensor>		
Der Vestibutio Der Vestibutio Uso del <sensor de="" temperatura=""> a partir de sala de estar</sensor>	,	Q
Cocina Uso del <sensor de="" temperatura=""> a partir del vestíbulo</sensor>		

2. Seleccione una habitación de la lista (A).

- 3. Puede utilizar una de las siguientes temperaturas como temperatura de referencia para la habitación seleccionada:
  - Temperatura detectada por el sensor de temperatura de otra habitación.
  - Temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura del hogar.
  - A. Para utilizar la temperatura de otra habitación como temperatura de referencia, seleccione una habitación de la lista (B).

**NOTA:** La temperatura de la habitación seleccionada se considerará como la temperatura de referencia.

< Modo Confort Estacional ¿Qué sensor de temperatura de su casa le gustaría utilizar para medir la temperatura ( (nombre de la habitación)?	para	
<sensor 1="" de="" temperatura=""> Sala de estar</sensor>	0	
<sensor 2="" de="" temperatura=""> Comedor</sensor>	Ø	B
<sensor 3="" de="" temperatura=""> Vestibulo</sensor>		
Utilizar la temperatura media del	٦	
hogar		

- B. Para utilizar la temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura como temperatura de referencia:
  - 1. Toque Utilizar la temperatura media del hogar (C).

		1
K Modo Confort Estacional		
gustaría utilizar para medir la temperatura p {nombre de la habitación}?	oara	
<sensor 1="" de="" temperatura=""> Sala de estar</sensor>		
<sensor 2="" de="" temperatura=""> Comedor</sensor>		
<sensor 3="" de="" temperatura=""> Vestíbulo</sensor>		
Utilizar la temperatura media del hogar	]—	C

2. Pulse Sí, estoy seguro.

#### Pausar el modo de confort estacional

La aplicación Wiser Home le permite configurar la posición de la persiana y pausar el modo de confort estacional durante un tiempo.

Para pausar el modo de confort estacional:

1. En la pestaña **Control**, seleccione la persiana para la que desea pausar el modo de confort estacional.

**SUGERENCIA:** Pulse el botón arriba/abajo (A) para desplazar la persiana a la posición requerida.

Cont	ol		
Todo	Sala de estar Cocina	Dormitorio	
Sala	de estar		^
6	Calefacciónh	21,5° esta las 14:00	Ð
-	<ul> <li>Techo izquierda</li> <li>Encendido hasta las 14:</li> </ul>	00	5
ŷ	Techo derecha Desactivado hasta las 1:	2:00	b
	Frente Abriendo	$\uparrow$	
X	Trasera 50 %, lamas: 0%		
Hoga	r Automatizaciones C	bontrol Ene	7 rgía

2. Pulse el botón de pausa para seleccionar el tiempo durante el cual desea pausar el modo de confort estacional.

< <nombre de="" la="" persiana<="" th=""><th>&lt; <nombre de="" la="" persiana<="" th=""></nombre></th></nombre>	< <nombre de="" la="" persiana<="" th=""></nombre>
Estacionario	یDurante cuánto tiempo quieres pausar tu modo confort estacional?
50%	30 min 1 h 2 3 horas horas
00	6 12 Cancelar
Seguir la programación horaria	
Editar programación horaria	
Ajustes de dispositivo	

**SUGERENCIA:** Puede tocar **Cancelar** en cualquier momento para detener la pausa.

**IMPORTANTE:** Si anula manualmente la persiana, el sistema se detendrá durante 1 hora a partir del momento del primer ajuste manual. Sin embargo, recomendamos pausar el modo de confort estacional usando la aplicación Wiser Home.

# Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, identifique el interruptor de control de persianas entre los dispositivos disponibles en un hogar.

- 1. En la pantalla **Inicio**, toque 🔅.
- 2. Toque Dispositivos > Persianas > Interruptor de control de persiana o Lamas de la persiana > Identificar (A).

Contraction of the second s	<b>ivo</b> 1)⑦	
OPCIONES	^	
Nombre del dispositivo Interruptor de control de persiana	×	
Localización Dormitorio	ø	
Tipo Dispositivo Persiana	ø	
Duración de la apertura Max 5 minutos	0:10	
Duración del cierre Max 5 minutos	0:10	
SOBRE	^	1
Versión de firmware Firmware 020519ff		
Identificar		A
Eliminar		

El LED de estado parpadea en rojo y la persiana se abre o se cierra gradualmente, una vez que se identifica correctamente el interruptor de control de persianas o las lamas de la persiana.

3. Toque **OK** para terminar de identificar el dispositivo.

## Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

En la aplicación Wiser, puede eliminar un interruptor de persianas del sistema. Para eliminar el dispositivo:

- 1. En la pantalla Inicio, toque 🔅.
- 2. Toque Dispositivos > Persianas > Interruptor de control de persiana o Lamas de la persiana > Eliminar (A).

<ul> <li>Contailes del dispositi Persiana, 1 tecla</li> <li> <u> <u> </u></u></li></ul>	t <b>ivo</b> 1)⑦		
OPCIONES		^	
Nombre del dispositivo Interruptor de control de persiana		ø	
Localización Dormitorio			
Tipo Dispositivo Persiana			
Duración de la apertura Max 5 minutos	?	0: 10	
Duración del cierre Max 5 minutos	?	0: 10	
SOBRE		^	
Versión de firmware Firmware 020519ff			
Identificar			
Eliminar			A

#### NOTA:

- Al eliminar el dispositivo se restablecerá el interruptor de persiana. El LED comienza a parpadear en ámbar indicando que el interruptor de persianas está listo para el emparejamiento.
- Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del interruptor de control de persiana, consulte la sección Reinicio del dispositivo, página 40.

### Reinicio del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

Pulse brevemente el botón tres veces (<0,5 s) y, a continuación, pulse el botón una vez (>10 s).

El LED parpadea en rojo después de 10 s y, a continuación, suelte el botón.

Al reiniciar correctamente, el LED deja de parpadear. Luego, el dispositivo se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.

**NOTA:** Tras el restablecimiento, el LED se vuelve de color ámbar, lo que indica que está preparado para el emparejamiento.

# Uso del dispositivo

### Operación manual del dispositivo

- Mantenga pulsado durante mucho tiempo el interruptor de control de la persiana (> 0,5 s) para desplazar la persiana hacia arriba o hacia abajo (A).
  - Presione (ʌ) para abrir la persiana.
  - Presione (v) para cerrar la persiana.
- Pulsación corta (<0,5 s) para detener la persiana móvil (B).</li>
- Para obturador con listones basculantes: Cuando la persiana no se mueve, pulse (<0,5 s) el interruptor de control ciego para ajustar la posición de la ranura (C).



### Apertura/cierre de la persiana usando la aplicación

Para abrir/cerrar la persiana:

1. En la pestaña **Control**, toque **Todos** o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.

2. Toque  $\widehat{\uparrow}$   $\downarrow$  (A) o (B) de la persiana o de las lamas de la persiana para abrirla o cerrarla.

Contr Todo	<b>rol</b> Sala de estar C	ocina	Dormito	orio		
Sala	de estar				^	
■	Persiana Cerrada hasta las	08:00	1		_	A
T	Persiana con l basculantes 50 %, lamas: 60 9	amas %	1			B
Inicio	Automatizacion	nes C	ontrol	Q	r gía	

**SUGERENCIA:** También puede abrir o cerrar la persiana o las lamas de la persiana:

- Seleccionando la persiana o las lamas de la persiana y usando el deslizador en la pantalla de control del dispositivo para abrirlo/ cerrarlo.
- Cuando lo agrega a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte Administrar favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

**NOTA:** Si solo tiene un dispositivo en el sistema de Wiser, el **Control** no estará visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla **Inicio**.

### Ajuste de un horario

La persiana se puede controlar y activar según una programación. Una vez configurada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones en cualquier momento. Los dispositivos pueden controlarse por completo según la programación horaria. Una vez configurada la programación, el dispositivo funcionará a una hora determinada. Para crear una planificación:

- 1. En la pantalla Inicio, pulse -> Programaciones > +.
- 2. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
- 3. Seleccione un tipo de dispositivo (B).
- 4. Seleccione la lista de dispositivos (C) a los que se debe aplicar la programación.
- 5. Toque Crear.

NOWBRE		
Persiana		
TIPO		
	Luces	
	Persianas	
	Electrodomesticos	
SE APLICA A		
Persiana 6		
Persiana 7		
Persiana 8		
Persiana 9		
Persiana 10		
Lamas		Ø

6. Toque 🕀 para añadir un evento.

 Seleccione un estado (Abierto/Cerrado/porcentaje) (D), un período de tiempo (E) y toque Aceptar.

← Persiana	
DETALLES DE LA PROGRAI HORARIA	MACIÓN ^
<b>Tipo</b> Persianas	
Nombre Persiana Se aplica a	
Eliminar	
EVENTOS	
❶ M X J N <u>☆</u> 06:41	/ S D 8:41 ⑦

#### SUGERENCIA:

- Puede copiar la programación horaria existente a otra programación

o a los días que desee. Pulse 🗎.

- Pulse **Programación horaria**, seleccione una programación horaria existente y pulse **Copiar**.
- Pulse Día, seleccione los días que desee asignar y pulse Copiar.
- Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en la pestaña Control, debajo del nombre del dispositivo.

### Momentos

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.

#### Creación de un momento

- 1. En la pantalla **Inicio**, toque
- 2. Vaya a **Momentos** y pulse **D** para crear un momento.
- 3. Introduzca el nombre del momento (A).

**CONSEJO**: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

4. Toque Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.



5. Seleccione los dispositivos (C) para los que desee configurar una acción y pulse **Hecho**.

<b>K</b> Por far desea	Seleccionar dispositivos vor, seleccione los dispositivos qu añadir a este momento.	ie	
Todos	Prueba tres calefacciones		
Prueba	I	_	
Ţ	Regulador giratorio	0	
■	Persiana	0	
Tres			$\widehat{\mathbf{C}}$
7	Regulador de pulsador	0	
Luz			
7	Luz	0	
	Finalizado		

- 6. En la pestaña **Creador de momentos**, seleccione cualquiera de los siguientes dispositivos y configure acciones.
  - Para la persiana:
    - Arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para abrir/cerrar la persiana completamente (D,E).
    - Arrastre la barra deslizante para mantener la persiana en la posición preferida.



#### - Para las lamas de la persiana:

- Seleccione Posición (F) y arrastre la barra deslizante hacia arriba/ abajo para abrir/cerrar la persiana (G).
- Seleccione Inclinación de lamas (F) y arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar la posición de inclinación de la persiana (H).



#### 7. Toque Establecer.

8. Una vez establecidas todas las condiciones, pulse Guardar.

Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña de **Momentos**. Puede pulsar en el momento para habilitarlo.

#### SUGERENCIA:

• Si desea ver los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio >

> Pantalla principal > Momentos. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla Inicio. Para obtener más detalles, consulte la respectiva guía de usuario del sistema.

 También puede reorganizar los momentos pulsando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de Inicio o pulsando Automatización
 > Momentos > Reordenar.

### Edición de un momento

- 1. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones
- 2. Vaya a **Momentos**, localice el momento que desee editar y pulse .
- 3. En la página Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios:
  - Cambiar el icono
  - Cambiar el nombre del momento.
  - Pulse en cada acción para cambiar los ajustes.
    - Para eliminar una acción, deslícela hacia la izquierda y a continuación, pulse (A) para eliminarla.

Cerrar	Editor de momentos	Guardar	
rê (	Sala de estar		
Acciones		1 de 60	
		<b>—</b> —	A
	Anadir acciones		B
	Eliminar		

4. Pulse Guardar para guardar los cambios.

### Eliminación de un momento

- 1. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones
- 2. Vaya a **Momentos**, localice el momento que desee eliminar y pulse 🖍.

3. En la página del editor de momentos, pulse Eliminar (A) y pulse OK (B).



### Automatización

Una automatización le permite activar una acción automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades. Este ejemplo demuestra cómo funciona un dispositivo cuando se cumple la condición.

### Creación de una automatización

Siga estos pasos para crear una automatización:

- 1. En la pantalla **Inicio**, toque
- 2. Vaya a **Automatización** y toque 🕀 para crear una automatización.

- 3. Introduzca el nombre de la automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones para activar una automatización.
  - **Todas las condiciones:** se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
  - **Cualquier condición:** se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.

CONSEJO: puede elegir la imagen de portada que representa su

automatización tocando 🖍.



- Toque Añadir condiciones (B) y seleccione una de las siguientes opciones (C).
  - Cambio de estado del dispositivo (seleccione el dispositivo): se activará una automatización según el estado del dispositivo, como la apertura de una persiana o la detección de movimiento por un sensor de movimiento.
  - Modo Ausente (activar o desactivar): el modo ausente también puede activar una automatización para encender las luces o cerrar la persiana, etc. Para obtener más información acerca del Modo Ausente, consulte la Guía del usuario del sistema.

NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.



a. En este ejemplo, seleccionaremos Cambio de estado del dispositivo y elija un dispositivo para configurar la condición. A continuación, seleccionaremos el estado del dispositivo que activará la automatización, como el estado de encendido de un interruptor de relé.

✓ Por fav desea :	Seleccionar dispositivos or, seleccione los dispositivos que añadir a este momento.
Todo S	ala de estar Cocina Dormitorio
Sala de	estar
٢	Enchufe inteligente
G	Radiador
Dormito	rio
■	Interruptor de control de persiana
Cocina	
Ţ	Regulador
ប្ជ	Interruptor de relé

b. Después de seleccionar el dispositivo, puntee **Aceptar** en la esquina superior derecha.

**SUGERENCIA:** Si quiere cambiar la condición, muévala hacia la izquierda y toque el icono de papelera. A continuación, agregue una nueva condición con los parámetros necesarios.

5. Para establecer su automatización en una hora específica, pulse **Cuándo > Añadir tiempo** y seleccione una de las siguientes (D):

NOTA: Se pueden añadir 10 entradas de tiempo como máximo.

- Hora específica del día: la automatización se activará a una hora específica del día, como por ejemplo al amanecer, al atardecer o a las 8:00 a.m.
- Periodo de tiempo: la automatización se activará durante periodos como del amanecer al atardecer, o del atardecer al amanecer, o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

ar Nueva	automatización	Guardar		÷	Añadir tiempo	
Por ej	emplo, Buenos día	s		Hora esp Por ejemple	ecífica del día o, a las 07:00 o al amanecer	
	Cuando	Entonces		Período o Por ejemple	le tiempo b, desde el atardecer hasta el amanecer	
ento	_	0 de 10	-			
omatiza o defina	ción a una hora espec un período de tiempo.	ifica del				
ŧ	) Añadir tiempo					

 Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):

NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

- Controlar un dispositivo: seleccione el dispositivo y establezca el estado del dispositivo que desee.
- Enviar notificación: se le notificará si se cumple la condición.
- Activar un momento: seleccione un momento para activarlo durante la automatización.
- Espera: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.



 a. En este ejemplo, seleccionaremos inicialmente Controlar un dispositivo y seleccione Obturador (F) como el dispositivo para desencadenar una acción, más adelante, seleccionaremos para el Espera para agregar un retraso en la automatización.

**IMPORTANTE:** No puede seleccionar el mismo dispositivo para el que seleccionó **Agregar condiciones** en el paso 4. El dispositivo debe ser diferente.

÷	Añadir una acción	
E	ija una acción para su automatizació	on.
ტ	Controlar un dispositivo Por ejemplo, encender la luz	>
jC)	Enviar notificación Por ejemplo, si se detecta movimiento	>
	Activar un momento	>
Ü	Espere Por ejemplo, espere 10 minutos hasta la siguiente acción	>
	5	

b. Configure el estado, como el estado Abierto o Cerrado de la persiana. A continuación, pulse **Aceptar** situado en la esquina superior derecha.



- c. Pulse otra vez Añadir una acción y seleccione la opción Espera.
- d. Desplácese por los minutos y ajuste el tiempo de espera a 1 minuto. A continuación, toque **Establecer** en la esquina superior derecha.

<	Añadir un	a espera	Aceptar
Espera			
	00	59	
	01 h	00 min	
_	02	01	

7. Toque Guardar.

La automatización guardada se muestra en la página **Automatización**. Toque el interruptor de alternancia (G) en la página Automatización para activar/desactivar la automatización.

Automati	zación		
Momentos	Automatizaciones	Programaciones	
Automatiza	ciones	.≓⊒	
ကြို Pelíc	ula nocturna		6
		<b>•</b>	
	88		

### **Editing an automation**

- 1. On the **Home** screen, tap **Automations**
- 2. Go to Automation, tap the automation you want to edit.
- 3. On the **Edit automation** page, you can perform the following changes:
  - Change the icon
  - Rename the automation.
  - Tap each condition to change the settings.
    - To remove a condition, slide the condition towards left and then tap
       (A) to delete it.
    - Tap  $\oplus$  **Add conditions** (B) to add new condition.
  - To change the order of actions, tap the **Then** option, and hold an action, then drag and drop to the desired position.

Cerrar Editar automatización Guardar		Cerrar	Editar automatización	Guardar
Sala de estar		ē		
Si Cuando Entonces		Si	Cuando	Entonces
Se cumplen las condiciones 1 de 10		Ejecute Puede mo acciones.	estas acciones over las cartas para elegir el orde	3 de 10 n de las
	A		Notificación Momento Acc Espere	On =
<ul> <li>Añadir condiciones</li> <li>Eliminar la automatización</li> </ul>	B		Añadir una acción Eliminar la automatizaciór	

4. Tap **Save** to save the changes.

### Eliminación de una automatización

- 1. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones
- 2. En la pestaña Automatización, pulse la automatización que desee eliminar.

3. En la página **Editar automatización**, pulse **Eliminar automatización** (A), lea el mensaje de confirmación y pulse **OK** (B).



# Indicación LED

#### Emparejamiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Accione el pulsador 3 veces.	El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.	El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

#### Restablecimiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.	Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.	El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El dispositivo se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

#### Identificación del dispositivo

Indicación LED	Estado
El LED parpadea en rojo.	La persiana se abre/se cierra gradualmente, una vez que se identifica correctamente el interruptor de control de persiana.

#### Modo de conectividad diferente



# Solución de problemas

Síntoma	Solución
La persiana no puede controlarse.	<ul> <li>Verifique la fuente de alimentación.</li> <li>Desconecte la alimentación del interruptor de control de persiana y vuelva a conectarla.</li> <li>Compruebe la carga.</li> <li>En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado.</li> <li>Vuelva a acoplar los dispositivos.</li> </ul>
La persiana no va a la posición deseada.	Restablezca los ajustes de fábrica, consulte Reinicio del dispositivo, página 40
La persiana no se mueve en el tiempo establecido.	Vuelva a realizar la calibración.

# **Datos técnicos**

Tensión nominal	230 V CA, 50 Hz			
Potencia nominal	Tipo de carga	Nombre de carga	Valor de carga	
	M	Motor	500 W	
En espera	Máximo 0,4 W			
Terminales de conexión	Bornes a tornillo para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm			
Unidad de extensión	Pulsadores dobles convencionales, número ilimitado, máx. 50 m			
Protección	Interruptor automático de 10 A			
Corriente nominal	4 A, cosφ = 0,6			
Frecuencia de funcionamiento	de 2405 a 2480 MHz			
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.	<10 mW			
Protocolo de comunicación	Certificación Zigbee 3.0			

# Cumplimiento

### Datos ambientales del producto

Encuentre y descargue múltiples datos ambientales sobre sus productos, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP), las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOLI) y mucho más.

https://www.se.com/myschneider

### Información general sobre el programa de datos ambientales de Schneider

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre el programa de datos ambientales de Schneider Electric..

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

### **Marcas comerciales**

En este manual se hace referencia a los nombres de sistemas y marcas que son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

- Zigbee<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Connectivity Standards Alliance.
- Apple<sup>®</sup> y App Store<sup>®</sup> son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play<sup>™</sup> Store y Android<sup>™</sup> son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
- Wi-Fi<sup>®</sup> es una marca registrada de Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.
- Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.

Las demás marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Printed in: Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - Francia +33 (0) 1 41 29 70 00

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison Francia

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2024 – 2025 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

DUG\_Unica Shutter\_WH-05