Micromódulo de potência Wiser

Guia do utilizador do dispositivo

Informações acerca das funcionalidades e do funcionamento do dispositivo.

03/2025





Informações legais

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais, características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções.

Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimento operacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizado para determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicações específicas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a um especialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) uma análise adequada e exaustiva do risco, avaliação e teste dos produtos/soluções no que respeita à aplicação específica ou utilização efetiva.

A marca Schneider Electric e quaisquer marcas comerciais da Schneider Electric SE e respetivas subsidiárias referidas no presente documento são propriedade da Schneider Electric SE ou das respetivas subsidiárias. Todas as outras marcas podem ser marcas comerciais do respetivo proprietário.

Este documento e o respetivo conteúdo estão protegidos por leis de direitos de autor aplicáveis e são fornecidos apenas para fins informativos. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou método (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro), para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio por escrito da Schneider Electric.

A Schneider Electric não concede qualquer direito ou licença para utilização comercial do documento ou do respetivo conteúdo, exceto para uma licença não-exclusiva e pessoal para a respetiva consulta no "estado atual".

A Schneider Electric reserva-se o direito de efetuar alterações ou atualizações relativamente ou sobre o conteúdo do presente documento ou o respetivo formato, em qualquer altura sem aviso prévio.

Na medida do permitido pela legislação aplicável, a Schneider Electric e as respetivas subsidiárias não assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer erros ou omissões no conteúdo informativo do presente documento, bem como qualquer utilização indevida ou abusiva do respetivo conteúdo.

Conteúdos

Informações de segurança	4
Micromódulo Potência	5
Para a sua segurança	5
Acerca do dispositivo	6
Instalar o dispositivo	6
Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub	6
Configuração do dispositivo	10
Selecionar o tipo de dispositivo	10
Mudar o nome do dispositivo	10
Definir a localização do dispositivo	11
Alterar a potência nominal	11
Identificar o dispositivo	12
Tarifa	13
Reduzir a minha fatura no Wiser Home	13
Gestão Anti-disparo	13
Centro de Energia	13
Através do dispositivo	15
Definir alarmes	15
Criar uma programação	17
Automatização	19
Momentos	23
Remover o dispositivo	25
Repor o dispositivo	25
Indicação LED	26
Resolução de problemas	26
Informações técnicas	27
Conformidade	28
Dados ambientais do produto	28
Declaração de conformidade da UE	29
Marcas registadas	29

Informações de segurança

Informações importantes

Leia cuidadosamente estas instruções e observe o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de o tentar instalar, operar, efetuar revisões ou manutenções. As seguintes mensagens especiais podem aparecer ao longo deste manual ou no equipamento para avisar de potenciais perigos ou para chamar a atenção para informação que esclareça ou simplifique um procedimento.



O aditamento de um dos símbolos a um rótulo de segurança «Perigo» ou «Aviso» indica a existência de um perigo elétrico que resultará em ferimentos pessoais se as instruções não forem seguidas.



Este é o símbolo do alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo para potenciais perigos de lesões pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis lesões ou morte.

PERIGO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **resultará em** morte ou ferimentos graves.

O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

▲ATENÇÃO

ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode** resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não for evitada, **pode resultar em** lesões ligeiras ou moderadas.

AVISO

O AVISO é utilizado para abordar práticas não relacionadas com lesões físicas.

Micromódulo Potência



CCTFR6730

Para a sua segurança

A A PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO

A instalação elétrica segura deve ser realizada apenas por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem provar conhecimentos profundos nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.

O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

▲ATENÇÃO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
- Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Acerca do dispositivo

O Micromódulo de Potência Wiser, a seguir designado por **módulo**, destina-se à comutação de cargas (até 3000 W resistivas), tais como um depósito de água quente ou uma tomada. Em combinação com a aplicação Wiser, o consumo de energia pode ser medido e o módulo pode ser utilizado para corte de carga ou resposta à procura. O corte de carga é utilizado para equilibrar a procura e o fornecimento de eletricidade. A resposta à procura refere-se à capacidade de os dispositivos serem automaticamente controlados ou limitados por sinais enviados pelo seu fornecedor de energia para o seu contador inteligente. Podem ser adicionados, no máximo, 20 módulos ao mesmo sistema.

Instalar o dispositivo

Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o seu módulo com o **Hub Wiser** para aceder e controlar o aquecedor de água. Para emparelhar o dispositivo:

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em 🔅.
- Toque em Dispositivos > Sequipamentos > Micromódulo de potência > Seguinte.

NOTA: O ecrã seguinte mostra o processo de associação do dispositivo.

 Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara.



NOTA: Se o regulador de luz não tiver o código QR ou o **Endereço MAC** e o **Código de instalação**, pode emparelhá-lo manualmente tocando em **Não consigo encontrar o código QR correto**.

No entanto, é altamente recomendável utilizar o código QR ou o **Endereço MAC** e o **Código de instalação** para emparelhar.

 Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR incorreto digitalizado. Toque em Não consigo digitalizar o código QR, introduza o Endereço MAC e o Código de instalação e, a seguir, toque em Conectar.



A aplicação Wiser Home considera **Confirmado** se o **Endereço MAC** e o **Código de instalação** forem válidos.

NOTA: Se o Endereço MAC e o Código de instalação não estiverem visíveis, pode emparelhar manualmente o dispositivo tocando em Ignorar e configurar manualmente.

- 5. Quando o dispositivo estiver validado, siga qualquer uma das opções para emparelhar o módulo com base na sua instalação:
 - Prima brevemente o botão Configurar/Repor do módulo três vezes.
 - Prima brevemente o botão de pressão mecânico três vezes.
 Primeiro, o LED pisca a âmbar.



- 6. Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde.
 - O dispositivo está associado.



- 7. Toque em **Seguinte >** reselecione um tipo de dispositivo:
 - Aquecedor de água: Avance para o passo 6.
 - Personalizado: Pode personalizar o tipo de etiqueta à sua escolha.
 - Selecione um ícone à sua escolha (A) e toque em Guardar (B).

	K Tipo personalizado Guardar						
	O que está este dispositivo a monitorizar?						
	Selecione um ícone para o seu Micromódulo Potência.						
	Š		٥	*			
	€3	*	83	୵ହ			
	-ð	R		Ø			
		Ø	00	Ð			
	***		$\widehat{}$	Ì			
A	£		r)	<u>"</u> @. п.п.			
A							

- 8. Toque em
 , para introduzir o nome do dispositivo.
- 9. Toque em **Seguinte** e atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente e toque em **Enviar**.

IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página de **Definições do dispositivo**, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em **Enviar**. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configuração do dispositivo, página 10.

10. Toque em 🖍 e introduza um valor da **Potência nominal**.

IMPORTANTE:

- A potência máxima consumida pelo equipamento controlado pelo ٠ módulo é conhecida como Potência nominal. Trata-se da potência máxima que o módulo pode gerir.
- Por predefinição, o valor é de 2000 W. A potência nominal deve • situar-se entre 0 e 3000 W.

NOTA: O valor da potência nominal só será utilizado para as atualizações futuras na aplicação Wiser Home.

- 11. Toque em Seguinte e atribua o dispositivo a uma divisão nova ou existente.
- 12. Toque em Enviar.

Quando o processo de emparelhamento estiver concluído, o nome do dispositivo (por exemplo, Aquecedor de água) aparece em Todos os dispositivos no ecrã Inicial.

Configuração do dispositivo

Selecionar o tipo de dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode alterar o tipo de dispositivo de acordo com as suas necessidades.

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em
- 2. Toque em Dispositivos > Equipamentos > Aquecedor de água.
- 3. Toque em \checkmark (A) e selecione um tipo de dispositivo.
- 4. Toque em Guardar.

Micromódulo Potê	ncia n) (?)		
OPÇÕES		^	
Tipo Aquecedor de água	Z.		A
Nome Reservatório de água quente		ø	
Localização Despensa		ø	
Potência nominal 2000W	0	۲	
SOBRE		^	
Versão do firmware 00.00.000			
Modelo 00.00.000			
Número de série			
Identificar			
Eliminar			

Mudar o nome do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode mudar o nome do seu dispositivo.

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em
- Toque em Dispositivos > Equipamentos > Aquecedor de água > Nome (A) para mudar o nome do dispositivo.

As definições serão guardadas automaticamente.

Definir a localização do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, adicione o módulo a qualquer divisão (como, p. ex., sala de estar, quarto, etc.).

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em 🔅.
- Toque em Dispositivos > Equipamentos > Aquecedor de água > Localização (A) para atribuir o módulo a uma divisão existente ou a uma nova divisão (B) e toque em Enviar.
 - **NOTA:** Toque em **Remover da divisão** para remover o dispositivo da divisão existente.

C Detalhes do dis Micromódulo P eeeeee II Sinal bom (-30 dis Sinal	positivo otência] JBm) ⑦		
OPÇÕES		^	
Tipo Aquecedor de água		ø	
Nome Reservatório de água quente		ø	
Localização Despensa			A
Potência nominal 2000W	0	۲	
SOBRE		^	
Versão do firmware			
Modelo 00.00.000			
Número de série			
Identificar)	
Eliminar			

Alterar a potência nominal

A potência nominal é a potência máxima que este dispositivo consegue gerir. Por predefinição, o valor é de 2000 W. Através da aplicação Wiser Home, pode alterar o valor se necessário.

Para alterar o valor da potência nominal:

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em 🔅.
- Toque em Dispositivos > Temperatura > Micromódulo Potência > Potência nominal (A).

C Detalhes do dispo Micromódulo Pot eccese Image: State of the sta	encia m) ⑦		
OPÇÕES		^	
Tipo Aquecedor de água	Z.		
Nome Reservatório de água quente		۲	
Localização Despensa		۲	
Potência nominal 2000W	0	ø-	A
SOBRE		^	
Versão do firmware 00.00.000			
Modelo 00.00.000			
Número de série			
Identificar			
Eliminar			

- 3. Toque em **OK** e introduza um valor entre 0 e 3000 W.
 - As definições serão guardadas automaticamente.

NOTA: O valor da potência nominal só será utilizado para as atualizações futuras na aplicação Wiser Home.

Identificar o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, identifique o módulo entre os dispositivos disponíveis numa casa.

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em
- 2. Toque em Dispositivos > Equipamentos > Aquecedor de água > Identificar (A).

 Detalhes do dispos Micromódulo Potê 	sitivo ncia n) ⑦		
OPÇÕES		^	
Tipo Aquecedor de água	Z		
Nome Reservatório de água quente			
Localização Despensa			
Potência nominal 2000W	0		
SOBRE		^	
Versão do firmware			1
Modelo 00.00.000			
Número de série			1
Identificar)—	A
Eliminar			

O LED de estado pisca a verde após a identificação bem sucedida do módulo.

3. Toque em **OK** para concluir a identificação do dispositivo.

Tarifa

Pode definir a tarifa na aplicação Wiser Home para aceder aos seus custos energéticos e dados de faturação.

Para fornecer informação em tempo real sobre o consumo de energia, é essencial incluir as informações de tarifas relevantes. O custo associado ao consumo de energia é determinado pelo seu tipo de contrato específico. Os diferentes contratos terão tarifas variáveis, o que pode afetar o montante que paga pela energia utilizada. Ao fornecer os detalhes das tarifas, podemos garantir que os dados de consumo de energia refletem os custos mais exatos, ajudando-o a compreender melhor o seu consumo de energia e a gerir as suas despesas de forma eficaz.

O custo do consumo de energia baseia-se no seguinte tipo de contrato:

- Tarifa fixa
- · Taxa de horas de pico/fora de pico
- Sem contrato

Para mais informações sobre **Definir a tarifa**, consulte o respetivo Guia do utilizador do Sistema.

Reduzir a minha fatura no Wiser Home

A funcionalidade Reduzir a minha fatura programa de forma automática os seus dispositivos de elevado consumo a trabalharem durante as tarifas de eletricidade mais económicas, ajudando a baixar a sua fatura de energia. Ao registar dispositivos, como carregadores VE ou caldeiras de água resistivas, esta funcionalidade transfere as cargas para os períodos de tarifas baixas. Trabalha com tarifas variáveis, tais como tarifas de pico/fora de pico, e requer que os utilizadores respondam a perguntas de rotina.

Para mais informações sobre **Reduzir a minha fatura**, consulte o respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

Gestão Anti-disparo

A Gestão Anti-Disparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de Água, Tomada VE) ou ao reduzir a potência da carga.

O sistema de Gestão do Consumo de Energia (PCM) é um algoritmo avançado concebido para evitar o consumo excessivo global. Isto é conseguido através da redução de pontos de definição e do encerramento de cargas específicas, garantindo que o consumo de energia global permanece dentro de um limite predefinido. Com a integração do Wiser Home, os utilizadores ganham um maior controlo sobre as cargas monitorizadas pelo PCM. É possível registar até oito cargas de cada vez, o que ajuda a manter o consumo total do sistema abaixo do limite estabelecido. Este limite é determinado pelas específicações do contrato, sendo por isso importante consultar a secção Definir tarifa para informação sobre as tarifas de pico e fora de pico. Os dispositivos elegíveis serão automaticamente incorporados no sistema de Gestão Anti-disparo, otimizando ainda mais o consumo de energia e melhorando a eficiência geral da gestão de energia da sua casa.

Para mais informações sobre a **Gestão Anti-disparo**, consulte o respetivo Manual o Utilizador do Sistema.

Centro de Energia

Pode acompanhar o seu consumo e produção de energia mesmo sem um dispositivo de monitorização de rede (PowerTag E). Se forem instalados

dispositivos de energia independentes na sua casa, o Centro de Energia estará disponível para o ajudar a gerir e a monitorizar o seu consumo de energia.

Para mais informações sobre o **Centro de Energia**, consulte o respetivo Manual o Utilizador do Sistema.

Através do dispositivo

O painel de controlo do aquecedor de água permite-lhe ligar ou desligar o dispositivo e monitorizar o consumo de energia.

No separador **Controlo**, toque em **Todos** os dispositivos ou num separador de divisão onde está a tomada > **Aquecedor de água** para aceder ao painel de controlo.

No ecrã Controlo do dispositivo, pode ver o seguinte:

- Consumo total de energia na sessão (A).
- Botão de controlo (Ligar/Desligar) (B).
- Modo de programação (C) O dispositivo pode ser controlado e acionado por uma programação. Pode alterar para qualquer uma das seguintes programações:
 - Manual: O dispositivo iniciará quando o ligar. Se já estiver ligado, iniciará diretamente.

NOTA: Por predefinição, o dispositivo estará no modo de programação manual.

- Reduzir a minha fatura: Esta funcionalidade programa automaticamente as suas cargas quando o custo é o mais barato. Consulte Reduzir a minha fatura.
- Programação personalizada: Pode criar a sua própria programação para ligar ou desligar o dispositivo. Consulte Criar uma programação, página 17.
- Definições do dispositivo (D) Pode mudar o nome do dispositivo ou remover o dispositivo do sistema Wiser, alterar o local, a potência nominal. Consulte Configurar o dispositivo, página 10.



Da mesma forma, pode controlar e verificar o estado atual do Aquecedor de Água a partir do separador **Controlo**.

• Toque em 🕑 para ligar/desligar o dispositivo.

Definir alarmes

Através da aplicação Wiser Home, pode definir alarmes para notificar o consumo excessivo ou a ausência de consumo de cargas.

NOTA: Cada dispositivo pode ter um alarme de consumo excessivo e um de ausência de consumo.

Para configurar alarmes:

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em
- 2. Toque em Conta > Notificações e alarmes > Criar um novo alarme.
- 3. Selecione um tipo de alarme.
 - Consumo excessivo
 - Sem consumo
- 4. Selecione um dispositivo da lista (A) e toque em Seguinte.

<	Criar um novo alarme Seguinte	
Este Selec prete	é o seu alarme sem consumo. cione um dispositivo para o qual nde criar um alarme.	
LISTA	DE DISPOSITIVOS	
Ø	Bomba de calor	
Ĩ	Bomba de piscina	
***	Frigorífico	
	Forno	
No.	Aquecedor de água	Ū

- 5. Ative o seletor de ativação/desativação (B) para definir o alarme.
- 6. Toque em 🖉 (Watts) e introduza um valor para definir um limite de potência.
- Toque em (Durante), selecione um limite de tempo e toque em Definir (C).

≺ Voltar Criar um novo alarme	< Voltar Criar um novo alarme
O seu alarme de consumo permanente do aquecedor de água.	O seu alarme sem consumo do aquecedor de água.
Ativar o alarme) Ativar o alarme
Quando é que é alertado?	Quando é que é alertado?
Se o seu aquecedor de água estiver a funcionar permanentemente durante mais tempo do que deveria.	Se o seu aquecedor de água consumir 0 Watts durante um período de tempo definido.
Consome pelo menos	Não consome nada para 🕜
Watts 1500	
Durante 12 horas	
	DURANTE
	11 59
	12 horas 00 min (C
	13 01
Guardar	Cancelar Definir

8. Toque em Guardar.

SUGESTÃO: Também pode ligar/desligar o dispositivo quando o adiciona aos seus **Favoritos**. Para mais informações sobre os **Favoritos**, consulte o tópico **Gerir os favoritos** no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

Criar uma programação

O aquecedor de água pode ser controlado e acionado por uma programação. Uma vez definida a programação, o seu sistema irá seguir a programação ativa. Pode criar ou modificar as programações em qualquer altura. Para criar uma programação:

- 1. No ecrã Inicial, toque em = > Programações > •
- 2. Introduza o nome da programação (A).
- 3. Selecione um tipo de dispositivo (B).
- 4. Selecione a lista de dispositivos (C) aos quais a programação deve ser aplicada.
- 5. Toque em Criar.

<	Novo horário	
NOME		
Aquecedor	de água	
TIPO		
	Estores Equipamentos	B
APLICA-SE A	4	
Tomada intel	gente	
Tomada		
Aquecedor d	e água	Ø -C
	Criar	

6. Toque em 🗣 para adicionar um evento.

7. Selecione um estado (Ligado/Desligado/percentagem) (D), um período de tempo (E) e toque em **Definir**.

< Aquecedor de águ	a
DETALHES DO HORÁRIO	~
EVENTOS	
S T Q Q S S	D

SUGESTÃO:

- Pode adicionar várias programações com base nos seus requisitos. Selecione os dias, toque em
 , defina o estado ligado/desligado e a hora.
- Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em 🕒

- Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.
- Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.
- Quando a programação começar, pode ver o até à hora no • separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

Automatização

Uma automatização permite-lhe acionar uma ação automaticamente ou às horas agendadas. Utilizando a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Este exemplo mostra como funciona um dispositivo quando a condição for cumprida.

Criar uma automatização

Segue-se um exemplo de criação de uma automatização para desligar o aquecedor de água quando este excede o limite de potência.

NOTA: Este exemplo de automatização só é aplicável para utilizadores com PowerTag e módulo instalados em conjunto.

Para criar uma automatização:

- 1. No ecrã Inicial, toque em 📇 > Automatização > 🕀.
- 2. Toque em 🗸 e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização.
- 3. Introduza um nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B).
 - Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização
 - Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
- Toque em Adicionar condições (C) e selecione uma das seguintes opções (D):
 - Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo)
 - Modo ausente (Ativar ou Desativar)

NOTA: Podem ser adicionadas 10 condições no máximo.



5. Selecione um dispositivo (E) para definir a condição e, em seguida, selecione **Potência instantânea** (F).

K Voltar Selecionar um dispositivo	∢Voltar Selecionar um dispositivo
Selecione um dispositivo que ativará a sua automatização.	Selecione um dispositivo que ativará a sua automatização.
Todos Sala de estar Cozinha Quarto	Todos Sala de estar Cozinha Quarto
Sala de estar	Sala de estar
Temperatura	Temperatura
Sensor de movimento	Sensor de movimento
Cozinha	Cozinha
Temperatura	Temperatura
P Regulador de luz	Regulador de luz
	Escolha o que gostaria de configurar
Chaleira	Ligado / Desligado
Sala de serviços	Potência instantânea
Aquecedor de água	E Cancelar

6. Toque em **mais de** (G), introduza um valor da potência no campo (H) e toque em **Definir**.

< Aqu	iecedor de á	i gua De	finir
menos de		mais de	G
Po	tência instantâr	nea	
	No.		
	<u>1 </u>	(W	H
1	2 ABC	3 DEF	
4 _{GHI}	5 JKL	6 MNO	
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz	
•	0	$\langle \times \rangle$	
_		-	

NOTA: Para remover uma condição adicionada, arraste para a esquerda e toque em .

 Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (I):

NOTA: Podem ser adicionadas 10 ações no máximo.

- Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
- Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
- Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
- Aguardar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em incrementos de 1 hora e 1 minuto, até um máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações dentro de uma automatização.



8. Toque em **Controlar um dispositivo > Aquecedor de Água** e, a seguir, toque para ligar/desligar.

NOTA: Por predefinição, o estado está definido em Desligado.



9. Toque em Definir e, depois, em Guardar.

A Automatização guardada é apresentada na página **Automatização**. Toque no seletor de ativação/desativação para ativar/desativar a automatização.

Editar uma automatização

Para editar uma automatização:

- 1. No ecrã Inicial, toque em == > Automatização.
- 2. Toque na automatização que pretende editar.
- 3. Na página Editar automatização, pode:
 - Alterar o ícone.
 - Mudar o nome da automatização.
 - Alterar a condição ou ação.
- 4. Remova a condição ou ação, arrastando-a para a esquerda e tocando em
- 5. Para alterar a ordem das ações, toque na opção **Então**, pegue numa ação, depois arraste e largue na posição pretendida.

Fechar	Editar a automatizaç	ão Guardar
Þ		
Se	Quando	Então
Execut Pode mo ações.	ar estas ações over as cartas para escolher a c	3 de 10 ordem das
Ŋ	Notificação	Ligado \equiv
CEN.	Momento	Ativor
C	Espera	1 min 🔳
U	Espera Str	
	⊕ Adicionar u <u>ma aç</u> â	io
	Eliminar automatizaçã	0

6. Adicione uma nova condição ou ação e, depois, toque em Guardar.

Eliminar uma automatização

Para eliminar uma automatização:

- 1. No ecrã Inicial, toque em 🛄 > Automatização.
- 2. Toque na automatização que pretende eliminar.
- Na página Editar a automatização, toque em Eliminar a automatização e toque em Ok.

Momentos

Um Momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades.

Criar um momento

Para criar um momento:

- 1. No ecrã Inicial, toque em 🗄 > Momentos > 🕀.
- 2. Introduza o nome do momento (A).
- 3. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.



4. Selecione os dispositivos (C) nos quais pretende definir uma ação e toque em **Feito**.

Voltar Selecionar dispositivos			
Selecione os dispositivos que pretende adicionar a este momento.			
Todos	Sala de estar Cozinha Quarto		
Sala de	estar	_	
G	Aquecimento	0	
Cozinh	a		
7	Regulador de luz	0	
٩	Chaleira	0	C
Sala de serviços			
No.	Aquecedor de água	•	
	Feito		
			1

5. Na página **Criador de momentos**, selecione um dos seguintes dispositivos (D) e defina as ações.

6. Toque em Desligado/Ligado, conforme necessário, e toque em Definir.

Fechar Criador de momentos Guardar	< Aquecedor de água Definir
Agua quente	
Ações 1 de 5	Toque para ligar
Aquecimento 23º	٢. ٢
Aquecedor de água Desligado	
	Desligado
+ Adicionar ações	

7. Uma vez definidas todas as condições, toque em Guardar.

O momento guardado é mostrado no separador **Momentos**. Pode tocar no momento para o ativar.

SUGESTÃO:

- Se pretender ver os momentos criados no ecrã Inicial, aceda a Casa > Ecrã inicial > Momentos. Ative o seletor de ativação/desativação para ver os momentos ecrã Inicial.
- Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Inicial ou tocar em Automatização > Momentos > Reordenar.

Editar um momento

- 1. No ecrã inicial, toque em
- 2. Selecione o momento que pretende editar 🖍.
- 3. Na página **Editor de momentos**, pode tocar em cada item para alterar as definições e toque em **Guardar**.

Eliminar um momento

- 1. No ecrã inicial, toque em
- 2. Selecione o momento que pretende eliminar 🖍.
- 3. Na página Editor de momentos, toque em Eliminar e toque em Ok.

Remover o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode remover o módulo do sistema. Para remover o dispositivo:

- 1. No ecrã **Inicial**, toque em \Im .
- 2. Toque em Dispositivos > Micromódulo Potência > Eliminar (A).
- 3. Toque em Remover do sistema.

A remoção do dispositivo irá eliminar todo o histórico de dados.

NOTA:

- A remoção do dispositivo irá repor o módulo. Após a reposição, o LED fica âmbar, indicando que o módulo está pronto para emparelhar com outra rede.
- Se surgir um problema ao emparelhar ou repor o módulo, consulte Repor o dispositivo manualmente, página 25.

C Detalhes do dispos Micromódulo Potên eeeeee J Sinal bom (-30 dBm)	sitivo ncia		
OPÇÕES		^	
Tipo Aquecedor de água	2		
Nome Reservatório de água quente			
Localização Despensa			
Potência nominal 2000W	0		
SOBRE		^	1
Versão do firmware 00.00.000			1
Modelo 00.00.000			
Número de série			
Identificar			
Eliminar		_	A

Repor o dispositivo

Selecione uma das opções para repor o dispositivo no modo predefinido de fábrica com base na sua instalação:

- Pressione o botão de pressão mecânico 3 vezes e pressione uma vez por cima (>10 s).
- Pressione o botão Setup/Reset (Configuração/Reinicialização) do módulo 3 vezes e depois pressione uma vez (>10 s) no módulo.



Indicação LED

Emparelhar o dispositivo

Ação do utilizador	Indicação LED	Estado
Prima brevemente o botão de pressão (PREMIR) 3 vezes.	O LED pisca a âmbar uma vez por segundo.	O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED fica verde durante alguns segundos antes de desligar.

Repor o dispositivo

Ação do utilizador	Indicação LED	Estado
Prima brevemente o botão de pressão (PREMIR) 3 vezes e mantenha-o premido uma vez durante > 10 s.	O LED pisca a vermelho uma vez por segundo.	O dispositivo está no modo de reposição. O dispositivo reinicia e o LED fica âmbar, indicando que o dispositivo está pronto para emparelhar.

Resolução de problemas

Erro	Causa possível	Solução
O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação.	O dispositivo não foi redefinido de forma correta.	Repor as predefinições de fábrica, consulte Repor o dispositivo manualmente, página 25.
Dados não disponíveis no ecrã Controlo do dispositivo.	 O dispositivo está offline. O sistema/hub não consegue receber os dados do dispositivo. A ligação à Ethernet está incorreta 	Reiniciar o dispositivo. Além disso, certifique-se de corrigir a ligação à Ethernet.
Não nos é possível implementar a sua programação e estamos a trabalhar na sua correção o mais rapidamente possível. mostrado na página Reduzir a minha fatura.	Problema técnico ou de Internet.	Aguarde algum tempo até a programação ficar disponível.

Informações técnicas

Potência nominal para o tipo de carga		
(FI)	Lâmpada incandescente	2200 W
黨	LED	200 W
M	Motor	1180 W
	Conversor eletrónico redutor	500 VA
R	Resistência	3000 W
С	Capacitância	10 A, 25 µF
L	Indutância	5 A, cos φ = 0,6

Alimentação	230 V CA, 50 Hz
Capacidades de comutação	230 V CA, 14 A
Consumo de energia	< 1 W
Potência máx.	3000 W, Passagem por zero integrada
Temperatura ambiente de funcionamento	-20 °C a 35 °C
Grau de proteção	IP20
Protocolo RF	Zigbee 3.0
Intervalo de radiofrequência	2,4 GHz
Dimensões (L x C x A)	40 x 44 x 16,9 mm
Potência máx. de radiofrequência transmitida	< 10 mW

Conformidade

Dados ambientais do produto

Encontre e descarregue dados ambientais abrangentes sobre os seus produtos, incluindo declarações de conformidade RoHS e REACH, bem como o Perfil Ambiental do Produto (PEP), instruções de fim de vida (EOLI) e muito mais.

https://www.se.com/myschneider



Informações gerais sobre o Programa de Dados Ambientais Schneider

Clique no link abaixo para ler sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider Electric.

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/



Declaração de conformidade da UE

A Schneider Electric Industries declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da DIRETIVA RÁDIO 2014/53/UE. A declaração de conformidade pode ser transferida em se. com/docs.

Marcas registadas

Este guia faz referência a nomes de sistemas e marcas que são marcas registadas dos seus proprietários relevantes.

- Zigbee[®] é uma marca registada da Connectivity Standards Alliance.
- Apple[®] e App Store[®] são nomes de marcas ou marcas registadas da Apple Inc.
- Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas registadas da Google Inc.
- A Wi-Fi[®] é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance[®].
- Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric, das respetivas associadas e filiais.

Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison França

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Como as normas, especificações e desenhos são periodicamente actualizados, solicite a confirmação das informações incluídas nesta publicação.

© 2023 – 2025 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.

DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-04